

# **Produktfamilie X54x**

# Benutzerhandbuch

August 2009 www.lexmark.com

Gerätetyp:

7525

Modellnummern:

# Inhalt

Sicherheitsinformationen	11
Informationen zum Drucker	13
Gewusst wo	
Auswahl eines Druckerstandorts	
Druckerkonfigurationen	
Grundfunktionen des Scanners	
Die ADZ und das Scannerglas	
Die Bedienerkonsole des Druckers	
Konfiguration eines weiteren Druckers	23
Installieren interner Optionen	23
Verfügbare Optionen	
Installieren von Speicherkarten	
Installieren einer Flash-Speicherkarte oder Schriftkarte	
Installieren von Hardwareoptionen	
Installieren eines optionalen Fachs oder einer optionalen Zuführung	
Anschließen von Kabeln	
Überprüfen der Druckereinrichtung	
Menüeinstellungsseiten werden gedruckt	
Einrichten der Druckersoftware	
Installieren der Druckersoftware	
Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen	
Einrichten des WLAN-Drucks	36
Informationen für das Einrichten des Druckers in einem WLAN-Netzwerk	
Installieren des Druckers in einem WLAN-Netzwerk (Windows)	
Installieren des Druckers in einem WLAN (Macintosh)	
Installieren Druckers in einem Kabelnetzwerk	
Reduzieren der Auswirkungen des Druckers a Umwelt	
Einsparen von Papier und Toner	
Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren	
Einsparen von Verbrauchsmaterial	
Energieeinsparung	
Verwenden des Sparmodus	46

Geräuschpegel reduzieren	47
Anpassen des Energiesparmodus	47
Recycling-Papier	48
Recycling von Lexmark Produkten	
Recycling der Verpackung von Lexmark	
Rückgabe von Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum Recycling	49
Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien	50
Verbinden und Trennen von Fächern	50
Verbinden von Fächern	50
Aufheben der Verbindungen von Fächern	
Zuweisen einen Benutzersortennamens	50
Einstellen von Papierformat und Papiersorte	51
Konfigurieren des Papierformats "Universal"	52
Einlegen von Papier in das Standard-250-Blatt-Fach und das optionale 550-Blatt-Fach.	53
Einlegen von Papier in die 650-Blatt-Doppelzuführung	55
Verwenden der Universalzuführung	56
Verwenden der manuellen Einzelblattzuführung	59
Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien	61
Richtlinien für Papier	
Papiereigenschaften	
Unzulässige Papiersorten	
Auswählen des Papiers	
Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen	63
Aufbewahren von Papier	63
Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte	63
Vom Drucker unterstützte Papierformate	
Vom Drucker unterstützte Papiersorten	65
Vom Drucker unterstützte Papiersorten und -gewichte	
Papiermengen	67
Drucken	68
Drucken eines Dokuments	
Bedrucken von Spezialdruckmedien	69
Verwenden von Briefbögen	69
Tipps für das Verwenden von Folien	70
Tipps für das Verwenden von Briefumschlägen	
Tipps für das Verwenden von Papieretiketten	
Tipps für das Verwenden von Karten	
Drucken von einem Flash-Laufwerk	73

Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen	74
Drucken von Fotos über eine PictBridge-fähige Digitalkamera	74
Drucken von Informationsseiten	75
Drucken von Schriftartmusterlisten	75
Drucken von Verzeichnislisten	75
Drucken der Testseiten für die Druckqualität	75
Abbrechen von Druckaufträgen	76
Abbrechen von Druckaufträgen an der Bedienerkonsole des Druckers	76
Abbrechen von Druckaufträgen über den Computer	76
Kopieren	78
- Kopieren	
Erstellen einer Schnellkopie	
Kopieren über die Automatische Dokumentzuführung (ADZ)(ADZ)	
Kopieren über das Scannerglas	79
Kopieren von Fotos	79
Kopieren auf Spezialdruckmedien	79
Kopieren auf Folien	
Kopieren auf Briefbögen	80
Anpassen von Kopiereinstellungen	80
Kopieren zwischen verschiedenen Papierformaten	80
Erstellen von Kopien auf Papier aus einem ausgewählten Fach	81
Beidseitiges Kopieren (Duplex)	
Verkleinern bzw. Vergrößern von Kopien	
Aufhellen bzw. abdunkeln von Kopien	
Anpassen der KopierqualitätSortieren von Kopien	
Einfügen von Trennseiten zwischen Kopien	
Kopieren von mehreren Seiten auf ein einzelnes Blatt	
Abbrechen eines Kopiervorgangs	
Verbessern der Kopierqualität	
·	
Versenden von E-Mails	
Einrichten des E-Mail-Betriebs	
Einrichten der E-Mail-Funktion	
Einrichten des Adressbuchs	
Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung über den Embedded Web Server.	88
Versenden eines Dokuments per E-Mail	
Versenden von E-Mails mithilfe der Tastatur	
Versenden von E-Mails mit Hilfe einer Kurzwahlnummer	
Versenden von E-Mails mit dem Adressbuch	90

axen	Ω1
Einrichten des Druckers für den Faxbetrieb	
Faxkonfiguration Auswählen einer Faxverbindung	
Anschließen an eine analoge Telefonleitung	
Verbinden mit einer DSL-Leitung	
Anschließen an eine Telefonanlage oder ISDN-Leitung	
Nutzen der Funktion für unterschiedliche Rufsignale	
Anschließen eines Telefons oder Anrufbeantworter an die gleiche Telefonleitung	
Anschließen eines Adapters für Ihr Land/Ihre Region	
Verbinden eines Modems mit einem Computer	
Einstellen von Faxname und Faxnummer für abgehende Faxe	
Einstellen von Datum und Uhrzeit	104
Aktivieren/Deaktivieren der Sommerzeit	104
Versenden eines Fax	105
Senden eines Fax über die Bedienerkonsole des Druckers	105
Versenden von Faxen über den Computer	105
Anlegen von Kurzwahlen	10 <i>€</i>
Erstellen einer Faxadressen-Kurzwahlnummer über den Embedded Web Server	106
Erstellen einer Fax-Kurzwahl über die Bedienerkonsole des Druckers	107
Verwenden von Kurzwahlen und Adressbuch	108
Verwenden von Fax-Kurzwahlen	108
Verwenden des Adressbuchs	108
Anpassen von Faxeinstellungen	109
Ändern der Fax-Auflösung	
Aufhellen bzw. Abdunkeln eines Faxes	109
Versenden eines Faxes zu einer bestimmten Uhrzeit	109
Anzeigen eines Fax-Protokolls	110
Abbrechen einer Faxsendung	110
Die Faxoptionen im Überblick	111
Originalformat	
Inhalt	
Seiten (beidseitig)	111
Auflösung	111
Tonerauftrag	111
Verbessern der Faxqualität	112
Faxweiterleitung	
cannen an eine FTP-Adresse	113
Company on aire FTD Advesse	117

Scannen an eine FTP-Adresse mithilfe der Tastatur	113
Mithilfe einer Kurzwahlnummer zu einer FTP-Adresse scannen	114
Erstellen einer FTP-Kurzwahl über den Embedded Web Server	114
Scannen an einen Computer oder ein USB-Flash-	
Speichergerät	115
Scannen an einen Computer	115
Scannen auf ein USB-Flash-Speichergerät	116
Die Optionen zum Scannen an Computer im Überblick	
Seiten (beidseitig)	
Tonerauftrag	117
Verbessern der Scanqualität	117
Verwenden der Scan Center-Software	
Die Scan Center-Funktionen	
Verwenden des ScanBack-Dienstprogramms	
Verwenden des ScanBack-Dienstprogramms	118
Beseitigen von Staus	119
Vermeiden von Papierstaus	
Bedeutung von Papierstaunummern und Erkennen von Papierstaubereichen	120
200 Papierstau	121
201 Papierstau	
202 Papierstau	122
230 Papierstau	124
235 Papierstau	124
242 und 243 Papierstaus	
250 Papierstau	
290 Papierstau	
Die Druckermenüs	127
Menüliste	
Verbrauchsmaterial (Menü)	
Papier	
Standardeinzug (Menü)	
Papierformat/Sorte (Menü)	
Menü "Papierstruktur"	
Menü "Papiergewicht"	133
Menü "Papierauswahl"	
Menü "Benutzersorte"	
Benutzerdefiniertes Scan-Format (Menü)	136

Universaleinrichtung (Menü)	137
Berichte	138
Berichte	138
Netzwerk/Anschlüsse	139
Menü "Aktive Netzwerkkarte"	139
Netzwerk (Menü)	139
WLAN-Optionen (Menü)	
USB (Menü)	
Einstellungen	
Allgemeine Einstellungen (Menü)	
Kopiereinstellungen (Menü)	
Faxeinstellungen	
Flash-Laufwerk (Menü)	
Datum und Uhrzeit einstellen	
Bedeutung der Druckermeldungen	170
Liste der Status- und Fehlermeldungen	170
Wartung des Druckers	185
Aufbewahren von Verbrauchsmaterial	185
Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus	185
Überprüfen des Verbrauchsmaterialstatus mithilfe der Bedienerkonsole des Druckers	
Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus eines Netzwerkdruckers	185
Bestellen von Verbrauchsmaterial	186
Bestellen von Druckkassetten	186
Bestellen von Belichtungskits	
Bestellen eines Resttonerbehälters	
Austauschen von Verbrauchsmaterial	
Austauschen des Resttonerbehälters	
Austauschen des schwarzen Belichtungskits	
Austauschen des Belichtungskits Schwarz und Farbe	
Austauschen der Druckkassette	
Reinigen des äußeren Druckergehäuses	
Reinigen des Scannerglases	
Umsetzen des Druckers	
Vor dem Umsetzen des Druckers Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort	
Versenden des Druckers an einen anderen Standort	
vei pei ideii dep di denei priminininininininininininininininininini	∠   ∠

Administratorunterstützung	213
Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen	213
Wiederherstellen der Werksvorgaben	
Verwendung des Embedded Web Server	
Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen	
Anzeigen von Berichten	
Anzeigen von Berichten	214
Problemlösung	216
Lösen von grundlegenden Druckerproblemen	216
Lösen von Druckproblemen	216
Mehrsprachige PDFs werden nicht gedruckt	
Die Bedienerkonsolenanzeige ist leer oder enthält nur Rauten	
Fehlermeldung beim Lesen des USB-Laufwerks	216
Druckaufträge werden nicht gedruckt	
Das Drucken des Auftrags dauert länger als erwartet	217
Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf falschem Papier gedruckt	218
Es werden falsche oder merkwürdige Zeichen gedruckt	
Die Fachverbindung funktioniert nicht	
Große Druckaufträge werden nicht sortiert	
Unerwartete Seitenumbrüche	219
Lösen von Kopierproblemen	219
Kopierer antwortet nicht	
Scannereinheit lässt sich nicht schließen	
Schlechte Kopierqualität	
Teildokument oder Fotokopien	
Lösen von Scannerproblemen	
Überprüfen eines nicht reagierenden Scanners	
Probleme beim Scannen	222
Das Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt abab	
Schlechte Qualität des gescannten Bildes	
Teildokument oder Fotoscans	
Scannen mit dem Computer ist nicht möglich	223
Lösen von Faxproblemen	224
Die Rufnummer wird nicht angezeigt	
Versenden und Empfangen von Faxen ist nicht möglich	
Versenden von Faxen möglich, Empfangen jedoch nicht	
Empfangen von Faxen möglich, Versenden nicht	
Schlechte Druckqualität des empfangenen Faxes	
Blockieren unerwünschter Faxe	
Lösen von Optionsproblemen	
Eine Option funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß bzw. unterbricht den Betrieb.	228

Papierzuführungen	228
Universalzuführung	229
Speicherkarte	229
Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr	230
Es kommt häufig zu Papierstaus	
Die Meldung "Papierstau" wird nach dem Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt	
Die gestaute Seite wird nach Beseitigung des Staus nicht neu gedruckt	230
Lösen von Problemen mit der Druckqualität	231
Leere Seiten	
Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten aufauf	231
Abgeschnittene Bilder	232
Dunkle Linien	232
Grauer Hintergrund	232
Falsche Ränder	
Heller farbiger Strich, weißer Strich oder Strich in der falschen FarbeFarbeiter Strich, weißer Strich oder Strich in der falschen Farbe	
Papier wellt sich	
Unregelmäßiger Druck	
Wiederholungsfehler	
Verzerrter Ausdruck	
Ausdruck ist zu schwach	
Ausdruck ist zu dunkel	
Vollflächige Farbseiten	
Tonernebel oder Hintergrundschatten treten auf der Seite auf	
Tonerabrieb	
Tonerflecken	
Die Druckqualität bei Folien ist nicht zufrieden stellend.	
Ungleichmäßiger Deckungsgrad	
Lösen von Problemen mit der Farbqualität	
Falsche Farbregistrierung	
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Farbdruck	
Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden	
Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen	
Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen	
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	244
Hinweise	245
Produktin formationen	245
Hinweis zur Ausgabe	245
Energieverbrauch	249
Index	050

# Sicherheitsinformationen

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung aufgestellt oder verwendet werden.



**WARNUNG—VERLETZUNGSGEFAHR:** Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Lasergerät. Die Verwendung von anderen als den hier angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Vorgehensweisen kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

Dieses Produkt verwendet ein Druckverfahren, bei dem die Druckmedien erhitzt werden. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch die Druckmedien kommen. Es ist daher wichtig, dass Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befasst, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.



**WARNUNG—HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Lassen Sie heiße Komponenten stets zuerst abkühlen, bevor Sie deren Oberfläche berühren, um Verletzungen zu vermeiden.

Gehen Sie beim Austauschen einer Lithiumbatterie vorsichtig vor.



**WARNUNG—VERLETZUNGSGEFAHR:** Wird eine Lithiumbatterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Lithiumbatterie nur gegen eine Batterie desselben Typs oder eines vergleichbaren Typs aus. Lithiumbatterien dürfen auf keinen Fall wieder aufgeladen, auseinander genommen oder verbrannt werden. Befolgen Sie zum Entsorgen verbrauchter Batterien die Anweisungen des Herstellers und die örtlichen Bestimmungen.



**WARNUNG—VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt mehr als 18 kg und zum sicheren Umsetzen sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**WARNUNG—VERLETZUNGSGEFAHR:** Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Heben Sie den Drucker von der optionalen Zuführung und setzen Sie ihn daneben ab; versuchen Sie nicht, die Zuführung mit dem Drucker zusammen anzuheben.

Hinweis: Fassen Sie dazu in die seitlichen Griffmulden am Drucker.

Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.

Verwenden Sie für den Anschluss des Produkts an das öffentliche Fernsprechnetz das dem Produkt beiliegende Telekommunikationskabel (RJ-11) bzw. ein Kabel mit einem AWG-Wert von 26 oder höher.



**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.



**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen wie Ethernet- und Telefonsystemverbindungen ordnungsgemäß mittels entsprechend gekennzeichneter Anschlüsse eingerichtet sind.

Dieses Gerät und die zugehörigen Komponenten wurden für eine den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechende Verwendung entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und

Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht vom Hersteller stammen, so übernimmt dieser keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.



WARNUNG—VERLETZUNGSGEFAHR: Das Netzkabel darf nicht verbogen, eingeklemmt oder gequetscht werden. Außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf platziert werden. Setzen Sie das Kabel keinen Scheuerungen und keiner anderweitigen Belastung aus. Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände wie z. B. Möbel oder Wände. Wird das Netzkabel nicht ordnungsgemäß verwendet, besteht Feuerund Stromschlaggefahr. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen fehlerhafter Anwendung. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel überprüfen.

Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in der Benutzerdokumentation beschrieben sind, ausschließlich von einem ausgebildeten Servicemitarbeiter durchführen.



WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.



**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.** 

# Informationen zum Drucker

## **Gewusst wo**

#### Informationen zur Einrichtung

Beschreibung	Wo kann ich die Informationen einholen?
	Die Informationen zur <i>Einrichtung</i> finden Sie in der Druckerverpackung oder auf der Lexmark Website unter <b>www.lexmark.com</b> .

#### WLAN-Installationshandbuch

Beschreibung	Wo kann ich die Informationen einholen?
Wenn Ihr Drucker über eine eingebaute WLAN- Funktionalität verfügt, finden Sie im <i>WLAN-</i> <i>Installationshandbuch</i> anweisungen zum drahtlosen Anschließen des Druckers.	Das WLAN-Installationshandbuch finden Sie in der Druckerverpackung oder auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

#### Hilfe

Beschreibung	Wo kann ich die Informationen einholen?
In der Hilfe erhalten Sie Anweisungen zur Verwendung der Software.	Klicken Sie in einem beliebigen Lexmark Softwareprogramm auf <b>Hilfe, Tipps → Hilfe</b> oder <b>Hilfe → Hilfethemen</b> .

#### Kundendienst


Beschreibung	Kontaktinformationen (Nordamerika)	Kontaktinformationen (Restliche Welt)
Telefonische Unterstützung	<ul> <li>Kontaktaufnahme</li> <li>USA: 1-800-332-4120 Montag bis Freitag (8.00 bis 23.00 Uhr Ostküstenzeit)</li> <li>Samstag (12.00 bis 18.00 Uhr Ostenküstenzeit)</li> <li>Kanada: 1-800-539-6275 Montag bis Freitag (8.00 bis 23.00 Uhr Ostküstenzeit)</li> <li>Samstag (12.00 bis 18.00 Uhr Ostenküstenzeit)</li> <li>Mexiko: 001-888-377-0063 Montag bis Freitag (8.00 bis 20.00 Uhr Ostküstenzeit)</li> <li>Hinweis: Telefonnummern und</li> <li>Supportzeiten können ohne Ankündigung geändert werden. Die aktuellen</li> <li>Telefonnummern finden Sie in der Ihrem Drucker beiliegenden Garantieerklärung.</li> </ul>	Telefonnummern und Supportzeiten können ja nach Land oder Region variieren. Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com. Wählen Sie Ihr Land oder Region aus, und klicken Sie dann auf den Link "Kundendienst".  Hinweis: Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit Lexmark finden Sie in der Ihrem Drucker beiliegenden Garantieerklärung.
E-Mail-Support	<ul> <li>Um Support per E-Mail zu erhalten, rufen Sie unsere Website unter www.lexmark.com auf.</li> <li>1 Klicken Sie auf SUPPORT.</li> <li>2 Klicken Sie auf Technischer Kundendienst.</li> <li>3 Wählen Sie Ihren Druckertyp aus.</li> <li>4 Wählen Sie Ihr Druckermodell aus.</li> <li>5 Klicken Sie im Abschnitt mit den Support-Tools auf E-Mail Support.</li> <li>6 Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Anfrage abschicken.</li> </ul>	Der E-Mail-Support variiert je nach Land oder Region und steht möglicherweise in einigen Fällen gar nicht zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com. Wählen Sie Ihr Land oder Region aus, und klicken Sie dann auf den Link "Kundendienst".  Hinweis: Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit Lexmark finden Sie in der Ihrem Drucker beiliegenden Garantieerklärung.

### **Auswahl eines Druckerstandorts**

Achten Sie bei der Auswahl eines Druckerstandorts darauf, dass ausreichend Platz zum Öffnen von Papierfächern, Abdeckungen und Klappen vorhanden ist. Wenn Sie weitere Optionen installieren möchten, muss auch dafür ausreichend Platz vorhanden sein. Folgende Voraussetzungen müssen unbedingt gegeben sein:

- Stellen Sie sicher, dass die aktuelle ASHRAE 62-Richtlinie im Hinblick auf die Luftqualität in Räumen eingehalten wird.
- Der Drucker muss auf einer flachen, robusten und stabilen Fläche stehen.
- Sie sollten darauf achten, dass der Drucker:
  - Keinem direkten Luftzug durch Klimaanlagen, Heizungen oder Ventilatoren ausgesetzt ist
  - Vor direkter Sonneneinstrahlung, extremer Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen geschützt ist


- Stets sauber, trocken und staubfrei ist
- Folgender Platzbedarf ist für eine ausreichende Belüftung erforderlich:



1	102 mm
2	508 mm
3	152 mm
4	76 mm
5	254 mm

# Druckerkonfigurationen

#### **Grundmodelle**




1	Bedienerkonsole des Druckers
2	automatische Dokumentzuführung (ADZ)
3	Standardablage
4	Entriegelung der oberen Klappe
5	Rechte Seitenabdeckung
6	Standard-250-Blatt-Fach (Fach 1)
7	Manuelle Zuführung
8	650-Blatt-Doppelzuführung mit integrierter Universalzuführung (Fach 2)
9	Optionales 550-Blatt-Fach (Fach 3)

# **Grundfunktionen des Scanners**

Der Scanner bietet Arbeitsgruppen Kopier- und Faxfunktionen sowie die Möglichkeit, ins Netzwerk zu scannen. Mögliche Aktionen:

- Schnelles Erstellen von Kopien oder Ändern der Einstellungen auf der Bedienerkonsole des Druckers, um bestimmte Kopieraufträge auszuführen
- Senden eines Fax über die Bedienerkonsole des Druckers
- Senden eines Faxes an mehrere Faxziele gleichzeitig
- Scannen von Dokumenten und Senden dieser Dokumente an den Computer, eine E-Mail-Adresse, ein USB-Flash-Speichergerät oder ein FTP-Ziel

## Die ADZ und das Scannerglas



Zum Scannen von Dokumenten kann die ADZ oder das Scannerglas verwendet werden.

#### Verwenden der ADZ

Mit der ADZ können mehrere Seiten, auch beidseitig bedruckte Seiten, gescannt werden. Beim Scannen mit der ADZ sind die folgenden Hinweise zu beachten:

Hinweis: Das beidseitige Scannen ist nicht bei allen Druckermodellen möglich.

- Laden Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die ADZ.
- Die ADZ fasst bis zu 50 Blätter Normalpapier.
- Scannen Sie Formate von 125 x 216 mm (4,9 x 8,5 Zoll) (breit) bis 127 x 356 mm (5 x 14 Zoll) (lang).
- Scanmediengewicht von 52 bis 120 g/m<sup>2</sup> (14 bis 32 lb).
- Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

### Scannen mit dem Scannerglas

Das Scannerglas kann zum Scannen oder Kopieren einzelner Seiten oder Buchseiten verwendet werden. Beim Scannen mit dem Scannerglas sind die folgenden Hinweise zu beachten:


- Legen Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach unten in die Ecke des Scannerglases, die mit einem grünen Pfeil markiert ist.
- Es können Dokumente bis zu einer Größe von 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) gescannt bzw. kopiert werden.
- Bücher können bis zu einer Dicke von 12,7 mm (0,5 Zoll) kopiert werden.

# Die Bedienerkonsole des Druckers

**Hinweis:** Nicht alle Funktionen sind auf allen Druckern verfügbar.




Element		Beschreibung
1	Optionen und Einstellungen	Wählen Sie eine Funktion wie Kopieren, Scannen, E-Mail oder Fax. Ändern Sie die standardmäßigen Kopier- und Scaneinstellungen wie die Anzahl der Kopien, beidseitiges Drucken, Kopieroptionen und Skalierung. Verwenden Sie das Adressbuch beim Scannen an E-Mail.
2	Anzeigebereich	Zeigt die Optionen für Scannen, Kopieren, Fax senden und Drucken sowie Status- und Fehlermeldungen an. Zugriff auf Administratormenüs, Start, Beenden oder Abbrechen eines Druckauftrags.
3	Tastaturbereich	Geben Sie Zahlen, Buchstaben oder Symbole ein, drucken Sie über das USB-Flash- Speichergerät, oder ändern Sie die standardmäßigen Faxeinstellungen.



Eleme	nt	Beschreibung
1	Kopie	Drücken Sie <b>Kopie</b> , um den Kopiermodus zu aktivieren.
2	Inhalt	Drücken Sie <b>Inhalt</b> , um die Kopier-, Scan-, E-Mail- oder Faxqualität zu erhöhen. Wählen Sie "Text", "Text/Foto" oder "Foto".


Eleme	nt	Beschreibung
3	Kopien	Drücken Sie <b>Kopien</b> , um die gewünschte Anzahl der Kopien anzugeben.
4	Skalieren	Drücken Sie <b>Skalieren</b> , um die Größe des kopierten Dokuments so zu ändern, dass es an das aktuell ausgewählte Papierformat angepasst ist.
5	Optionen	Drücken Sie <b>Optionen</b> , um die Einstellungen für das Originalformat, den Papiereinzug, die Papiersparfunktion und Sortierung zu ändern.
6	Adressbuch	Drücken Sie . um das Adressbuch aufzurufen.
7	Tonerauftrag	Drücken Sie <b>Tonerauftrag</b> , um die aktuellen Einstellungen für den Tonerauftrag zu ändern.
8	Duplexdruck/Beidseitiger Druck	Drücken Sie <b>Duplexdruck/Beidseitiger Druck</b> , um beide Seiten des Papiers zu bedrucken/scannen. <b>Hinweis:</b> Beidseitiger Druck ist nicht auf allen Druckern verfügbar.
9	Fax	Drücken Sie <b>Fax</b> , um den Faxmodus zu aktivieren. <b>Hinweis:</b> Der Faxmodus ist nicht bei allen Druckermodellen möglich.
10	Scannen/E-Mail	Drücken Sie <b>Scannen/E-Mail</b> , um den Scan- oder Scannen an E-Mail-Modus aufzurufen.



Eleme	nt	Beschreibung
1	Menü O	Drücken Sie [50], um die Administrationsmenüs aufzurufen.
2	Anzeige	Zeigt die Optionen für Scannen, Kopieren, Fax senden und Drucken sowie Status- und Fehlermeldungen an. <b>Hinweis:</b> Die Faxfunktion ist nicht auf allen Druckern verfügbar.
3	Stopp/Abbrechen	Drücken Sie ., um alle Druckervorgänge zu beenden.
4	Start Farbe	Drücken Sie , um den Kopier- oder Scanvorgang in Farbe zu starten.
5	Start Schwarzweiß	Drücken Sie ☑, um den Kopier- oder Scanvorgang in Schwarzweiß zu starten.
6	Nach-rechts-Pfeiltaste	Drücken Sie , um nach rechts zu blättern.
7	Auswahl	Drücken Sie , um Menüoptionen und -einstellungen zu übernehmen.

Eleme	nt	Beschreibung
8	Nach-links-Pfeiltaste	Drücken Sie 🔳, um nach links zu blättern.
	•	
9	Kontrollleuchte	Anzeige des Druckerstatus:
		Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet.
		Grün blinkend: Der Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.
		Grün: Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.
		Rot blinkend: Es ist ein Benutzereingriff erforderlich.
10	Zurück	Drücken Sie , um bildschirmweise zum Bildschirm Bereit zurückzukehren.
	5	<b>Hinweis:</b> Es ist ein Fehlersignal zu hören, wenn Sie drücken, und ein Flash-Laufwerk angeschlossen ist und das USB-Menü angezeigt wird.

Hinweis: Die Faxtasten, die Tastatur und der USB-Anschluss sind nicht auf allen Druckermodellen verfügbar.



Eleme	ent	Beschreibung
1	Wahlwiederholung/Pause	<ul> <li>Drücken Sie Wahlwiederholung/Pause, um eine Pause von zwei oder drei Sekunden in eine Faxnummer einzufügen. Im Feld "Fax an:" wird eine Wählpause durch ein Komma (,) dargestellt.</li> </ul>
		<ul> <li>Drücken Sie auf dem Startbildschirm Wahlwiederholung/Pause, um eine Faxnummer erneut zu wählen.</li> </ul>
		<ul> <li>Die Schaltfläche funktioniert nur innerhalb des Faxmenüs oder in Verbindung mit Fax-Funktionen. Wenn Sie diese Taste außerhalb des Faxmenüs, einer Faxfunktion oder der Startseite drücken, wird beim Drücken von Wahlwiederholung/Pause ein Fehlerton ausgegeben.</li> </ul>

Eleme	nt	Beschreibung
2	Tastatur  1.at	Dient zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen in der Anzeige.
3	USB-Anschluss auf der Vorderseite	Schließen Sie hier ein Flash-Laufwerk an, um unterstützte Dateitypen auszudrucken oder gescannte Dokumente zu speichern. <b>Hinweis:</b> Wenn ein USB-Flash-Speichergerät an den Drucker angeschlossen wird, kann der Drucker nur an das USB-Gerät scannen oder Dateien direkt vom USB-Gerät drucken. Alle anderen Druckerfunktionen sind nicht verfügbar.
4	Kurzwahlen #	Drücken Sie #, um den Kurzwahlnummer-Bildschirm aufzurufen.
5	Hörer	Drücken Sie , um die Faxleitung zu aktivieren (wie beim Abnehmen eines Telefonhörers). Drücken Sie erneut, um aufzulegen.
6	Optionen	Drücken Sie <b>Optionen</b> , um die Einstellungen für Originalformat, Rundsendungen, verzögertes Senden und Abbruch zu ändern.
7	Auflösung	Drücken Sie <b>Auflösung</b> , um einen dpi-Wert für den Scanvorgang auszuwählen. <b>Hinweis:</b> Drücken Sie der , um durch die Werte zu blättern, und drücken Sie dann , um einen Wert einzugeben.

# Konfiguration eines weiteren Druckers

## Installieren interner Optionen



**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Sie können die Anschlussmöglichkeiten und die Speicherkapazität Ihres Druckers individuell anpassen, indem Sie optionale Karten hinzufügen. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Anweisungen gelten für die Installation der verfügbaren Karten. Sie können sie jedoch auch zum Suchen einer zu entfernenden Karte verwenden.

### Verfügbare Optionen

Hinweis: Nicht alle Optionen sind für alle Drucker verfügbar.

#### Speicherkarten

- Druckerspeicher
- Flash-Speicher
- Schriftartenkarten


### Installieren von Speicherkarten



**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Hinweis: Für diesen Vorgang ist ein Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 erforderlich.


- 1 Suchen Sie die Systemplatine auf der Rückseite des Druckers.
  - **a** Drehen Sie die Schrauben auf der Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn heraus.
  - **b** Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig vom Drucker weg und entfernen Sie sie.



**Achtung — Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.

2 Ermitteln Sie anhand der unten stehenden Abbildung den Steckplatz.

**Achtung — Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.



1	Steckplatz für Flash-Speicherkarte oder Schriftkarte
2	Steckplatz für Speicherkarten


Öffnen Sie die Anschlussverriegelungen der Speicherkarte.



Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Verpackung.


**Hinweis:** Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte.

Richten Sie die Aussparungen an der Speicherkarte an den Vorsprüngen auf dem Steckplatz aus.



1	Aussparungen
2	Vorsprünge

- Drücken Sie die Speicherkarte gerade in den Steckplatz, bis sie *hörbar* einrastet.
- Bringen Sie die Abdeckung für die Systemplatine wieder ein.




#### Installieren einer Flash-Speicherkarte oder Schriftkarte



**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.


- 1 Suchen Sie die Systemplatine auf der Rückseite des Druckers.
  - **a** Drehen Sie die Schrauben auf der Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn heraus.
  - **b** Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig vom Drucker weg und entfernen Sie sie.



**Achtung — Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.

2 Ermitteln Sie anhand der unten stehenden Abbildung den Steckplatz.

**Achtung — Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.




1	Steckplatz für Flash-Speicherkarte oder Schriftkarte
2	Steckplatz für Speicherkarten

**3** Nehmen Sie die Flash-Speicherkarte bzw. Schriftkarte aus der Verpackung.


**Hinweis:** Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte.

**4** Halten Sie die Karte seitlich fest, und richten Sie die Kunststoffstifte der Karte auf die Öffnungen in der Systemplatine aus. Dadurch wird sichergestellt, dass die Metallstifte korrekt angeordnet sind.



1	Kunststoffstifte	
2	Metallstifte	


**5** Schieben Sie die Karte ein.



#### Hinweise:

- Der Steckverbinder auf der Karte muss über seine gesamte Länge bündig an der Systemplatine anliegen.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse nicht beschädigt werden.

**6** Bringen Sie die Abdeckung für die Systemplatine wieder ein.



## Installieren von Hardwareoptionen

# Installieren eines optionalen Fachs oder einer optionalen Zuführung

Der Drucker unterstützt zwei optionale Zuführungen: ein optionales 550-Blatt-Fach und eine 650-Blatt-Doppelzuführung (Fach 2) mit integrierter Universalzuführung.

Hinweis: Bestimmte Druckermodelle unterstützen möglicherweise das optionale 550-Blatt-Fach nicht.




**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

- 1 Nehmen Sie das optionale 550-Blatt-Fach aus der Verpackung, und entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie die Schutzabdeckung.
- 2 Stellen Sie das Fach am gewünschten Druckerstandort auf.

**Hinweis:** Wenn Sie sowohl das optionale Fach als auch die 650-Blatt-Doppelzuführung installieren möchten, muss das 550-Blatt-Fach als erstes installiert werden (beginnend von unten nach oben).


**3** Richten Sie die 650-Blatt-Doppelzuführung am optionalen 550-Blatt-Fach aus, und setzen Sie die Doppelzuführung auf das Fach.



**4** Richten Sie den Drucker an der 650-Blatt-Doppelzuführung aus, setzen Sie den Drucker auf die Zuführung, und bringen Sie die Staubabdeckungen an.



**WARNUNG—VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt mehr als 18 kg und zum sicheren Umsetzen sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.




**Hinweis:** Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 35.

### Anschließen von Kabeln

- 1 Schließen Sie den Drucker an einen Computer an oder binden Sie ihn in ein Netzwerk ein.
  - Wenn Sie den Drucker als lokalen Drucker verwenden möchten, schließen Sie ihn über ein USB-Kabel an.
  - Schließen Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel an, wenn Sie ihn als Netzwerkdrucker verwenden.

#### Hinweise:

- Informationen zu Faxverbindungen finden Sie unter "Faxkonfiguration" auf Seite 92.
- Stellen Sie vor dem Einschalten des Druckers sicher, dass die Software installiert ist. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch*.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel erst an den Drucker und dann an die Netzsteckdose an.



1	Anschluss für Netzkabel		
2	Ethernet-Anschluss		
	<b>Hinweis:</b> Der Ethernet-Anschluss ist nur bei Netzwerkmodellen verfügbar.		
3	USB-Anschluss		

# Überprüfen der Druckereinrichtung

Drucken Sie Folgendes aus und überprüfen Sie, ob der Drucker richtig konfiguriert ist, nachdem Sie die Hardwareund Softwareoptionen installiert und den Drucker eingeschaltet haben:

- **Seite mit Menüeinstellungen**: Auf dieser Seite können Sie überprüfen, ob sämtliche Druckeroptionen korrekt installiert sind. Unten auf der Seite sind alle installierten Optionen aufgelistet. Wenn Sie eine Option installiert haben, diese aber nicht aufgelistet ist, ist sie nicht richtig installiert. Entfernen Sie die Option, und installieren Sie sie erneut.
- Netzwerk-Konfigurationsseite: Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

#### Menüeinstellungsseiten werden gedruckt

Sie können Menüeinstellungsseiten drucken, um die aktuellen Menüeinstellungen und die korrekte Installation der Druckeroptionen zu überprüfen.

**Hinweis:** Wenn Sie noch keine Änderungen an den Menüeinstellungen vorgenommen haben, werden auf den Seiten mit den Menüeinstellungen alle Werksvorgaben aufgeführt. Wenn Sie Menüeinstellungen auswählen und ändern, werden die Werksvorgaben durch *benutzerdefinierte Standardeinstellungen* ersetzt. Eine benutzerdefinierte Standardeinstellung wird solange verwendet, bis Sie das Menü wieder aufrufen und den entsprechenden Wert ändern. Informationen zum Wiederherstellen der Werksvorgaben finden Sie unter "Wiederherstellen der Werksvorgaben" auf Seite 213.

1	Vergewissern Sie sich	, dass der Drucker ein	geschaltet ist und der Status	Bereit angezeigt wird.

- 2 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf ......
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann .
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menüeinstellungsseite angezeigt wird, und drücken Sie dann ...

  Ist der Druck der Seiten mit den Menüeinstellungen abgeschlossen, zeigt der Drucker wieder die Meldung
  Bereit an.

### **Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite**

Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf ......
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **4** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Netzwerk-Konfigurationsseite** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
  - Nachdem die Netzwerk-Konfigurationsseite gedruckt wurde, wird die Meldung Bereit angezeigt.
- 5 Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status "Verbunden" angegeben ist. Wenn der Status "Nicht verbunden" lautet, ist möglicherweise der LAN-Drop nicht aktiv oder das Netzwerkkabel fehlerhaft. Wenden Sie sich zur Problemlösung an einen Systemsupport-Mitarbeiter, und drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite.

### Einrichten der Druckersoftware

#### Installieren der Druckersoftware

Bei einem Druckertreiber handelt es sich um Software, durch die zwischen dem Computer und dem Drucker eine Kommunikation hergestellt wird. Die Druckersoftware wird im Allgemeinen während des ersten Drucker-Setups installiert. Wenn Sie die Software nach dem Setup installieren müssen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

#### Für Windows-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Software-Programme.
- **2** Legen Sie die CD Software und Dokumentation ein.
- **3** Klicken Sie im Hauptdialogfeld für die Installation auf **Installieren**.
- **4** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Für Macintosh-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle Softwareanwendungen.
- **2** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.
- **3** Doppelklicken Sie auf dem Finder-Desktop auf das Drucker-CD-Symbol, das automatisch erscheint.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol Installieren.
- **5** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### **Nutzung des Internets**

- 1 Rufen Sie die Lexmark-Website unter www.lexmark.com auf.
- 2 Klicken Sie im Menü "Treiber/Downloads" auf **Druckertreiber**.
- **3** Wählen Sie Ihren Drucker und dann Ihr Betriebssystem aus.
- **4** Laden Sie den Treiber herunter und installieren Sie die Druckersoftware.

### Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen

Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen.

#### Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 💿 oder auf "Start" und anschließend auf "Ausführen".
- **2** Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**. Der Ordner "Drucker und Faxgeräte" wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie den Drucker aus.

**Hinweis:** Wenn der Drucker über eine Faxfunktion verfügt, wählen Sie das entsprechende Druckermodell mit den Buchstaben "PS" aus.

- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend Eigenschaften aus.
- **6** Klicken Sie auf die Registerkarte **Installierte Optionen**.
- 7 Fügen Sie unter "Verfügbare Optionen" alle neu installierten Hardware-Optionen hinzu.

**Hinweis:** Wenn der Drucker über eine Faxfunktion verfügt, wählen Sie **Faxen** aus und fügen Sie ihn dann den installierten Optionen hinzu.

8 Klicken Sie auf Übernehmen.

### Einrichten des WLAN-Drucks

### Informationen für das Einrichten des Druckers in einem WLAN-Netzwerk

**Hinweis:** Schließen Sie die Installations- oder Netzwerkkabel erst an, wenn Sie vom Installationsdienstprogramm dazu aufgefordert werden.

- **SSID**—Die SSID wird auch als Netzwerkname bezeichnet.
- WLAN-Modus (oder Netzwerkmodus)—Der Modus kann entweder Infrastruktur oder Ad Hoc sein.
- Kanal (für Ad Hoc-Netzwerke)—Bei Infrastrukturnetzwerken ist Auto der Standardkanal.

Auch einige Ah Hoc-Netzwerke benötigen die Einstellung Auto. Informieren Sie sich beim zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, wenn Sie nicht sicher sind, welchen Kanal Sie wählen müssen.

- Sicherheitsmethode Bei der Sicherheitsmethode gibt es drei grundlegende Optionen:
  - WEP-Schlüssel

Wenn Ihr Netzwerk mehr als einen WEP-Schlüssel nutzt, können Sie bis zu vier Schlüssel in den vorgesehenen Feldern eingeben. Wählen Sie den Schlüssel aus, der derzeit im Netzwerk genutzt wird, d. h. wählen Sie den standardmäßigen WEP-Sendeschlüssel aus.

oder

WPA- oder WPA2-Schlüssel

WPA beinhaltet eine Verschlüsselung als zusätzliche Sicherheitsebene. Hier stehen AES oder TKIP zur Auswahl. Die Verschlüsselung muss am Router und am Drucker gleich eingestellt sein. Andernfalls kann der Drucker nicht über das Netzwerk kommunizieren.

Keine Sicherheit

Wenn Ihr WLAN-Netzwerk keinen Sicherheitstyp verwendet, haben Sie keinerlei Informationen zur Sicherheit.

**Hinweis:** Die Nutzung eines ungesicherten WLAN-Netzwerks wird nicht empfohlen.

Wenn Sie den Drucker in einem 802.1X-Netzwerk mit der Methode "Erweitert" installieren, benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

- Authentifizierungstyp
- Innerer Authentifizierungstyp
- 802.1X-Benutzername und Passwort
- Zertifikate

**Hinweis:** Weitere Informationen zur Konfiguration der 802.1X-Sicherheit finden Sie in der *Netzwerkanleitung* auf der CD *Software und Dokumentation*.

# Installieren des Druckers in einem WLAN-Netzwerk (Windows)

Bevor Sie den Drucker in einem WLAN-Netzwerk installieren, stellen Sie Folgendes sicher:

- Das WLAN-Netzwerk ist eingerichtet und funktioniert ordnungsgemäß.
- Der Computer und der Drucker sind an dasselbe WLAN-Netzwerk, in dem Sie den Drucker einrichten wollen, angeschlossen.
- 1 Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und dann an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Schalten Sie den Drucker ein.







Stellen Sie sicher, dass der Drucker und Computer eingeschaltet und betriebsbereit sind.




Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn die entsprechende Anweisung erfolgt.

**2** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.



- 3 Klicken Sie auf Drucker und Software installieren.
- 4 Klicken Sie auf Einverstanden, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- 5 Wählen Sie Empfohlen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- 6 Wählen Sie WLAN-Netzwerkdrucker aus.

7 Schließen Sie das USB-Kabel vorübergehend an den Computer im WLAN-Netzwerk und den Drucker an.



**Hinweis:** Nachdem der Drucker konfiguriert wurde, werden Sie angewiesen, das USB-Kabel wieder zu entfernen, damit Sie über die WLAN-Verbindung drucken können.

- **8** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.
  - **Hinweis:** Einfach ist die empfohlene Vorgehensweise. Wählen Sie Erweitert, wenn Sie die Installation anpassen möchten.
- **9** Wenn andere Computer im WLAN-Netzwerk ebenfalls über den WLAN-Drucker drucken sollen, müssen Sie für jeden dieser Computer die Schritte 2 bis 6 und dann Schritt 8 durchführen.


### Installieren des Druckers in einem WLAN (Macintosh)

### Vorbereitung der Druckerkonfiguration

1 Die MAC-Adresse befindet sich auf dem mit dem Drucker gelieferten MAC-Adressblatt. Geben Sie die letzten 6 Stellen der MAC-Adresse in das unten aufgeführte Feld ein:

MAC-Adresse: \_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_

2 Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und dann an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Schalten Sie den Drucker ein.





### Geben Sie die Druckerinformationen ein.

**1** Greifen Sie auf die AirPort-Optionen zu.

#### Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- a Klicken Sie im Apple-Menü auf **Systemeinstellungen**.
- **b** Klicken Sie auf **Netzwerk**.
- c Klicken Sie auf AirPort.

### Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- a Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf Fortfahren > Programme.
- **b** Doppelklicken Sie im Ordner Programme auf **Internet Connect**.
- **c** Klicken Sie in der Symbolleiste auf **AirPort**.
- **2** Wählen Sie aus dem Netzwerk-Einblendmenü die Option **Druckserver xxxxxx** aus, wobei die x die letzten sechs Ziffern der auf dem MAC-Adressblatt aufgeführten MAC-Adresse des Druckers sind.
- **3** Öffnen Sie den Safari-Browser.
- 4 Wählen Sie im Dropdown-Menü "Lesezeichen" Anzeigen aus.
- **5** Wählen Sie unter Sammlungen **Bonjour** oder **Rendezvous** aus, und doppelklicken Sie auf den Namen des Druckers.

**Hinweis:** Die Anwendung wird unter Mac OS X Version 10.3 als "Rendezvous" bezeichnet. Apple Computer nennt diese Anwendung nun "Bonjour".

**6** Navigieren Sie von der Hauptseite des integrierten Web-Servers zur Seite mit den WLAN-Einstellungen.

### Konfigurieren Sie den Drucker für WLAN-Zugriff.

- **1** Geben Sie den Namen Ihrer Netzwerk-SSID in das entsprechende Feld ein.
- 2 Wenn Sie einen WLAN-Router verwenden, wählen Sie die Option Infrastruktur als Netzwerkmodus aus.
- **3** Wählen Sie den Sicherheitsmodus aus, mit dem Sie Ihr WLAN schützen.
- **4** Geben Sie die Sicherheitsinformationen ein, die erforderlich sind, um den Drucker in das WLAN einzubinden.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.
- **6** Öffnen Sie die AirPort-Anwendung auf Ihrem Computer:

#### Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- a Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- **b** Klicken Sie auf **Netzwerk**.
- c Klicken Sie auf AirPort.

### Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- **a** Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf **Fortfahren** > **Programme**.
- **b** Doppelklicken Sie im Ordner Programme auf **Internet Connect**.
- c Klicken Sie in der Symbolleiste auf AirPort.
- 7 Wählen Sie aus dem Netzwerk-Einblendmenü Ihr WLAN-Netzwerk.

### Konfigurieren Sie Ihren Computer für die WLAN-Druckernutzung.

Um auf einem Netzwerkdrucker drucken zu können, müssen alle Macintosh-Benutzer eine angepasste *PPD-Datei* (*PostScript Printer Description*) installieren und entweder ein Druckerobjekt im Print Center oder im Dienstprogramm zur Druckereinrichtung erstellen.

- 1 Installieren Sie eine PPD-Datei auf dem Computer:
  - a Legen Sie die CD Software und Dokumentation in das CD- oder DVD-Laufwerk ein.
  - **b** Doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
  - **c** Klicken Sie im Begrüßungsfenster auf **Fortfahren**.
  - **d** Klicken Sie nach dem Lesen der Readme-Datei erneut auf **Fortfahren**.
  - **e** Klicken Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung auf **Fortfahren** und anschließend auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
  - **f** Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
  - g Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf Installieren.
  - h Geben Sie das Benutzerpasswort ein, und klicken Sie auf OK.Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
  - i Klicken Sie auf **Neu starten**, wenn die Installation abgeschlossen ist.
- 2 Fügen Sie den Drucker hinzu:
  - a Für IP-Druck:

#### Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf Drucken & Faxen.
- 3 Klicken Sie auf +.
- 4 Klicken Sie auf IP.
- **5** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- **6** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

#### Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- 1 Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf Fortfahren >Programme.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Ordner **Dienstprogramme**.
- 3 Suchen und Doppelklicken Sie auf das **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
- 4 Wählen Sie in der Druckerliste **Hinzufügen** aus.
- **5** Klicken Sie auf **IP**.
- **6** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- 7 Klicken Sie auf Hinzufügen.
- **b** Für AppleTalk-Druck:

#### **Unter Mac OS X Version 10.5**

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf **Systemeinstellungen**.
- 2 Klicken Sie auf Drucken & Faxen.
- 3 Klicken Sie auf +.
- 4 Klicken Sie auf AppleTalk.

- **5** Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 6 Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### **Unter Mac OS X Version 10.4**

- 1 Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf Fortfahren >Programme.
- **2** Doppelklicken Sie auf den Ordner **Dienstprogramme**.
- 3 Suchen und Doppelklicken Sie auf Print Center oder das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung.
- 4 Wählen Sie in der Druckerliste Hinzufügen aus.
- **5** Wählen Sie die Registerkarte **Standardbrowser**.
- **6** Klicken Sie auf **Weitere Drucker**.
- 7 Wählen Sie aus dem ersten Einblendmenü die Option AppleTalk aus.
- **8** Wählen Sie aus dem zweiten Einblendmenü die **Lokale AppleTalk-Zone** aus.
- **9** Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 10 Klicken Sie auf Hinzufügen.

### Installieren Druckers in einem Kabelnetzwerk

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um den Drucker in einem Kabelnetzwerk zu installieren. Diese Anweisungen beziehen sich auf Ethernet- als auch auf Glasfaser-Netzwerke.

Bevor Sie den Drucker in einem Kabelnetzwerk installieren, stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Ersteinrichtung des Druckers ist abgeschlossen.
- Der Drucker ist über ein geeignetes Kabel an das Netzwerk angeschlossen.

### Für Windows-Benutzer

**1** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Warten Sie, bis das Begrüßungsfenster angezeigt wird.

Wird die CD nicht nach einer Minute gestartet, gehen Sie wie folgt vor:

- a Klicken Sie hierfür auf 💿 oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Feld "Ausführen" oder "Start Suchen" D:\setup.exe ein. Hierbei steht D für den Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.
- 2 Klicken Sie auf Drucker und Software installieren.
- 3 Klicken Sie auf Einverstanden, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- 4 Wählen Sie **Empfohlen** aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

**Hinweis:** Um den Drucker mit IPv6 mit einer statischen IP-Adresse zu konfigurieren oder um Drucker mit Skripts zu konfigurieren, wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- **5** Wählen Sie **Kabel-Netzwerkdrucker** aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- **6** Wählen Sie den Hersteller des Druckers aus der Liste aus.
- 7 Wählen Sie das Druckermodell aus der Liste aus, und klicken Sie auf Weiter.

- **8** Wählen Sie den Drucker aus der Liste der im Netzwerk gefundenen Drucker aus, und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
  - **Hinweis:** Wenn Ihr konfigurierter Drucker nicht in der Liste der gefundenen Drucker angezeigt wird, klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- **9** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

### Für Macintosh-Benutzer

- 1 Lassen Sie dem Drucker vom Netzwerk-DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
- **2** Drucken Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite am Drucker. Informationen zum Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite finden Sie unter "Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite" auf Seite 34.
- **3** Suchen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" der Netzwerk-Konfigurationsseite. Diese Adresse ist erforderlich, wenn Sie den Zugriff auf Computer konfigurieren, die sich in einem anderen Subnetz als der Drucker befinden.
- 4 Installieren Sie die Treiber und fügen Sie den Drucker hinzu.
  - **a** Installieren Sie eine PPD-Datei auf dem Computer:
    - **1** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* in das CD- oder DVD-Laufwerk ein.
    - **2** Doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
    - **3** Klicken Sie im Begrüßungsfenster auf **Fortfahren**.
    - **4** Klicken Sie nach dem Lesen der Readme-Datei erneut auf **Fortfahren**.
    - **5** Klicken Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung auf **Fortfahren** und anschließend auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
    - **6** Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
    - 7 Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf Installieren.
    - **8** Geben Sie das Benutzerpasswort ein, und klicken Sie auf **OK**. Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
    - **9** Klicken Sie auf **Neu starten**, wenn die Installation abgeschlossen ist.
  - **b** Fügen Sie den Drucker hinzu:
    - Für IP-Druck:

#### Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf **Systemeinstellungen**.
- 2 Klicken Sie auf Drucken & Faxen.
- 3 Klicken Sie auf +.
- 4 Klicken Sie auf IP.
- **5** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- **6** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

#### Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- 1 Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf **Fortfahren** >**Programme**.
- **2** Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme**.
- 3 Doppelklicken Sie auf Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center.
- 4 Wählen Sie in der Druckerliste die Option Hinzufügen aus.
- **5** Klicken Sie auf **IP**.

- **6** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- 7 Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Für AppleTalk-Druck:

### **Unter Mac OS X Version 10.5**

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf **Drucken & Faxen**.
- 3 Klicken Sie auf +.
- 4 Klicken Sie auf AppleTalk.
- 5 Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 6 Klicken Sie auf Hinzufügen.

### Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- 1 Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf Fortfahren >Programme.
- **2** Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme**.
- 3 Doppelklicken Sie auf Print Center oder Dienstprogramm zur Druckereinrichtung.
- 4 Wählen Sie in der Druckerliste die Option Hinzufügen aus.
- **5** Wählen Sie die Registerkarte **Standardbrowser**.
- 6 Klicken Sie auf Weitere Drucker.
- 7 Wählen Sie aus dem ersten Einblendmenü die Option **AppleTalk** aus.
- 8 Wählen Sie aus dem zweiten Einblendmenü die Lokale AppleTalk-Zone aus.
- **9** Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 10 Klicken Sie auf Hinzufügen.

**Hinweis:** Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt werden, muss er möglicherweise unter Verwendung der IP-Adresse hinzugefügt werden. Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

# Reduzieren der Auswirkungen des Druckers auf die Umwelt

Lexmark verpflichtet sich, umweltverträgliche Produkte zu entwickeln und nimmt ständig Verbesserungen an seinen Druckern vor, um deren Auswirkung auf die Umwelt zu reduzieren. Bei der Entwicklung legen wir großen Wert auf den Umweltschutz, sparen Verpackungsmaterial ein und bieten Rücknahme- und Recycling-Programme an. Weitere Informationen finden Sie:

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycle

Durch die Auswahl bestimmter Druckereinstellungen oder Aufgaben können Sie die Auswirkungen des Druckers auf die Umwelt noch weiter reduzieren. In diesem Kapitel werden die Einstellungen und Aufgaben beschrieben, mit denen Sie die Umwelt noch besser schützen können.

# **Einsparen von Papier und Toner**

Untersuchungen haben gezeigt, dass 80 % der CO2-Bilanz eines Druckers auf den Papierverbrauch zurückzuführen sind. Die können die CO2-Bilanz erheblich reduzieren, indem Sie Recycling-Papier verwenden und beispielsweise beide Seiten des Papiers bedrucken oder mehrere Seiten eines Dokuments auf ein einziges Blatt Papier drucken.

Weitere Informationen zum Einsparen von Papier und Energie finden Sie im Abschnitt "Verwenden des Sparmodus".

# Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recycling-Papier, das speziell für Laserdrucker (elektro-fotografische Drucker) hergestellt wird.

Da jedoch nicht allgemein gesagt werden kann, dass Recycling-Papier grundsätzlich gut eingezogen wird, testet Lexmark in regelmäßigen Abständen weltweit das im Handel erhältliche Einzelblatt-Kopierpapier. Bei diesen wissenschaftlichen Tests gelten strenge und fachspezifische Richtlinien. Dabei werden viele Faktoren berücksichtigt, entweder einzeln oder als Ganzes. Dazu zählen:

- Höhe des Altpapieranteils (Lexmark testet Papier mit einem Altpapieranteil von bis zu 100 %.)
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen (Die Testkammern simulieren die klimatischen Bedingungen aus allen Ländern der Welt.)
- Feuchtigkeitsgehalt (Der Feuchtigkeitsgehalt für Büropapier sollte bei 4–5 % liegen.)
- Biegeresistenz und entsprechende Festigkeit bedeuten eine optimale Zuführung durch den Drucker.
- Stärke (hat Auswirkungen darauf, wie viele Blätter in ein Fach eingelegt werden können)
- Oberflächenrauheit (gemessen in Sheffield-Einheiten, hat Auswirkungen auf die Klarheit des Druckbildes und die Fixierung des Toners auf dem Papier)
- Oberflächenreibungsfaktor (gibt an, wie leicht sich die einzelnen Blätter trennen lassen)
- Faserrichtung und Formation (hat Auswirkungen auf die Wellenbildung, die sich wiederum auf die Art auswirkt, wie das Papier durch den Drucker bewegt wird)
- Weißgehalt und Struktur (Aussehen und Griffigkeit)

Die Qualität von Recycling-Papier ist besser denn je, der Anteil von Recycling-Material in einem Papier beeinflusst allerdings den Grad der Kontrolle über Fremdmaterial. Und wenngleich Recycling-Papier eine gute Möglichkeit zum

umweltfreundlichen Drucken bietet, ist es nicht perfekt. Der Energieaufwand beim Entfernen von Tinte oder Zusätzen wie Farb- und Klebstoffen ist so hoch, dass oft höhere CO2-Emissionen als bei der normalen Papierherstellung verursacht werden. Insgesamt betrachtet ermöglicht die Verwendung von Recycling-Papier aber ein besseres Ressourcen-Management.

Die verantwortungsvolle Nutzung von Papier ist für Lexmark ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund führen wir auch Lebenszyklus-Analysen für unsere Produkte durch. Für ein besseres Verständnis, welchen Einfluss Drucker auf die Umwelt haben, hat Lexmark mehrere solcher Lebenszyklus-Analysen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Papier hält mit bis zu 80 % den Hauptanteil der im Laufe eines Produktlebenszyklus (vom Entwurf bis zum Ende der Lebensdauer) verursachten CO2-Emissionen. Grund dafür sind die energieintensiven Prozesse bei der Herstellung von Papier.

Deshalb versucht Lexmark, Kunden und Partner dazu zu bewegen, den Einfluss von Papier zu minimieren. Die Verwendung von Recycling-Papier ist eine Möglichkeit. Die Vermeidung verschwenderischen und unnötigen Papierverbrauchs ist eine andere. Lexmark bietet Kunden zahlreiche Möglichkeiten, Verschwendung beim Drucken und Kopieren zu minimieren. Darüber hinaus ermutigen wir alle, ihr Papier über Anbieter zu beziehen, die sich für eine nachhaltige Forstwirtschaft stark machen.

Lexmark spricht keine Empfehlungen für einzelne Anbieter aus, allerdings gibt es eine Produktliste für Spezialanwendungen. Mit den folgenden Richtlinien zur Papierwahl kann der Umwelteinfluss beim Drucken verringert werden:

- 1 Minimieren Sie den Papierverbrauch.
- 2 Achten Sie bei Papier aus Holzfasern auf die Herkunft des Holzes. Kaufen Sie Papier von Anbietern, die Zertifizierungen wie die des FSC (Forestry Stewardship Council) oder des PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) vorweisen können. Diese Zertifizierungen garantieren, dass der Papierhersteller Zellstoff von Forstunternehmen bezieht, die auf ein umweltverträgliches und sozial verantwortungsvolles Forstmanagement setzen und sich für die Wiederaufforstung stark machen.
- **3** Wählen Sie das am besten geeignete Papier für Druckanforderungen: normales, zertifiziertes Papier mit 75 oder 80 g/m², Papier mit geringerem Gewicht oder Recycling-Papier.

## Unzulässige Papiersorten

Testergebnisse zeigen an, dass die folgenden Papiersorten ein Risiko bei der Verwendung mit Laserdruckern darstellen:

- Chemisch behandeltes Papier, das zum Erstellen von Kopien ohne Kohlepapier gedacht ist (auch als kohlepapierfreies Papier bezeichnet)
- Vorgedrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die das Papier verunreinigen können
- Vorgedrucktes Papier, das durch die Temperatur in der Druckerfixierstation beeinträchtigt werden kann
- Vorgedrucktes Papier, bei dem eine Registereinstellung (genaue Druckposition auf der Seite) von mehr als ±2,3 mm erforderlich ist, wie z. B. bei OCR-Formularen (Optical Character Recognition = optische Zeichenerkennung). In manchen Fällen kann die Registereinstellung mit der Softwareanwendung geändert werden, um solche Formulare zu drucken.
- Beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier
- Papier mit rauen Kanten oder einer rauen bzw. stark strukturierten Oberfläche sowie gewelltes Papier
- Recycling-Papier, das nicht EN12281:2002 (europäische Tests) entspricht
- Papier mit einem Gewicht unter 60 g/m<sup>2</sup>
- Mehrteilige Formulare oder Dokumente

Weitere Informationen über Lexmark finden Sie unter **www.lexmark.com**. Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie unter dem Link **Environmental Sustainability**.

# Einsparen von Verbrauchsmaterial

Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die beim Drucken verwendete Menge an Papier und Toner zu reduzieren. Mögliche Aktionen:

### Bedrucken Sie beide Seiten des Papiers.

Wenn Ihr Druckermodell den Duplexdruck unterstützt, können Sie durch Auswahl von **Beidseitiger Druck** im Druckdialogfeld oder der Lexmark Symbolleiste einstellen, ob das Papier bei einem Druckauftrag auf einer oder beiden Seiten bedruckt werden soll.

### Drucken Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier.

Sie können bis zu 16 aufeinander folgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf ein einzelnes Blatt Papier durch Auswahl einer Option für "Mehrseitendruck (N Seiten)" im Dialogfeld "Drucken" drucken.

## Überprüfen Sie die Qualität des ersten Entwurfs:

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments anfertigen:

- Über die Lexmark Vorschau, die über das Dialogfeld "Drucken" oder die Lexmark Symbolleiste ausgewählt werden kann, können Sie das Dokument vor dem Drucken überprüfen.
- Drucken Sie ein Exemplar, um den Inhalt und das Format auf Fehler hin zu überprüfen.

## Vermeiden Sie Papierstaus.

Durch sorgfältige Auswahl und das korrekte Einlegen von Papier können die meisten Staus vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 119.

# **Energieeinsparung**

# Verwenden des Sparmodus

Mit dem Sparmodus stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, um die Auswirkungen des Druckers auf die Umwelt zu reduzieren.

Hinweis: In der unten stehenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die im Sparmodus verfügbar sind.

Auswahl	Zweck	
Energie	<ul> <li>Energieeinsparung, besonders wenn der Drucker inaktiv ist.</li> <li>Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn der Drucker druckbereit ist. Es kann zu einer kurzen Verzögerung beim Drucken der ersten Seite kommen.</li> <li>Der Drucker wechselt in den Energiesparmodus, wenn er eine Minute lang inaktiv war.</li> </ul>	
Papier	Die Duplex-Funktion ist bei Druckermodellen aktiviert, die diese Funktion unterstützen.	
Energie/Papier	Alle Einstellungen für den Modus "Energie" und "Papier" werden verwendet.	
Aus	Die Werksvorgaben für den Sparmodus werden verwendet. Diese Einstellung unterstützt die Leistungsangaben für Ihren Drucker.	

So wählen Sie die Einstellung "Sparmodus" aus:

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf ......
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Allgemeine Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Sparmodus angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- **5** Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie anschließend auf ... Die Meldung Änderungen werden übernommen wird angezeigt.

# Geräuschpegel reduzieren

Mit dem Modus "Stiller Modus" wird die Geräuschentwicklung beim Drucken reduziert.

**Hinweis:** In der unten stehenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die im Modus "Stiller Modus" verfügbar sind.

Auswahl	Zweck
Ein	Der Geräuschpegel wird reduziert.
	Es kann zu einer verminderten Verarbeitungsgeschwindigkeit kommen.
	• Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn der Drucker druckbereit ist. Es kann zu einer kurzen Verzögerung beim Drucken der ersten Seiten kommen.
	Die Ventilatoren arbeiten bei einer niedrigeren Geschwindigkeit oder werden ausgeschaltet.
	Bei einem Drucker mit Faxfunktion werden die Faxtöne reduziert oder deaktiviert, einschließlich der Lautstärke des Ruftons und Faxlautsprechers.
Aus	Die Werksvorgaben des Druckers werden verwendet. Diese Einstellung unterstützt die Leistungsangaben für Ihren Drucker.

So wählen Sie die Einstellung "Stiller Modus" aus:

- 2 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Einstellungen** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Allgemeine Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf 
  ✓.
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Stiller Modus angezeigt wird, und drücken Sie dann auf W.

# Anpassen des Energiesparmodus

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf .....
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf 💟.

- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Allgemeine Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Zeitsperre angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 6 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Energiesparmodus angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 7 Über die kleinen Pfeiltasten können Sie die Anzahl der Minuten eingeben, die vergehen sollen, bis der Drucker in den Energiesparmodus übergeht. Verfügbare Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 240 Minuten.
- 8 Drücken Sie auf .

  Die Meldung Änderungen werden übernommen wird angezeigt.
- 9 Drücken Sie auf und anschließend auf , bis Bereit angezeigt wird.

**Hinweis:** Die Einstellungen für den Energiesparmodus können auch angepasst werden, indem Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers eingeben.

# **Recycling-Papier**

Lexmark bietet Rücknahmeprogramme und die Umwelt schützende Recyclingprogramme an. Weitere Informationen finden Sie:

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycle

# **Recycling von Lexmark Produkten**

Um Lexmark Produkte zum Recycling an Lexmark zurückzugeben:

- 1 Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com/recycle.
- 2 Suchen Sie den Produkttyp, den Sie dem Recycling zuführen möchten und wählen Sie dann Ihr Land aus der Liste aus.
- **3** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Recycling der Verpackung von Lexmark

Ziel von Lexmark ist es, die Verpackung zu minimieren. Weniger Verpackung bedeutet, dass Lexmark Drucker auf dem effektivsten und umweltfreundlichsten Weg transportiert werden und weniger Verpackung entsorgt werden muss. Dies führt zu einer Reduzierung des Treibhauseffekts, zu größeren Energieeinsparungen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Wellpappe vorhanden sind, sind die von Lexmark verwendeten Kartons vollständig recycelbar. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Schaum vorhanden sind, wird Schaum in den von Lexmark verwendeten Verpackungen eingesetzt. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Wenn Sie eine Kassette an Lexmark zurückgeben möchten, können Sie die Verpackung verwenden, in der die Kassette geliefert wurde. Lexmark recycelt dann diese Verpackung.

# Rückgabe von Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum Recycling

Durch das Lexmark Druckkassetten-Rücknahmeprogramm gelangen jährlich Millionen von Lexmark Kassetten nicht auf die Mullhalde, da Lexmark Kunden ihre leeren Kassetten bequem und kostenfrei an Lexmark zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben können. Alle leeren an Lexmark zurückgegebenen Kassetten werden entweder wieder verwendet oder für das Recycling zerlegt. Die Verpackungen zur Rückgabe der Kassetten werden ebenfalls recycelt.

Um die Kassette an Lexmark zurückzugeben, befolgen Sie die Anweisungen, die Ihrem Drucker oder der Kassette beiliegen, und nutzen Sie den bereits frankierten Rücksendeaufkleber. Sie haben auch folgende Möglichkeit:

- 1 Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com/recycle.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt für die Druckkassetten Ihr Land aus der Liste aus.
- **3** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien

In diesem Abschnitt wird das Einlegen von Druckmedien in das 250-Blatt-Fach, manuelle Zuführung, in das optionale 550-Blatt-Fach sowie in die 650-Blatt-Doppelzuführung mit integrierter Universalzuführung beschrieben. Er enthält zudem Informationen über die Papierausrichtung, das Einstellen von Papierformat und Papiersorte sowie das Verbinden und Trennen von Fächern.

# Verbinden und Trennen von Fächern

### Verbinden von Fächern

Die Fachverbindung ist hilfreich, wenn Sie große Druckaufträge oder mehrere Kopien drucken. Wenn ein Fach leer ist, wird Papier aus dem nächsten verbundenen Fach eingezogen. Wenn die Einstellungen für "Papierformat" und "Papiersorte" für alle Fächer dieselben sind, werden die Fächer automatisch verbunden. Das Papierformat muss für alle Fächer manuell über das Menü "Papierformat" eingestellt werden. Die Einstellung der Papiersorte muss für alle Fächer über das Menü "Papiersorte" vorgenommen werden. Die Menüs "Papiersorte" und "Papierformat" können beide über das Menü "Papierformat/Sorte" angewählt werden.

# Aufheben der Verbindungen von Fächern

Fächer, die nicht verbunden sind, weisen andere Einstellungen als alle anderen Fächer auf.

Um die Verbindung für ein Fach aufzuheben, ändern Sie die folgenden Facheinstellungen, sodass sie nicht mit den Einstellungen der anderen Fächer übereinstimmen:

- Papiersorte (Beispiel: Normalpapier, Briefbogen, Benutzersorte <x>)
   Die Namen der Papiersorten beschreiben die Eigenschaften des Papiers. Wenn der Name, der Ihr Papier am besten beschreibt, von verbundenen Fächern verwendet wird, weisen Sie dem Fach einen anderen Papiersortennamen zu, beispielsweise "Benutzersorte <x>", oder definieren Sie einen eigenen Namen.
- Papierformat (Beispiel: Letter, A4, Statement)
   Legen Sie ein anderes Papierformat ein, um die Papierformateinstellung für ein Fach zu ändern.
   Papierformateinstellungen geschehen nicht automatisch. Sie müssen manuell über das Menü "Papierformat" werden.

**Achtung — Mögliche Schäden:** Weisen Sie keinen Papierformatnamen zu, der die in das Fach eingelegte Papiersorte nicht exakt beschreibt. Die Temperatur der Fixierstation variiert je nach angegebener Papiersorte. Das Papier kann möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen werden, wenn eine falsche Papiersorte ausgewählt ist.

## Zuweisen einen Benutzersortennamens

Weisen Sie einem Fach einen Benutzersortennamen zu, um es zu verbinden oder zu trennen. Weisen Sie jedem Fach, das Sie verbinden möchten, denselben Benutzersortennamen zu. Es werden nur Fächer verbunden, denen dieselben benutzerdefinierten Namen zugewiesen wurden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf

- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Papier angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Papierformat/Sorte angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- **5** Drücken Sie auf die Pfeiltasten und dann auf , um das Fach auszuwählen. Das Menü "Papierformat" wird angezeigt.
- **6** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis das Menü "Papiersorte" angezeigt wird.
- **7** Drücken Sie auf .
- 8 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Benutzersorte <x> oder ein anderer benutzerdefinierter Name angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

Änderungen werden übernommen wird angezeigt, gefolgt von Menü Papier.

**9** Drücken Sie und anschließend auf , um in den Status Bereit zurückzukehren.

# **Einstellen von Papierformat und Papiersorte**

**Hinweis:** Fächer mit identischen Einstellungen für das Papierformat und die Papiersorte werden vom Drucker automatisch verbunden. Wenn sich in einem verbundenen Fach kein Papier mehr befindet, zieht der Drucker das Papier aus einem anderen Fach ein.

So ändern Sie die Einstellungen für "Papierformat" und "Papiersorte":

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf 🔄.
- **3** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Menü Papier** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Papierformat/Sorte angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- **5** Drücken Sie auf die Nach-unten- oder Nach-oben-Taste, bis das richtige Fach angezeigt wird, und drücken Sie anschließend auf ...
- **6** Drücken Sie auf **1**, wenn **Format** angezeigt wird.
- 8 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Sorte angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 9 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis die richtige Sorte angezeigt wird, und drücken Sie anschließend auf ... Es werden die Meldungen Änderungen werden übernommen und anschließend Sorte angezeigt.
- 10 Drücken Sie 🔤 und anschließend auf 🔝, um in den Status Bereit zurückzukehren.

# Konfigurieren des Papierformats "Universal"

Das Papierformat "Universal" ist eine benutzerdefinierte Formateinstellung, bei der Sie auf Papierformate drucken können, die nicht in den Druckermenüs voreingestellt sind. Stellen Sie das Papierformat für das entsprechende Papierfach auf "Universal" ein, wenn das gewünschte Format im Menü "Papierformat" nicht verfügbar ist. Legen Sie dann alle der folgenden Einstellungen für das Papierformat "Universal" fest:

- Maßeinheiten (Millimeter oder Zoll)
- Hochformat Höhe und Hochformat Breite
- Einzugsrichtung

**Hinweis:** Das kleinste unterstützte Papierformat "Universal" hat die Maße 76,2 x 127 mm (3 x 5 Zoll) und das größte Format die Maße 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll).

### Geben Sie eine Maßeinheit an

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Papier angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Universaleinrichtung angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Maßeinheit angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- **6** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis die richtige Maßeinheit angezeigt wird, und drücken Sie anschließend auf

Zuerst wird Meldung Änderungen werden übernommen und anschließend das Menü Universaleinrichtung angezeigt.

# Geben Sie Breite und Höhe des Papierformats an

Nach dem Definieren einer bestimmten Höhe und Breite für das Papierformat "Universal" (im Hochformat) unterstützt der Drucker dieses Format. Auch Standardfunktionen wie beidseitiges Drucken (Duplexdruck) und Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt werden dann unterstützt.

- 1 Drücken Sie im Menü "Universaleinrichtung" auf die Pfeiltasten, bis Hochformat Breite oder Hochformat Höhe angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
  - **Hinweis:** Wählen Sie **Hochformat Höhe** aus, um die Höheneinstellung des Formats anzupassen und wählen Sie **Hochformat Breite** aus, um die Breiteneinstellung des Formats anzupassen.
- 2 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, um die Einstellung zu erhöhen bzw. zu reduzieren, und drücken Sie anschließend auf ...

Zuerst wird Meldung Änderungen werden übernommen und anschließend das Menü Universaleinrichtung angezeigt.


# Einlegen von Papier in das Standard-250-Blatt-Fach und das optionale 550-Blatt-Fach

Der Drucker verfügt standardmäßig über ein 250-Blatt-Fach (Fach 1) und eine weitere manuelle Zuführung. Das 250-Blatt-Fach, die 650-Blatt-Doppelzuführung und das optionale 550-Blatt-Fach unterstützen die gleichen Papierformate und -sorten. Das Einlegen von Papier unterscheidet sich ebenfalls nicht.


**Hinweis:** Das optionale 550-Blatt-Fach ist nicht für alle Druckermodelle verfügbar.

1 Ziehen Sie das Fach heraus.

**Hinweis:** Nehmen Sie keine Fächer heraus, während ein Druckauftrag ausgeführt wird oder wenn die Meldung Belegt in der Anzeige angezeigt wird. Dies kann zu einem Papierstau führen.




Drücken Sie die Längenführungshebel wie in der Abbildung gezeigt zusammen und schieben Sie die Führung in die für das einzulegende Medienformat vorgesehene Position.




**Hinweis:** Schieben Sie die Führung entsprechend den Formatmarkierungen unten im Fach in die richtige Position.


Wenn das Papier ein längeres Format als "Letter" aufweist, ziehen Sie die grüne Klappe am hinteren Ende des Fachs heraus, um es zu verlängern.



Biegen Sie den Stapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.




**5** Legen Sie den Papierstapel mit der empfohlenen Druckseite nach oben ein.



**6** Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen am Rand des Papiers anliegen.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Seitenführungen eng an den Rändern des Papiers anliegen, damit das Bild ordnungsgemäß auf die Seite übertragen wird.

**7** Schieben Sie das Papierfach ein.




**8** Wenn Sie eine andere Papiersorte oder ein anderes Format als zuvor einlegen, ändern Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Einstellung für die Papiersorte oder das Format im Fach.

**Hinweis:** Die Verwendung von verschiedenen Papiersorten oder -formaten in einem Fach kann zu Papierstaus führen.

# Einlegen von Papier in die 650-Blatt-Doppelzuführung

Die 650-Blatt-Doppelzuführung (Fach 2) besteht aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung. Die Zuführung wird auf die gleiche Weise eingesetzt wie das 250-Blatt-Fach und das optionale 550-Blatt-Fach und unterstützt dieselben Papierformate und Papiersorten. Der einzige Unterschied liegt im Aussehen der Führungsschienen und in der Position der Papierformatmarkierungen (siehe folgende Abbildung).


Hinweis: Das optionale 550-Blatt-Fach ist nicht für alle Druckermodelle verfügbar.




1	Längenführungsschienen	
2	Papierformatmarkierungen	
3	Seitenführungsschienen	

# Verwenden der Universalzuführung

1 Drücken Sie die Entriegelung der Universalzuführung nach links.




**2** Öffnen Sie die Universalzuführung.



**3** Greifen Sie die Einzugsverlängerung, und ziehen Sie sie vollständig aus.



- **4** Bereiten Sie den einzulegenden Papierstapel vor.
  - Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.




• Halten Sie Folien an den Kanten, und fächern Sie sie auf. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an. **Hinweis:** Berühren Sie die Druckseite der Folien nicht. Achten Sie darauf, dass Sie die Folien nicht zerkratzen.




- Biegen Sie einen Stapel Umschläge in beide Richtungen, um die Umschläge voneinander zu lösen, und fächern Sie ihn anschließend auf. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.
- **5** Suchen Sie die Füllhöhenmarkierung und die Ladefeder.

**Hinweis:** Überschreiten Sie nicht die maximale Füllhöhe, indem Sie Papier unter die Füllhöhenmarkierung drücken.



1	Lasche
2	Füllhöhenmarkierung
3	Seitenführung
4	Papierformatmarkierungen

- 6 Legen Sie Papier ein, und passen Sie die Seitenführung so an, dass sie an der Kante des Papierstapels anliegt.
  - Legen Sie Papier, Karten und Folien mit der empfohlenen Druckseite nach unten und der Oberkante voraus ein.



• Legen Sie Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach oben ein.

**Achtung** — **Mögliche Schäden:** Es dürfen keine Umschläge mit Briefmarken, Metallklammern, Haken, Fenstern, Fütterung oder selbstklebenden Klebeflächen verwendet werden. Durch solche Umschläge kann der Drucker schwer beschädigt werden.

#### **Hinweise:**

- Schließen Sie die Universalzuführung nicht bzw. legen Sie kein Papier in die Universalzuführung ein, während ein Druckauftrag ausgeführt wird.
- Legen Sie jeweils nur eine Papiersorte in einem Format ein.
- 7 Vergewissern Sie sich, dass das Papier soweit wie möglich in die Universalzuführung geschoben ist. Das Papier sollte flach in der Universalzuführung liegen. Stellen Sie sicher, dass das Papier locker in der Universalzuführung liegt und nicht gebogen oder geknickt ist.
- **8** Stellen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers das Papierformat und die Papiersorte ein.

# Verwenden der manuellen Einzelblattzuführung

Das Standard-250-Blatt-Fach verfügt über eine integrierte manuelle Zuführung, über die Sie nacheinander unterschiedliche Medientypen bedrucken können.


**1** Senden Sie einen Druckauftrag über die manuelle Zuführung:

### Für Windows-Benutzer

- a Klicken Sie im geöffneten Dokument auf Datei → Drucken.
- **b** Klicken Sie auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder auf Einrichten.
- c Klicken Sie auf die Registerkarte Papier.
- **d** Wählen Sie im Menü "Papiersorte" die Option **Manuelle Zuführung**.
- **e** Wählen Sie im Menü "Papierformat" das entsprechende Format aus.
- **f** Klicken Sie auf **OK**.
- g Klicken Sie erneut auf OK.


### Für Macintosh-Benutzer

- **a** Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Ablage > Drucken**.
- **b** Wählen Sie im Einblendmenü "Kopien & Seiten" oder "Allgemein" die Option **Manuelle Zuführung** aus.
- c Klicken Sie auf OK oder Drucken.
- 2 Wenn Einzelblattzuführung auffüllen mit <Sorte> <Format> angezeigt wird, legen Sie das Druckmedium mit der Druckseite nach unten in die manuelle Zuführung ein. Legen Sie Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach oben ein.



**Hinweis:** Richten Sie die lange Kante des Druckmediums bündig an der rechten Seite der manuellen Zuführung aus.

**3** Passen Sie Seitenführung so an, dass sie das Druckmedium leicht berührt. Drücken Sie die Seitenführung nicht gegen das Druckmedium, da es sonst beschädigt werden könnte.



**4** Führen Sie das Druckmedium ein, bis es anstößt. Der Drucker zieht es dann ein.

**Hinweis:** Um die höchstmögliche Druckqualität zu erzielen, verwenden Sie nur qualitativ hochwertige für Laserdrucker vorgesehene Druckmedien.

# Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien

Weitere Informationen zum Drucken auf Spezialdruckmedien finden Sie im *Card Stock and Label Guide* (nur auf Englisch erhältlich) auf der Lexmark Website unter **Lexmark.com/publications**.

# Richtlinien für Papier

# **Papiereigenschaften**

Die folgenden Papiereigenschaften beeinflussen die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers. Es wird empfohlen, diese Eigenschaften bei der Beurteilung neuen Papiers zu beachten.

### Gewicht

Papier mit einem Gewicht von 60 bis 176 g/m<sup>2</sup> und vertikaler Faserrichtung kann vom Drucker automatisch eingezogen werden. Papier unter 75 g/m<sup>2</sup> ist unter Umständen nicht fest genug, um korrekt eingezogen zu werden, sodass Papierstaus verursacht werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup> und vertikaler Faserrichtung verwenden. Bei der Verwendung von Papier mit einem Format unter 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll), sollte das Gewicht des Papiers mindestens 90 g/m<sup>2</sup> betragen.

### **Gewelltes Papier**

Unter "gewellt" versteht man die Neigung von Papier, sich an den Kanten zu wellen. Übermäßig gewelltes Papier kann Einzugsprobleme verursachen. Da das Papier im Drucker hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es sich auch nach dem Druckvorgang wellen. Wenn Sie Papier unverpackt in einer heißen, feuchten, kalten oder trockenen Umgebung aufbewahren, kann sich das Papier sogar in den Fächern vor dem Druckvorgang wellen, wodurch Einzugsprobleme verursacht werden können.

## **Glättegrad**

Der Glättegrad von Papier beeinflusst unmittelbar die Druckqualität. Wenn Papier zu rau ist, kann der Toner nicht richtig auf dem Papier fixiert werden. Wenn das Papier zu glatt ist, können Einzugsprobleme oder Probleme hinsichtlich der Druckqualität verursacht werden. Verwenden Sie Papier mit einem Glättewert zwischen 100 und 300 Sheffield-Punkten, wobei die beste Druckqualität bei einer Glätte zwischen 150 und 250 Sheffield-Punkten erzielt wird.

# Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers beeinflusst die Druckqualität und die Fähigkeit des Druckers, das Papier ordnungsgemäß einzuziehen. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden. Damit wird das Papier weniger Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, die sich negativ auf die Qualität des Papiers auswirken können.

Lagern Sie das Papier hierzu 24 bis 48 Stunden in der gleichen Umgebung, in der sich auch der Drucker befindet, so dass sich das Papier unter den neuen Bedingungen stabilisieren kann. Verlängern Sie diesen Zeitraum um einige Tage, wenn die Lager- oder Transportumgebung stark von der Druckerumgebung abweicht. Bei dickem Papier ist möglicherweise ebenfalls ein längerer Aufbereitungszeitraum erforderlich.

### **Faserrichtung**

Die Faserrichtung bezeichnet die Ausrichtung der Papierfasern in einem Blatt Papier. Dabei wird zwischen der vertikalen Faserrichtung (längs zum Papier) und der horizontalen Faserrichtung (quer zum Papier) unterschieden.

Für Papier mit einem Gewicht von 60 bis 176 g/m<sup>2</sup> wird die Verwendung von Papier mit vertikaler Faserrichtung empfohlen.

### **Fasergehalt**

Die meisten hochwertigen xerografischen Papiere bestehen aus 100 % chemisch zerfasertem Holz. Dieser Inhaltsstoff sorgt im Papier für einen hohen Grad an Stabilität, was zu weniger Einzugsproblemen und einer besseren Druckqualität führt. Papier, das Fasern wie z. B. Baumwolle enthält, kann Eigenschaften aufweisen, die die Papierhandhabung beeinträchtigen.

# Unzulässige Papiersorten

Die folgenden Papiersorten sollten nicht für den Drucker verwendet werden:

- chemisch behandeltes Papier, das zum Erstellen von Kopien ohne Kohlepapier gedacht ist (auch als selbstdurchschreibendes Papier, kohlefreies Durchschlagpapier oder kohlepapierfreies Papier bezeichnet)
- vorgedrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die den Drucker verunreinigen können
- vorgedrucktes Papier, das durch die Temperatur in der Druckerfixierstation beeinträchtigt werden kann
- vorgedrucktes Papier, bei dem eine Registereinstellung (genaue Druckposition auf der Seite) von mehr als ±2,3 mm erforderlich ist, wie z. B. bei OCR-Formularen (Optical Character Recognition = optische Zeichenerkennung)

In manchen Fällen kann die Registereinstellung mit der Softwareanwendung geändert werden, um solche Formulare zu drucken.

- beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier
- Papier mit rauen Kanten, Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche sowie gewelltes Papier
- Recycling-Papier, das nicht EN12281:2002 (europäisch) entspricht
- Papier mit einem Gewicht unter 60 g/m<sup>2</sup>
- mehrteilige Formulare oder Dokumente

# Auswählen des Papiers

Bei Verwendung von entsprechendem Papier werden Papierstaus vermieden und problemloses Drucken garantiert.

So vermeiden Sie Papierstaus und schlechte Druckqualität:

- Verwenden Sie stets neues, unbeschädigtes Papier.
- Stellen Sie vor dem Einlegen des Papiers fest, welches die empfohlene Druckseite des Papiers ist. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung des Papiers.
- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie *keine* unterschiedlichen Papierformate, -sorten und -gewichte in ein Fach ein. Dadurch werden Papierstaus verursacht.
- Verwenden Sie *kein* beschichtetes Papier, es sei denn, es ist speziell für den elektrofotografischen Druck vorgesehen.

# Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen

Beachten Sie beim Auswählen von vorgedruckten Formularen und Briefbögen die folgenden Richtlinien:

- Verwenden Sie bei Papiergewichten von 60 bis 176 g/m² Papier mit vertikaler Faserrichtung.
- Verwenden Sie nur Formulare und Briefbögen, die im Offset-Lithographie-Verfahren oder im Gravurdruckverfahren bedruckt wurden.
- Vermeiden Sie Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche.

Verwenden Sie Papier, das mit hitzebeständigen und für die Verwendung in Xerokopierern vorgesehenen Farben bedruckt wurde. Die Farbe muss Temperaturen von bis zu 200 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden. Verwenden Sie Farben, die nicht durch das Harz im Toner beeinträchtigt werden. Farben auf Oxidations- oder Ölbasis erfüllen diese Anforderungen in der Regel; für Latexfarben gilt das möglicherweise nicht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Papierlieferanten.

Vorgedrucktes Papier, wie zum Beispiel Briefbögen, muss wärmebeständig bis 200 °C sein, ohne auszubluten oder gefährliche Emissionen freizusetzen.

# **Aufbewahren von Papier**

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien zum Aufbewahren von Papier, um Papierstaus zu vermeiden und eine gleichbleibende Druckqualität sicherzustellen:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Papier bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren. Die meisten Hersteller empfehlen, bei Temperaturen zwischen 18 und 24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % zu drucken.
- Lagern Sie Kartons mit Papier nach Möglichkeit nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Lagern Sie Einzelpakete auf einer ebenen Fläche.
- Legen Sie keine Gegenstände auf Papierpaketen ab.

# Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte

In den folgenden Tabellen finden Sie Informationen zu den Standardeinzügen und den optionalen Einzügen sowie zu den unterstützten Papiersorten.

**Hinweis:** Wenn Sie ein Papierformat verwenden, das nicht aufgeführt wird, wählen Sie das *nächstgrößere* Format

# Vom Drucker unterstützte Papierformate

#### **Hinweise:**

- Ihr Druckermodell wird möglicherweise mit einer 650-Blatt-Doppelzuführung geliefert, die aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung besteht. Das 550-Blatt-Fach und die 650-Blatt-Doppelzuführung unterstützen dieselben Papierformate und –sorten wie das optionale 550-Blatt-Fach. Die integrierte Universalzuführung unterstützt unterschiedliche Papierformate, -sorten und –gewichte.
- Das optionale 550-Blatt-Fach ist nicht für alle Druckermodelle verfügbar.

Papierformat	Abmessungen	250- Blatt- Fach	Optionales 550-Blatt-Fach	Universalzuführung	Manuelle Zuführung
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll)	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,3 Zoll)	✓	<b>√</b>	✓	1
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll)	<b>✓</b>	✓	✓	<b>√</b>
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll)	x	X	✓	<b>√</b>
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	x	х	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 Zoll)	✓	<b>√</b>	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 Zoll)	✓	<b>√</b>	✓	1
Oficio (Mexiko)	216 x 340 mm (8,5 x 13 Zoll)	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	1
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 Zoll)	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	1
Universal*	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll) bis 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)	1	<b>√</b>	✓	✓
	76 x 127 mm (3 x 5 Zoll) bis 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)	х	х	✓	✓
7 3/4 Briefumschlag (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 Zoll)	x	х	✓	✓
9 Briefumschlag	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 Zoll)	x	х	✓	1
10 Briefumschlag	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 Zoll)	x	x	✓	✓
DL Briefumschlag	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 Zoll)	x	x	✓	✓
B5 Briefumschlag	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 Zoll)	x	x	✓	✓

<sup>\*</sup> Legt bei Auswahl von "Universal" das Format 216 x 356 mm fest, sofern das Format nicht im Softwareprogramm angegeben wurde.

Papierformat	Abmessungen	250- Blatt- Fach	Optionales 550-Blatt-Fach	Universalzuführung	Manuelle Zuführung
C5 Briefumschlag	162 x 229 mm (6,4 x 9 Zoll)	x	x	✓	✓
Monarch	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 Zoll)	x	x	✓	✓
Anderer Briefumschlag	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 Zoll) bis 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 Zoll)	X	X	✓	✓

<sup>\*</sup> Legt bei Auswahl von "Universal" das Format 216 x 356 mm fest, sofern das Format nicht im Softwareprogramm angegeben wurde.

# Vom Drucker unterstützte Papiersorten

#### **Hinweise:**

- Ihr Druckermodell wird möglicherweise mit einer 650-Blatt-Doppelzuführung geliefert, die aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung besteht. Das 550-Blatt-Fach und die 650-Blatt-Doppelzuführung unterstützen dieselben Papierformate und –sorten wie das optionale 550-Blatt-Fach. Die integrierte Universalzuführung unterstützt unterschiedliche Papierformate, -sorten und –gewichte.
- Das optionale 550-Blatt-Fach ist nicht für alle Druckermodelle verfügbar.

Papiersorte		Optionales 550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Manuelle Zuführung
Papier	✓	✓	✓	✓
Karten	✓	✓	✓	✓
Folien*	✓	x	✓	✓
Briefumschläge	x	x	✓	✓
Papieretiketten	✓	1	✓	✓

<sup>\*</sup> Lexmark Folien mit den Teilenummern 12A8240 und 12A8241 werden vom Standardfach, der manuellen Zuführung und der Universalzuführung unterstützt.

# Vom Drucker unterstützte Papiersorten und -gewichte

#### Hinweise:

- Ihr Druckermodell wird möglicherweise mit einer 650-Blatt-Doppelzuführung geliefert, die aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung besteht. Das 550-Blatt-Fach und die 650-Blatt-Doppelzuführung unterstützen dieselben Papierformate und –sorten wie ein optionales 550-Blatt-Fach. Die integrierte Universalzuführung unterstützt unterschiedliche Papierformate, -sorten und –gewichte.
- Das optionale 550-Blatt-Fach ist nicht für alle Druckermodelle verfügbar.

		,		
Papiersorte	250-Blatt-Fach	Optionales 550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Manuelle Zuführung
Leicht <sup>1, 2</sup>	60 bis 74,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	60 bis 74,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	60 bis 74,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	60 bis 74,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung
Normal <sup>1, 2</sup>	75 bis 89,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	75 bis 89,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	75 bis 89,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	75 bis 89,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung
Schwer <sup>1, 2</sup>	90 bis 104,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	90 bis 104,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	90 bis 104,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	90 bis 104,9 g/m² mit vertikaler Faserrichtung
Karten <sup>1, 2</sup>	105 bis 176 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	105 bis 176 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	105 bis 176 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	105 bis 176 g/m² mit vertikaler Faserrichtung
Glanzpapier	<b>Buch:</b> 88 bis 176 g/m² vertikale Faserrichtung	<b>Buch:</b> 88 bis 176 g/m² vertikale Faserrichtung	<b>Buch:</b> 88 bis 176 g/m² vertikale Faserrichtung	<b>Buch:</b> 88 bis 176 g/m² vertikale Faserrichtung
	<b>Deckblatt:</b> 162 bis 176 g/m² vertikale Faserrichtung	<b>Deckblatt:</b> 162 bis 176 g/m² vertikale Faserrichtung	<b>Deckblatt:</b> 162 bis 176 g/m² vertikale Faserrichtung	<b>Deckblatt:</b> 162 bis 176 g/m <sup>2</sup> vertikale Faserrichtung
Karten : maximal (vertikale Faserrichtung) <sup>3</sup>	Bristol- Index: 120 g/m <sup>2</sup> Anhänger: 120 g/m <sup>2</sup> Deckblatt: 135 g/m <sup>2</sup>	Bristol- Index: 120 g/m <sup>2</sup> Anhänger: 120 g/m <sup>2</sup> Deckblatt: 135 g/m <sup>2</sup>	Bristol-Index: 120 g/m <sup>2</sup> Anhänger: 120 g/m <sup>2</sup> Deckblatt: 135 g/m <sup>2</sup>	Bristol- Index: 120 g/m <sup>2</sup> Anhänger: 120 g/m <sup>2</sup> Deckblatt: 135 g/m <sup>2</sup>
Karten : maximal (horizontale Faserrichtung) <sup>1</sup>	Bristol- Index: 163 g/m <sup>2</sup> Anhänger: 163 g/m <sup>2</sup> Deckblatt: 176 g/m <sup>2</sup>	Bristol- Index: 163 g/m <sup>2</sup> Anhänger: 163 g/m <sup>2</sup> Deckblatt: 176 g/m <sup>2</sup>	Bristol-Index: 163 g/m <sup>2</sup> Anhänger: 163 g/m <sup>2</sup> Deckblatt: 176 g/m <sup>2</sup>	Bristol- Index: 163 g/m <sup>2</sup> Anhänger: 163 g/m <sup>2</sup> Deckblatt: 176 g/m <sup>2</sup>
Folien <sup>4</sup>	170 bis 180 g/m²	-	170 bis 180 g/m <sup>2</sup>	170 bis 180 g/m <sup>2</sup>
Etiketten: maximal <sup>5</sup>	Papier: 131 g/m <sup>2</sup>	Papier: 131 g/m <sup>2</sup>	Papier: 131 g/m <sup>2</sup>	Papier: 131 g/m <sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Papiersorten müssen so eingestellt werden, dass sie mit den unterstützten Papiergewichten übereinstimmen.

 $<sup>^2</sup>$  Die Duplexeinheit unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 105 g/m $^2$  und vertikaler Faserrichtung. Sie unterstützt jedoch keine Karten, Folien, Briefumschläge oder Etiketten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Papier mit einem Gewicht von 60 bis 176 g/m<sup>2</sup> wird die vertikale Faserrichtung empfohlen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lexmark Folien mit den Teilenummern 12A8240 und 12A8241 werden vom 250-Blatt-Fach, der manuellen Zuführung und der Universalzuführung unterstützt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Druckempfindliche Bereiche müssen zuerst in den Drucker eingezogen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Maximales Gewicht bei 100 % Baumwollgehalt: 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bei Briefumschlägen mit einem Baumwollgehalt von 25 % darf das Gewicht maximal 105 g/m² betragen.

Papiersorte	250-Blatt-Fach	Optionales 550- Blatt-Fach		Manuelle Zuführung
Umschläge <sup>6,7</sup>	x	х	60 bis 105 g/m² mit vertikaler Faserrichtung	60 bis 105 g/m² mit vertikaler Faserrichtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Papiersorten müssen so eingestellt werden, dass sie mit den unterstützten Papiergewichten übereinstimmen.

# **Papiermengen**

## **Papierzufuhrkapazität**

#### Hinweise:

- Ihr Druckermodell wird möglicherweise mit einer 650-Blatt-Doppelzuführung geliefert, die aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung besteht. Das 550-Blatt-Fach und die 650-Blatt-Doppelzuführung unterstützen dieselben Papierformate und –sorten wie ein optionales 550-Blatt-Fach. Die integrierte Universalzuführung unterstützt unterschiedliche Papierformate, -sorten und –gewichte.
- Das optionale 550-Blatt-Fach ist nicht für alle Druckermodelle verfügbar.

Papiersorte	250-Blatt-Fach	Optionales 550-Blatt-Fach	Universalfach
Papier	250 Blätter <sup>1</sup>	550 Blätter <sup>1</sup>	100 Blätter <sup>1</sup>
Etiketten 100 <sup>2</sup>		200 <sup>2</sup>	50 <sup>2</sup>
Folien	50	x	50
Briefumschläge	X	x	10
Andere	x	x	Menge variierend <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Auf der Grundlage von Papier mit einem Gewicht von 75 g/m<sup>2</sup>

# **Papierausgabekapazität**

Papiersorte	Standardpapierablage <sup>1</sup>			
Papier	100 Blätter <sup>2</sup>			
<sup>1</sup> Kapazität hängt von Medienspezifikationen und der Betriebsumgebung des Druckers ab.				
<sup>2</sup> Auf der Grundlage von Papier mit einem Gewicht von 75 g/m <sup>2</sup>				

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Duplexeinheit unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 105 g/m² und vertikaler Faserrichtung. Sie unterstützt jedoch keine Karten, Folien, Briefumschläge oder Etiketten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Papier mit einem Gewicht von 60 bis 176 g/m<sup>2</sup> wird die vertikale Faserrichtung empfohlen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lexmark Folien mit den Teilenummern 12A8240 und 12A8241 werden vom 250-Blatt-Fach, der manuellen Zuführung und der Universalzuführung unterstützt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Druckempfindliche Bereiche müssen zuerst in den Drucker eingezogen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Maximales Gewicht bei 100 % Baumwollgehalt: 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bei Briefumschlägen mit einem Baumwollgehalt von 25 % darf das Gewicht maximal 105 g/m² betragen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kapazität hängt vom Material und der Ausführung der Etiketten ab.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kapazität hängt vom Gewicht und Typ des Papiers ab.

# Drucken

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Drucken, zu Druckerberichten und zum Abbrechen von Druckaufträgen. Die Auswahl und die Handhabung von Papier und Spezialdruckmedien können sich auf die Zuverlässigkeit des Drucks auswirken. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten "Vermeiden von Papierstaus" und "Aufbewahren von Druckmedien".

# **Drucken eines Dokuments**

- 1 Einlegen von Papier in ein Fach oder eine Zuführung
- **2** Stellen Sie im Menü "Papier" der Bedienerkonsole des Druckers Papiersorte und -format entsprechend dem eingelegten Papier ein.
- **3** Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

### Für Windows-Benutzer

- a Klicken Sie in einem geöffnetem Dokument auf **Datei** → **Drucken**.
- **b** Klicken Sie auf **Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen** oder **Einrichten** und passen Sie die Einstellungen dann nach Bedarf an.

**Hinweis:** Um in einem bestimmten Papierformat oder mit einer spezifischen Papiersorte zu drucken, passen Sie die Einstellungen für Papierformat und -sorte an das eingelegte Papier an oder wählen Sie das richtige Fach bzw. die richtige Zuführung.

c Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Drucken**.

## Für Macintosh-Benutzer

- a Nehmen Sie im Dialogfeld "Papierformat" die erforderlichen Einstellungen vor.
  - 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl **Ablage** > **Papierformat** aus.
  - 2 Wählen Sie ein entsprechendes Format aus oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Papierformat.
  - 3 Klicken Sie auf OK.
- **b** Nehmen Sie im Dialogfeld "Drucken" die erforderlichen Einstellungen vor.
  - 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl **Ablage** > **Drucken**. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dreieck, um weitere Optionen einzublenden.
  - 2 Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" und den Einblendmenüs nach Bedarf an.

**Hinweis:** Um mit einer spezifischen Papiersorte zu drucken, passen Sie die Einstellungen für die Papiersorte an das eingelegte Papier an oder wählen Sie das richtige Fach bzw. die richtige Zuführung.

3 Klicken Sie auf **Drucken**.

**Achtung** — **Mögliche Schäden:** Berühren Sie bei einem Druckvorgang nicht die Metallspindel in dem Bereich, in dem das Papier in die Standardablage ausgeworfen wird.

# Bedrucken von Spezialdruckmedien

# Verwenden von Briefbögen

Beim Drucken auf Briefbögen ist die Seitenausrichtung von Bedeutung. Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle, in welcher Richtung der Briefbogen eingelegt werden muss:

Zuführung oder Art des Einzugs	Druckseite und Papierausrichtung	
<ul> <li>Standard-250-Blatt-Fach</li> <li>Optionales 550-Blatt-Fach</li> <li>Einseitiger Druck (Simplex-Druck) aus Fächern</li> </ul>	Der Briefbogen wird mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt. Der obere Blattrand mit dem Logo zeigt zur Vorderseite des Fachs.	
Beidseitiger Druck aus Fächern	Der Briefbogen wird mit der beschrifteten Seite nach unten eingelegt. Der obere Blattrand mit dem Logo zeigt zur Rückseite des Fachs.	

**Hinweis:** Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob der gewünschte vorgedruckte Briefbogen für Laserdrucker geeignet ist.

# Zuführung oder Art des Einzugs Druckseite und Papierausrichtung Manuelle Zuführung (einseitiges Drucken) Der Briefbogen wird mit der beschrifteten Seite nach unten eingelegt. Der obere Blattrand mit dem Logo sollte als erstes in die manuelle Zuführung Universalzuführung eingeführt werden. Manuelle Zuführung (beidseitiger Druck) Der Briefbogen wird mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt. Der obere Blattrand mit dem Logo sollte als letztes in die manuelle Zuführung Universalzuführung eingeführt werden.

**Hinweis:** Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob der gewünschte vorgedruckte Briefbogen für Laserdrucker geeignet ist.

# Tipps für das Verwenden von Folien

Führen Sie stets Testdrucke mit den Folien durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Folien:

- Folien können aus dem 250-Blatt-Fach, aus der manuellen Zuführung oder der optionalen Universalzuführung eingezogen werden.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Folien. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Folien Temperaturen bis zu 200°C standhalten können, ohne zu schmelzen, zu verblassen, zu verschmieren oder gefährliche Dämpfe freizusetzen.
- Um Problemen mit der Druckqualität vorzubeugen, vermeiden Sie Fingerabdrücke auf den Folien.
- Vor dem Einlegen von Folien sollten Sie den Stapel auffächern, um zu verhindern, dass die Folien aneinander haften.
- Lexmark empfiehlt Lexmark Folien im Format "Letter" mit der Teilenummer 12A8240 und Lexmark Folien im Format "A4" mit der Teilenummer 12A8241.

# Tipps für das Verwenden von Briefumschlägen

Führen Sie stets Testdrucke mit den Briefumschlägen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Briefumschlägen:

- Legen Sie Briefumschläge in manuelle Zuführung oder die optionale Universalzuführung.
- Wählen Sie unter "Papiersorte" die Einstellung "Briefumschlag" aus sowie die entsprechende Größe.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefumschläge. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Briefumschläge Temperaturen bis zu 200 °C standhalten können, ohne zuzukleben, sich übermäßig zu wellen, zu knittern oder schädliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie Briefumschläge aus Papier mit einem Gewicht von 60 g/m², um optimale Ergebnisse zu erzielen.
   Sie können Briefumschläge mit einem Gewicht von bis zu 105 g/m² verwenden, sofern der Baumwollgehalt höchstens 25 % beträgt. Bei Briefumschlägen mit einem Baumwollgehalt von 100 % darf das Gewicht maximal 90 g/m² betragen.
- Verwenden Sie nur neue Umschläge.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen und Papierstaus auf ein Minimum zu reduzieren, verwenden Sie keine Briefumschläge, die:
  - übermäßig gewellt oder aufgerollt sind
  - zusammenkleben oder in irgendeiner Form beschädigt sind
  - Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen
  - mit Metallklammern, Verschlussstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
  - mit einem Sicherheitsverschluss versehen sind
  - mit Briefmarken versehen sind
  - frei liegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt oder geschlossen ist
  - umgeknickte Ecken aufweisen
  - mit einer rauen, gekräuselten oder gerippten Oberfläche versehen sind
- Passen Sie die Seitenführungen an die Breite der Briefumschläge an.

**Hinweis:** Bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit (über 60 %) kann es angesichts der hohen Temperaturen beim Drucken zum Zerknittern oder Verkleben der Briefumschläge kommen.

# Tipps für das Verwenden von Papieretiketten

Führen Sie stets Testdrucke mit den Etiketten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Papieretikettenbögen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Etiketten:

- Stellen Sie über die Druckersoftware, in MarkVision Professional oder an der Bedienerkonsole des Druckers die Option "Papiersorte" auf "Etiketten" ein.
- Es sollten ausschließlich Etiketten in den Formaten Letter, A4 oder Legal verwendet werden.

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Etiketten. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler über Folgendes:
  - Verwenden Sie Etiketten, die Temperaturen von bis zu 200 standhalten, ohne zu verkleben, sich übermäßig zu wellen, zu knittern oder gefährliche Dämpfe freizusetzen.
  - Etikettenkleber, Etikettenbogen (Druckkarton) und die Beschichtung k\u00f6nnen einem Druck von 25 psi standhalten, ohne die Beschichtung zu verlieren, an den Kanten zu verlaufen oder gef\u00e4hrliche D\u00e4mpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit Hochglanzmaterial als Träger.
- Verwenden Sie nur vollständige Etikettenbögen. Bei nicht vollständigen Etikettenbögen können sich Etiketten während des Druckvorgangs lösen und so einen Papierstau verursachen. Unvollständige Etikettenbögen können darüber hinaus den Drucker und die Druckkassette mit Kleber verunreinigen und zu einem Verlust der Garantie für den Drucker und die Druckkassette führen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff.
- Drucken Sie nicht innerhalb eines Bereichs von 1 mm von der Etikettkante bzw. der Perforation oder zwischen den Prägeschnitten des Etiketts.
- Stellen Sie sicher, dass der klebende Träger nicht an die Bogenkanten reicht. Die Zonenbeschichtung des Klebstoffs sollte einen Rand von mindestens 1 mm von den Kanten einhalten. Klebstoff kann den Drucker verunreinigen und zum Verlust der Garantie führen.
- Wenn eine Zonenbeschichtung des Klebstoffs nicht möglich ist, entfernen Sie einen Streifen von 3 mm Breite an der Führungskante und der Mitnehmerkante und verwenden Sie einen nicht verlaufenden Kleber.
- Das Hochformat eignet sich am besten, insbesondere beim Drucken von Barcodes.

# Tipps für das Verwenden von Karten

Karten sind schwere und einschichtige Druckmedien. Sie verfügen über veränderliche Eigenschaften, wie den Feuchtigkeitsgehalt, die Stärke und die Struktur, die die Druckqualität wesentlich beeinflussen können. Führen Sie stets Testdrucke mit den Karten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Karten:

- Nehmen Sie in MarkVision Professional, über die Druckersoftware oder an der Bedienerkonsole folgende Einstellungen vor:
  - 1 Wählen Sie für "Papiersorte" die Einstellung "Karten" aus.
  - 2 Wählen Sie für "Papiergewicht" die Einstellung "Gewicht Karten" aus.
  - **3** Wählen Sie für "Gewicht Karten" die Einstellung "Normal" oder "Schwer" aus.
- Vorgedruckte Elemente, Perforationen und Falzstellen können die Druckqualität erheblich beeinträchtigen und Papierstaus sowie Probleme bei der Handhabung der Druckmedien verursachen.
- Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Karten Temperaturen bis zu 200 ausgesetzt werden können, ohne schädliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie keine vorgedruckten Karten, die mit Chemikalien hergestellt wurden, die den Drucker verunreinigen k\u00f6nnen. Durch die vorgedruckten Elemente k\u00f6nnen halbfl\u00fcssige und fl\u00fcchtige Komponenten in den Drucker gelangen.
- Die Verwendung von Karten mit horizontaler Faserrichtung wird empfohlen.

## **Drucken von einem Flash-Laufwerk**


An der Bedienerkonsole des Druckers befindet sich ein USB-Anschluss. Schließen Sie hier ein Flash-Laufwerk an, um unterstützte Dateitypen auszudrucken.

#### Hinweise:

- Wenn ein USB-Flash-Laufwerk an den Drucker angeschlossen wird, kann der Drucker nur an das Flash-Laufwerk scannen oder Dateien direkt vom Flash-Laufwerk drucken. Alle anderen Druckerfunktionen stehen nicht zur Verfügung.
- Vor dem Ausdrucken eines verschlüsselten PDF-Dokuments geben Sie das Datei-Passwort an der Bedienerkonsole des Druckers ein.
- Sie können nur Dateien drucken, für die Sie die entsprechenden Rechte besitzen.

So drucken Sie von einem Flash-Laufwerk:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit oder Belegt angezeigt wird.
- 2 Stecken Sie das Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss.



#### Hinweise:

- Wenn Sie das Flash-Laufwerk in einer Situation anschließen, in der ein Benutzereingriff erforderlich ist (beispielsweise bei Papierstaus), ignoriert der Drucker das Laufwerk.
- Wenn Sie das Flash-Laufwerk einsetzen, während der Drucker gerade andere Aufträge druckt, wird die Meldung Belegt angezeigt Nachdem die anderen Druckaufträge verarbeitet worden sind, müssen Sie ggf. die Liste der angehaltenen Aufträge aufrufen, um die auf dem Flash-Laufwerk gespeicherten Dokumente zu drucken.

**Hinweis:** Ordner, die auf dem Flash-Laufwerk erkannt wurden, werden mit + vor dem Ordner angezeigt (Beispiel: + Dokumente). Die Dateinamen sind mit Dateiendungen (z. B. .jpg) angegeben.

**4** Drücken Sie auf , wenn Sie nur eine Kopie drucken möchten. Geben Sie anderenfalls die Anzahl der Kopien über die Tastatur ein und drücken Sie dann auf , um den Druckvorgang zu starten.

**Hinweis:** Entfernen Sie das Flash-Laufwerk erst dann vom USB-Anschluss, wenn der Druck des Dokuments abgeschlossen ist.

## Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen

Flash-Laufwerk	Dateityp
Lexar JumpDrive 2.0	Dokumente:
• Pro (256 MB, 512 MB oder 1 GB) oder	• .pdf
SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB oder 1 GB)	• .pcx
Hinweise:	• .xps
<ul> <li>High-Speed-USB-Geräte müssen den Full-Speed-Standard unterstützen. Geräte, die nur Low-Speed- USB-Funktionen ermöglichen, werden nicht unterstützt.</li> </ul>	• .dcx Bilder:
<ul> <li>USB-Flash-Laufwerke müssen das FAT-Dateisystem (File Allocation Tables) unterstützen. Geräte, die mi dem NTFS-System (New Technology File System) oder anderen Dateisystemen formatiert sind, werder nicht unterstützt.</li> </ul>	• .JPEG • .bmp
	• .TIFF
	• .png


# Drucken von Fotos über eine PictBridge-fähige Digitalkamera

Sie können eine PictBridge-fähige Digitalkamera an den Drucker anschließen und über die Kameratasten Fotos auswählen und drucken.

1 Schließen Sie das USB-Kabel an die Kamera an.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur das USB-Kabel, das im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten war.

2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss vorne am Drucker an.



#### **Hinweise:**

- Stellen Sie sicher, dass die PictBridge-fähige Digitalkamera auf den richtigen USB-Modus eingestellt wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Kamera.
- Bei erfolgreicher PictBridge-Verbindung erscheint eine Bestätigungsmeldung auf dem Anzeigefeld des Druckers.

3 Befolgen Sie die Anweisungen der Kamera zur Auswahl und zum Drucken von Fotos.

**Hinweis:** Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, während die Kamera angeschlossen ist, müssen Sie die Kamera vom Drucker trennen und erneut anschließen.

## **Drucken von Informationsseiten**

Weitere Informationen zum Ausdrucken dieser Seiten finden Sie unter "Menüeinstellungsseiten werden gedruckt" auf Seite 34 und "Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite" auf Seite 34.

#### Drucken von Schriftartmusterlisten

So drucken Sie die Muster aller derzeit für den Drucker zur Verfügung stehenden Schriftarten:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann .
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Schriftarten drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis PCL-Schriftarten, PostScript-Schriftarten oder PPDS-Schriftarten angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

  Nach dem Druck der Schriftartmusterliste wird wieder Bereit angezeigt.

#### Drucken von Verzeichnislisten

In einer Verzeichnisliste werden die im Flash-Speicher oder auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen aufgeführt.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf 🔄
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann 🔽.

#### Drucken der Testseiten für die Druckqualität

Drucken Sie die Testseiten für die Druckqualität aus, um einzelne Druckqualitätsprobleme schneller zu erkennen.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Taste und die Nach-rechts-Taste gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, sobald die Punkte angezeigt werden. Warten Sie, bis Erweiterte Konfiguration angezeigt wird.

- **4** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **PRINT\_QUAL\_TXT** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ... Die Testseiten für die Druckqualität werden gedruckt.
- **5** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis **Menü Konfiguration beenden** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf

Es wird kurz die Meldung Drucker zurücksetzen und anschließend die Meldung Bereit angezeigt.

## Abbrechen von Druckaufträgen

## Abbrechen von Druckaufträgen an der Bedienerkonsole des Druckers

- 1 Drücken Sie auf . . . . wird angezeigt, gefolgt von Druckauftrag abbrechen.
- 2 Drücken Sie auf ...
  Die Meldung Abbrechen wird angezeigt.

### Abbrechen von Druckaufträgen über den Computer

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Druckauftrag abzubrechen

#### Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie hierfür auf 10 oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- **2** Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**. Der Ordner "Drucker und Faxgeräte" wird geöffnet.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.
- **5** Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus.
- 6 Drücken Sie die Taste Entf.

Über die Windows-Taskleiste:

Wenn Sie einen Druckauftrag senden, erscheint ein kleines Druckersymbol rechts unten auf der Taskleiste.

- Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.
   Im Druckerfenster wird eine Liste der Druckaufträge angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen abzubrechenden Auftrag aus.
- 3 Drücken Sie die Taste Entf.

#### Für Macintosh-Benutzer


Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf **Systemeinstellungen**.
- 2 Klicken Sie auf **Drucken & Faxen**, und doppelklicken Sie anschließend auf das Druckersymbol.
- **3** Wählen Sie im Druckerfenster den Druckauftrag aus, den Sie abbrechen möchten.
- 4 Klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche Löschen, die sich am oberen Fensterrand befindet.

Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- 1 Wählen Sie im Menü "Gehe zu" die Option Programme.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Print Center** oder das **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung**.
- **3** Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.
- **4** Wählen Sie im Druckerfenster den Druckauftrag aus, den Sie abbrechen möchten.
- **5** Klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Löschen**, die sich am oberen Fensterrand befindet.

## Kopieren



## Kopieren

#### Erstellen einer Schnellkopie

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an den Bedienerkonsole des Druckers 🔯 für eine Schwarzweißkopie oder 🔯 für eine Farbkopie.
  - **Hinweis:** Bei Installation eines Lexmark<sup>TM</sup> Document Solutions Suite (LDSS)-Profils erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, eine Schnellkopie auszuführen. Informationen zum Zugriff erhalten Sie vom zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.
- **4** Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.

### Kopieren über die Automatische Dokumentzuführung (ADZ)

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die ADZ ein.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Passen Sie die Papierführungen an.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Taste **Kopie**, oder geben Sie die Anzahl der Kopien über den Ziffernblock ein.
- **4** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- 5 Drücken Sie an den Bedienerkonsole des Druckers 🖤 für eine Schwarzweißkopie oder 💽 für eine Farbkopie.

### Kopieren über das Scannerglas

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Scannerglases.
- **2** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Taste **Kopie**, oder geben Sie die Anzahl der Kopien über den Ziffernblock ein.
- **3** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- 4 Drücken Sie an den Bedienerkonsole des Druckers 🚳 für eine Schwarzweißkopie oder 🔯 für eine Farbkopie.
- **5** Legen Sie das nächste Dokument auf das Scannerglas, und drücken Sie dann **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.

## **Kopieren von Fotos**

- 1 Legen Sie ein Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf das Scannerglas.
- **2** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf **Kopie**.
- 3 Drücken Sie Inhalt, bis die LED neben Foto leuchtet.
- **4** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- 5 Drücken Sie an den Bedienerkonsole des Druckers 🚳 für eine Schwarzweißkopie oder 🎑 für eine Farbkopie.
- **6** Legen Sie das nächste Dokument auf das Scannerglas, und drücken Sie dann **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.

## Kopieren auf Spezialdruckmedien

## Kopieren auf Folien

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.

- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers **Kopie**.
- **4** Drücken Sie im Bereich "Kopieren" auf **Optionen**.
- 5 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis Papiereinzug angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **6** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das Fach oder der Einzug mit den Folien angezeigt wird, und drücken Sie anschließend .
- **7** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- 8 Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf 🚳 oder für eine Farbkopie auf 🥘.
- **9** Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.

#### Kopieren auf Briefbögen

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers Kopie.
- **4** Drücken Sie im Bereich "Kopieren" auf **Optionen**.
- **5** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis **Papiereinzug** angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **6** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das Fach oder der Einzug mit den Briefbögen angezeigt wird, und drücken Sie anschließend ...
- **7** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- **8** Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf 🚳 oder für eine Farbkopie auf 🥘.
- **9** Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.

## Anpassen von Kopiereinstellungen

#### Kopieren zwischen verschiedenen Papierformaten

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers **Kopie**.
- **4** Drücken Sie im Bereich "Kopieren" auf **Optionen**. **Originalformat** wird angezeigt.

- **5** Drücken Sie auf ...
- **6** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis das Format des Originaldokuments angezeigt wird, und drücken Sie dann
- 7 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Papiereinzug angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **8** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das Fach oder der Einzug mit dem gewünschten Format angezeigt wird, und drücken Sie anschließend .

**Hinweis:** Bei Auswahl eines Papierformats, das vom Originalformat abweicht, wird die Größe vom Drucker automatisch angepasst.

- **9** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- **10** Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf **№** oder für eine Farbkopie auf **№**.
- 11 Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie 1 auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls 2 auf dem Ziffernblock.
- 12 Drücken Sie , um in den Status Bereit zurückzukehren.

## Erstellen von Kopien auf Papier aus einem ausgewählten Fach

Während des Kopierprozesses können Sie das Fach mit der gewünschten Papiersorte auswählen. Beispiel: In der Universalzuführung befinden sich Spezialdruckmedien, die kopiert werden sollen:

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers **Kopie**.
- **4** Drücken Sie im Bereich "Kopieren" auf **Optionen**.
- 5 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis Papiereinzug angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **6** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das Fach oder der Einzug mit dem gewünschten Druckmedium angezeigt wird, und drücken Sie anschließend .
- **7** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- 8 Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf 🚳 oder für eine Farbkopie auf 🎑.
- **9** Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.
- **10** Drücken Sie , um in den Status Bereit zurückzukehren.

#### **Beidseitiges Kopieren (Duplex)**

Hinweis: Beidseitiger Druck ist nicht auf allen Druckern verfügbar.

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers **Kopie**.
- 4 Drücken Sie **Duplexdruck/Beidseitiger Druck**.
- 5 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis Einseitig Beidseitig angezeigt wird, und drücken Sie dann .

  Die erste Zahl entspricht der Anzahl der bedruckten Seiten des Originaldokuments. Die zweite Zahl entspricht der Anzahl der bedruckten Seiten der Kopie. Zum Beispiel ist "Einseitig auf beidseitig" auszuwählen, wenn das Originaldokument einseitig bedruckt ist und die Kopien zweiseitig bedruckt werden sollen.
- **6** Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf 🚳 oder für eine Farbkopie auf 🥘.
- 7 Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie 1 auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls 2 auf dem Ziffernblock.

#### Verkleinern bzw. Vergrößern von Kopien

Kopien können auf bis zu 25 % der Größe des Originaldokuments verkleinert bzw. auf bis zu 400 % vergrößert werden. Die Werksvorgabe für "Skalieren" ist "Automatisch". Wenn Sie "Skalieren" auf "Automatisch" belassen, wird der Inhalt Ihres Originaldokuments auf das zum Kopieren verwendete Papierformat skaliert.

So verkleinern bzw. vergrößern Sie eine Kopie:

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers **Kopie**.
- 4 Drücken Sie Skallieren.
- 5 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis die gewünschte Skalierungsoption angezeigt wird, und drücken Sie dann ✓. Wenn Sie "Benutzerdefiniert" ausgewählt haben, gehen Sie danach wie folgt vor:
  - **a** Erhöhen oder verkleinern Sie das Format, oder geben Sie eine Zahl zwischen 25 und 400 auf dem Ziffernblock ein.
  - **b** Drücken Sie auf ...
- **6** Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf 🚳 oder für eine Farbkopie auf 🤝.
- 7 Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie 1 auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls 2 auf dem Ziffernblock.

#### Aufhellen bzw. abdunkeln von Kopien

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers **Kopie**.
- 4 Drücken Sie Tonerauftrag.
- **5** Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Kopie Fax aufzuhellen oder abzudunkeln.
- **6** Drücken Sie auf ...
- 7 Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf 🚳 oder für eine Farbkopie auf 🔕.
- **8** Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.

## Anpassen der Kopierqualität

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf **Kopieren**.
- 4 Drücken Sie die Taste Inhalt, bis die Einstellung aktiviert wird, die am besten zum aktuellen Kopierauftrag passt:
  - **Text**: Die Originaldokumente umfassen hauptsächlich Text oder Grafiken.
  - Text/Foto: Die Originaldokumente umfassen sowohl Text und Grafiken als auch Fotos.
  - Foto: Wählen Sie diese Option bei qualitativ hochwertigen Fotos bzw. Drucken von Tintenstrahldruckern.
- **5** Drücken Sie w für eine Schwarzweißkopie bzw. w für eine Farbkopie.
- **6** Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.
- 7 Drücken Sie , um in den Status Bereit zurückzukehren.

#### Sortieren von Kopien

Wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments anfertigen, können Sie jede Kopie als Satz (sortiert) oder Kopien als Gruppen von Seiten (nicht sortiert) drucken.

Sortiert Nicht sortiert





Standardmäßig ist die Sortierfunktion aktiviert. Wenn die ausgegebenen Seiten nicht sortiert werden sollen, deaktivieren Sie diese Funktion.

So deaktivieren Sie die Sortierfunktion:

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf **Kopieren**.
- **4** Drücken Sie im Bereich "Kopieren" die Taste **Optionen**.
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Sortieren angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 6 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Aus [1,1,1,2,2,2] angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 7 Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf 🚳 oder für eine Farbkopie auf 🥘.
- **8** Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.

#### Einfügen von Trennseiten zwischen Kopien

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Kopiereinstellungen.
- **4** Klicken Sie auf **Trennseiten**.

**Hinweis:** Trennseiten werden nur dann zwischen den Kopien eingefügt, wenn "Sortieren" aktiviert ist. Wenn "Sortieren" deaktiviert ist, werden die Trennseiten am Ende des Druckauftrags hinzugefügt.

- **5** Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Zwischen Seiten
  - Zwischen Kopien
  - Zwischen Aufträgen
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Kopieren von mehreren Seiten auf ein einzelnes Blatt

Um Papier zu sparen, können Sie entweder zwei oder vier aufeinanderfolgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf ein einzelnes Blatt Papier kopieren.

#### Hinweise:

- Das Papierformat muss auf "Letter", "Legal", "A4" oder "B5 JIS" eingestellt sein.
- Das Kopieformat muss auf 100 % gesetzt sein.

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers **Kopie**.
- **4** Drücken Sie im Bereich "Kopieren" auf **Optionen**.
- **5** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis **Papier sparen** angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **6** Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus.

  Wenn Ihr Originaldokument beispielsweise aus vier Seiten im Hochformat besteht und Sie alle vier Seiten auf eine Seite kopieren möchten, warten Sie, bis **4** -> **1 Hochformat** angezeigt wird, und drücken Sie ✓.
- 7 Drücken Sie für eine Schwarzweißkopie auf 🚳 oder für eine Farbkopie auf 🥘.
- **8** Wenn Sie nach der ersten Kopie weitere Seiten kopieren möchten, legen Sie sie auf das Scannerglas, und drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock. Drücken Sie andernfalls **2** auf dem Ziffernblock.

## **Abbrechen eines Kopiervorgangs**

Ein Kopiervorgang kann abgebrochen werden, während sich das Dokument in der ADZ befindet, auf dem Scannerglas liegt oder gerade gedruckt wird. So brechen Sie einen Kopierauftrag ab:

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf ...

  Die Meldung Wird gestoppt wird angezeigt, gefolgt von Auftrag abbrechen.
- 2 Drücken Sie 88, um den Auftrag abzubrechen.

**Hinweis:** Wenn Sie den Auftrag nicht abbrechen möchten, drücken Sie [5], um den Kopiervorgang fortzusetzen. Die Meldung **Abbrechen** wird angezeigt.


Der Drucker entfernt alle Seiten in der ADZ oder im Drucker und bricht den Auftrag dann ab. Nachdem der Auftrag abgebrochen wurde, wird der Kopierbildschirm angezeigt.

## Verbessern der Kopierqualität

Frage	Тірр
Wann sollte ich den Modus "Text" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text", wenn die Lesbarkeit des zu scannenden Textes eine größere Rolle spielt als die Qualität der vom Originaldokument kopierten Bilder.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Modus "Text" wird beim Faxen von Empfangsbestätigungen, Durchschlägen und Dokumenten empfohlen, die nur Text oder Strichzeichnungen enthalten.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Text/Foto" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Text/Foto", wenn Sie ein Dokument scannen möchten, das sowohl Text als auch Grafiken enthält.
	Der Modus "Text/Foto" wird bei Zeitschriftenartikeln, Werbegrafiken und Broschüren empfohlen.

Frage	Tipp
Wann sollte ich den Modus "Foto" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Foto", wenn es sich beim Originaldokument um ein hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahldruck handelt.

## **Versenden von E-Mails**



Sie können die eingescannten Dokumente über den Drucker per E-Mail an einen oder mehrere Empfänger senden. Es gibt drei verschiedene Wege, um E-Mails vom Drucker zu versenden. Sie können die E-Mail-Adresse eingeben, eine Kurzwahlnummer wählen oder das Adressbuch verwenden.

## Einrichten des E-Mail-Betriebs

#### Einrichten der E-Mail-Funktion

Damit die E-Mail-Funktion funktioniert, muss diese Funktion in den Druckereinstellungen aktiviert sein und über eine gültige IP- bzw. Gateway-Adresse verfügen. So richten Sie die E-Mail-Funktion ein:

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf E-Mail-/FTP-Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf E-Mail-Server-Setup.
- **5** Ändern Sie die E-Mail-Einstellungen nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Einrichten des Adressbuchs

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf E-Mail-/FTP-Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf E-Mail-Kurzwahlen verwalten.
- **5** Ändern Sie die E-Mail-Einstellungen nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung über den Embedded Web Server

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Adressen verwalten.

**Hinweis:** Möglicherweise werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Falls Sie keine ID und kein Passwort haben, können diese vom zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter angefordert werden.

- 4 Klicken Sie auf E-Mail-Adressen Einrichtung.
- 5 Geben Sie einen eindeutigen Empfängernamen und anschließend die E-Mail-Adresse ein.

Hinweis: Bei der Eingabe von mehreren Adressen sind die einzelnen Adressen durch ein Komma (,) zu trennen.

- 6 Wählen Sie die Scaneinstellungen aus (Format, Inhalt, Farbe und Auflösung).
- **7** Geben Sie eine Kurzwahlnummer ein und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Wenn Sie eine Nummer eingeben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine neue auszuwählen.

## Versenden eines Dokuments per E-Mail

#### Versenden von E-Mails mithilfe der Tastatur

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.

3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Taste Scannen/E-Mail.

Scannen an E-Mail wird angezeigt.

**4** Drücken Sie auf .

Suchen oder Manueller Eintrag wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich keine Einträge im Adressbuch befinden, wird Manueller Eintrag angezeigt.

**5** Drücken Sie , um das Adressbuch zu durchsuchen, oder drücken Sie die Pfeiltasten, bis **Manuell** angezeigt wird, und drücken Sie dann , um eine E-Mail-Adresse auszuwählen oder einzugeben.

#### Verwenden des Adressbuchs

- **a** Wählen Sie an der Bedienerkonsole die Option **Suchen**, drücken Sie die Pfeiltasten, bis die gewünschte Adresse angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **b** Drücken Sie **1**, um eine andere Adresse zu suchen, oder **2**, um die Suche zu beenden. Drücken Sie **2**, bis **Start drücken** angezeigt wird.
- **c** Drücken Sie **№**, um eine Schwarzweißkopie zu senden, oder **№**, um eine Farbkopie zu senden.

#### Manuelles Eingeben einer E-Mail-Adresse

Nach der Auswahl von Manuell an der Bedienerkonsole wird Eingabename in der ersten Zeile angezeigt, und die zweite Zeile ist leer mit einem blinkenden Cursor.

- **a** Drücken Sie auf der Zifferntastatur die Taste, die der gewünschten Zahl oder dem gewünschten Buchstaben entspricht. Beim ersten Drücken der Taste wird die entsprechende Zahl angezeigt. Bei mehrmaligen Drücken wird ein dieser Taste zugeordneter Buchstabe angezeigt.
- **b** Drücken Sie die Nach-rechts-Taste, um zur nächsten Position zu wechseln, oder warten Sie einige Sekunden, bis der Cursor sich von selbst bewegt.
- C Drücken Sie nach Eingabe der E-Mail-Adresse auf .
  Weitere E-Mail? 1=Ja 2=Nein wird angezeigt.
- **d** Drücken Sie 1, um eine andere Adresse einzugeben, oder 2, um die Adresseingabe zu beenden. Drücken Sie auf 2, bis Start drücken angezeigt wird.
- e Drücken Sie ⚠, um eine Schwarzweißkopie zu senden, oder ඣ, um eine Farbkopie zu senden.

#### Versenden von E-Mails mit Hilfe einer Kurzwahlnummer

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Taste Scannen/E-Mail.

Scannen an E-Mail wird angezeigt.

**4** Drücken Sie auf ✓.

Suchen wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich keine Einträge im Adressbuch befinden, wird Manueller Eintrag angezeigt.

- **5** Drücken Sie 🔢 und geben Sie die Kurzwahlnummer des Empfängers ein.
- **6** Drücken Sie **1**, um eine andere Kurzwahlnummer einzugeben, oder **2**, um die Kurzwahleingabe zu beenden. Drücken Sie auf **2**, bis **Start drücken** angezeigt wird.
- 7 Drücken Sie 💽, um eine Schwarzweiß-E-Mail zu senden, oder 🌅, um eine Farb-E-Mail zu starten.

#### Versenden von E-Mails mit dem Adressbuch

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Taste Scannen/E-Mail.
  Scannen an E-Mail wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie auf ...
  Suchen wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich keine Einträge im Adressbuch befinden, wird Manueller Eintrag angezeigt.

- **5** Drücken Sie , um das Adressbuch zu durchsuchen.
- **6** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis die gewünschte Adresse angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- 7 Drücken Sie 1, um eine andere Adresse zu suchen, oder 2, um die Suche zu beenden. Drücken Sie auf 2, bis Start drücken angezeigt wird.
- 8 Drücken Sie 💽, um eine Schwarzweißkopie zu senden, oder 💽, um eine Farbkopie zu senden.

### Abbrechen einer E-Mail

Wenn sich das Dokument in der ADZ oder auf dem Scannerglas befindet, kann eine E-Mail abgebrochen werden. So brechen Sie eine E-Mail ab:

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf ...


  Die Meldung Wird gestoppt wird angezeigt, gefolgt von Auftrag abbrechen.
- 2 Drücken Sie ., um den Auftrag abzubrechen.

**Hinweis:** Wenn der Auftrag weiter verarbeitet werden soll, drücken Sie [5], um das Scannen der E-Mail fortzusetzen.

Die Meldung Abbrechen wird angezeigt.

Der Drucker entfernt alle Seiten in der ADZ und bricht den Auftrag dann ab. Nachdem der Auftrag abgebrochen wurde, wird der Kopierbildschirm angezeigt.

## Faxen




## Einrichten des Druckers für den Faxbetrieb

Möglicherweise treffen die folgenden Schritte nicht für alle Länder oder Regionen zu.



**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

**Achtung** — **Mögliche Schäden:** Berühren Sie weder die Kabel noch den Drucker im abgebildeten Bereich, während ein Fax gesendet oder empfangen wird.



### **Faxkonfiguration**

In vielen Ländern müssen auf ausgehenden Faxen oben oder unten auf jeder übertragenen Seite oder auf der ersten Seite des Faxes die folgenden Informationen zu finden sein: Stationsname (Informationen über die Identität des Unternehmens bzw. der Einrichtung oder Einzelperson, die die Nachricht sendet) und Stationsnummer (Telefonnummer des sendenden Faxgeräts, des Unternehmens, der Einrichtung oder Einzelperson).

Die Faxkonfiguration können Sie über die Bedienerkonsole des Druckers vornehmen oder Ihren Web-Browser öffnen, um auf den Embedded Web Server zuzugreifen und das Menü "Einstellungen" zu öffnen.

**Hinweis:** Wenn Sie nicht über eine TCP/IP-Umgebung verfügen, verwenden Sie die Bedienerkonsole des Druckers, um die Informationen für die Faxkonfiguration einzugeben.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole für die Faxkonfiguration

Wenn der Drucker zum ersten Mal eingeschaltet wird oder für längere Zeit ausgeschaltet war, werden mehrere Startbildschirme angezeigt. Wenn Ihr Drucker über Faxfunktionen verfügt, werden folgende Bildschirme angezeigt:

Stationsname

Stationsnummer

- 1 Wenn Stationsname angezeigt wird, geben Sie den Namen ein, der auf allen abgehenden Faxen gedruckt werden soll.
  - a Drücken Sie auf dem Ziffernblock die Taste, die der gewünschten Zahl oder dem gewünschten Buchstaben entspricht. Beim ersten Drücken der Taste wird die entsprechende Zahl angezeigt. Bei mehrmaligem Drücken wird ein dieser Taste zugeordneter Buchstabe angezeigt.
  - **b** Drücken Sie die Nach-rechts-Taste, um zur nächsten Position zu wechseln, oder warten Sie einige Sekunden, bis der Cursor sich von selbst bewegt.

- 3 Wenn Stationsnummer angezeigt wird, geben Sie die Faxnummer des Druckers ein.
  - a Drücken Sie auf dem Ziffernblock die Taste, die der gewünschten Zahl entspricht.
  - **b** Drücken Sie die Nach-rechts-Taste, um zur nächsten Position zu wechseln, oder warten Sie einige Sekunden, bis der Cursor sich von selbst bewegt.
- **4** Drücken Sie nach dem Eingeben der Stationsnummer auf ...

#### Verwenden des Embedded Web Server für die Faxkonfiguration

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- **5** Klicken Sie in das Feld "Stationsname" und geben Sie den Namen ein, der auf allen abgehenden Faxen gedruckt werden soll.
- **6** Klicken Sie in das Feld "Stationsname" und geben Sie die Faxnummer des Druckers ein.
- 7 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Auswählen einer Faxverbindung

Sie können weitere Geräte wie Telefon, Anrufbeantworter oder ein Modem an den Drucker anschließen. Mit der folgenden Tabelle können Sie die beste Konfiguration für Ihren Drucker ermitteln.

#### **Hinweise:**

- Der Drucker ist ein analoges Gerät, das am besten direkt an die Telefondose angeschlossen werden sollte. Andere Geräte (wie Telefon oder Anrufbeantworter) können so angeschlossen werden, dass sie über den Drucker laufen, Einzelheiten dazu finden Sie in der Installationsanleitung.
- Für eine digitale Verbindung, z. B. ISDN, DSL oder ADSL, wird ein gesondertes Gerät (z. B. ein DSL-Splitter) benötigt. Wenden Sie sich an Ihren DSL-Anbieter, um einen Splitter zu erhalten. Der Splitter entfernt das digitale Signal aus der Telefonleitung, das die Faxfunktion des Druckers stören kann.
- Es ist *nicht nötig*, den Drucker an einen Computer anzuschließen, aber Sie *müssen* ihn an eine Telefonleitung anschließen, um Faxe zu versenden und zu empfangen.


Geräte- und Serviceoptionen	Konfiguration der Faxverbindung
Direkter Anschluss an die Telefonleitung	Siehe "Anschließen an eine analoge Telefonleitung" auf Seite 94
Verbinden mit einer DSL- oder ADSL-Leitung	Siehe "Verbinden mit einer DSL-Leitung" auf Seite 94.
Verbinden mit einer Telefonanlage oder ISDN-Leitung	Siehe "Anschließen an eine Telefonanlage oder ISDN- Leitung" auf Seite 95.
Verwenden von unterschiedlichen Rufsignalen	Siehe "Nutzen der Funktion für unterschiedliche Rufsignale" auf Seite 95.

Geräte- und Serviceoptionen	Konfiguration der Faxverbindung
Verbinden mit einer Telefonleitung, einem Telefon oder einem Anrufbeantworter	Siehe "Anschließen eines Telefons oder Anrufbeantworter an die gleiche Telefonleitung" auf Seite 96
Verbinden mit einem für Ihre Region üblichen Adapter	Siehe "Anschließen eines Adapters für Ihr Land/Ihre Region" auf Seite 97.
Verbinden mit einem Computer über ein Modem	Siehe "Verbinden eines Modems mit einem Computer" auf Seite 102.

### Anschließen an eine analoge Telefonleitung

Falls Ihr Telekommunikationsgerät über eine amerikanische Telefonleitung (RJ11) verfügt, gehen Sie beim Anschließen folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den oberen LINE-Anschluss der Rückseite des Druckers an.
- **2** Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer analogen Telefonanschlussdose an.




#### Verbinden mit einer DSL-Leitung

Wenn Sie sich für einen DSL-Anschluss entscheiden, nehmen Sie Verbindung mit dem DSL-Anbieter auf, um einen Splitter und ein Telefonkabel zu erhalten. Befolgen Sie zum Anschließen des Geräts die folgenden Schritte:

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den oberen LINE-Anschluss i auf der Rückseite des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den Splitter an.

Hinweis: Möglicherweise sieht Ihr DSL-Filter etwas anders als in der Abbildung dargestellt aus.

**3** Schließen Sie das Kabel des Splitters an eine aktive Telefonanschlussdose an.



#### Anschließen an eine Telefonanlage oder ISDN-Leitung

Wenn Sie einen Telefonanlagen- oder ISDN-Wandler oder Terminaladapter verwenden, befolgen Sie folgende Schritte zum Anschließen des Geräts:

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den oberen LINE-Anschluss der Rückseite des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den für Fax und Telefon vorgesehenen Anschluss.


#### **Hinweise:**

- Stellen Sie sicher, dass der Terminaladapter auf das richtige ISDN-Protokoll für Ihre Region eingestellt ist.
- Je nach ISDN-Anschlusszuweisung müssen Sie unter Umständen einen bestimmten Anschluss verwenden.
- Bei Telefonanlagen müssen Sie sicherstellen, dass der Anklopfton deaktiviert ist.
- Bei Telefonanlagen müssen Sie erst eine Amtsleitung einholen (z. B. durch Vorwählen einer Null), bevor Sie die Faxnummer wählen.
- Informationen zum Senden von Faxen über eine Telefonanlage, finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Telefonanlage.

### Nutzen der Funktion für unterschiedliche Rufsignale

Ihr Telefonanbieter unterstützt unter Umständen unterschiedliche Rufsignale. Damit können mehrere Telefonnummern auf eine Leitung geschaltet werden, wobei jeder Rufnummer ein anderes Rufsignal zugeordnet ist. Dies kann hilfreich für die Unterscheidung zwischen Fax- und Telefonanrufen sein. Wenn Sie dieses Leistungsmerkmal nutzen, befolgen Sie die Schritte unten zum Anschließen der Geräte:

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den oberen LINE-Anschluss der Rückseite des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer analogen Telefonanschlussdose an.




- **3** Stellen Sie das Rufsignal ein, auf das der Drucker reagieren soll.


  - **b** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Einstellungen** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf **W**.
  - c Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Faxeinstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
  - d Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Klingelzeichen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf W.
  - e Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das gewünschte Rufsignal angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...


# Anschließen eines Telefons oder Anrufbeantworter an die gleiche Telefonleitung

1 Ziehen Sie den Stecker aus dem unteren EXT-Anschluss 📵 auf der Rückseite des Druckers.



2 Schließen Sie das Telekommunikationsgerät direkt an den unteren EXT-Anschluss auf der Rückseite des Druckers an.





## Anschließen eines Adapters für Ihr Land/Ihre Region

Für folgende Länder oder Regionen ist unter Umständen ein spezieller Adapter zum Anschließen des Telefonkabels an die Steckdose erforderlich.

#### Land/Region

- Österreich
- Neuseeland
- Zypern
- Niederlande
- Dänemark
- Norwegen
- Finnland
- Portugal
- Frankreich
- Schweden
- Deutschland Schweiz
- Irland
- Vereinigtes Königreich
- Italien

#### Länder und Regionen außer Deutschland

In einigen Ländern und Regionen ist ein Telefonleitungsadapter im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diesen Adapter zum Anschließen eines Anrufbeantworters, Telefons oder anderen Telekommunikationsgeräts an den Drucker:


Im unteren EXT-Anschluss 📵 Ihres Druckers befindet sich ein Stecker. Dieser Stecker ist für die Funktionsfähigkeit des Adapters erforderlich.




**Hinweis:** Ziehen Sie den Stecker nicht heraus, wenn Sie über ein serielles Telefonsystem verfügen oder ein Telefon oder einen Anrufbeantworter an den Adapter anschließen möchten. Wenn Sie ihn herausziehen, funktionieren Ihre übrigen Telekommunikationsgeräte (wie Telefone oder Anrufbeantworter) unter Umständen nicht mehr.

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den oberen LINE-Anschluss der Rückseite des Druckers an.
- **2** Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den Adapter an und schließen Sie den Adapter an die Telefonanschlussdose.

**Hinweis:** Ihr Telefonadapter sieht unter Umständen anders aus als der hier abgebildete. Er ist an die in Ihrer Region verwendete Telefonbuchse angepasst.




Anschließen des Anrufbeantworters oder Telefons an den Adapter



#### **Deutschland**


Im unteren EXT-Anschluss 🗃 Ihres Druckers befindet sich ein Stecker. Dieser Stecker ist für die Funktionsfähigkeit der Faxfunktion und den korrekten Betrieb von Downstream-Telefonen erforderlich.



**Hinweis:** Ziehen Sie den Stecker nicht heraus. Wenn Sie ihn herausziehen, funktionieren Ihre übrigen Telekommunikationsgeräte (wie Telefone oder Anrufbeantworter) unter Umständen nicht mehr.

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den oberen LINE-Anschluss i auf der Rückseite des Druckers an.
- **2** Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den Adapter und den Adapter an den N-Anschluss einer Telefonanschlussdose an.


**Hinweis:** Ihr Telefonadapter sieht unter Umständen anders aus als der hier abgebildete. Er ist an die in Ihrer Region verwendete Telefonbuchse angepasst.



Wenn Sie für Fax und Telefon dieselbe Leitung verwenden möchten, schließen Sie zwischen dem Telefon und dem F-Anschluss der analogen Telefonanschlussdose ein zweites Telefonkabel (nicht mitgeliefert) an.



**4** Wenn Sie dieselbe Leitung für die Aufzeichnung von Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter verwenden möchten, schließen Sie zwischen dem Anrufbeantworter und dem zweiten N-Anschluss der analogen Telefonanschlussdose ein zweites Telefonkabel (nicht mitgeliefert) an.




### Verbinden eines Modems mit einem Computer


Schließen Sie den Drucker an einen Computer mit Modem an, um Faxe mit einem Softwareprogramm zu versenden.

**Hinweis:** Je nachdem, in welchen Land oder welcher Region Sie sich befinden, können die Konfigurationsschritte unterschiedlich sein.

- 1 Überprüfen Sie, ob Sie Folgendes vorliegen haben:
  - Ein Telefon
  - Ein Computer mit einem Modem
  - Drei Telefonkabel
  - Eine Telefonanschlussdose
- **2** Verbinden Sie ein Telefonkabel zuerst mit dem oberen LINE-Anschluss des Druckers und dann mit einer aktiven Telefonanschlussdose.




**3** Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom unteren EXT-Anschluss 🔳 des Druckers.



**4** Verbinden Sie das zweite Telefonkabel zuerst mit einem Telefon und dann mit dem Computermodem. **Hinweis:** Die Telefonverbindungen finden Sie in dem Handbuch zu Ihrem Computer.



**5** Verbinden Sie das dritte Telefonkabel zuerst mit dem Computermodem und dann mit dem unteren EXT-Anschluss des Druckers.



#### Einstellen von Faxname und Faxnummer für abgehende Faxe

So legen Sie fest, dass der gewünschte Faxname und die gewünschte Faxnummer auf abgehenden Faxen gedruckt werden:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- **5** Klicken Sie in das Feld "Stationsname" und geben Sie den Namen ein, der auf allen abgehenden Faxen gedruckt werden soll.
- **6** Klicken Sie in das Feld "Stationsname" und geben Sie die Faxnummer des Druckers ein.
- 7 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Einstellen von Datum und Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit einstellen, so dass diese Parameter auf jedem von Ihnen versendeten Fax gedruckt werden. Nach einem Stromausfall muss das Datum und die Uhrzeit ggf. erneut eingestellt werden. So stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Datum und Uhrzeit einstellen.
- **4** Klicken Sie in das Feld "Datum und Uhrzeit einstellen" und geben Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Aktivieren/Deaktivieren der Sommerzeit

Der Drucker kann so eingestellt werden, dass er automatisch auf Sommerzeit umstellt:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf **Datum und Uhrzeit einstellen**.

- **4** Klicken Sie im Feld "Sommer-/Winterzeit" auf eine der folgenden Optionen:
  - Ja: Die Sommerzeit wird aktiviert.
  - Nein: Die Sommerzeit wird deaktiviert.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Versenden eines Fax

#### Senden eines Fax über die Bedienerkonsole des Druckers

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Fax.
   An wird in der ersten Zeile angezeigt, und Uhrzeit und Datum werden in der zweiten Zeile angezeigt.
- **4** Geben Sie die Faxnummer ein, und drücken Sie ...

#### Hinweise:

- Um in eine Faxnummer eine Wählpause einzufügen, drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung/Pause**. Die Wählpause wird im Feld "Faxen an" als Komma angezeigt. Verwenden Sie diese Funktion, um zuerst eine freie Leitung anzuwählen.
- Drücken Sie 🔝, um den Cursor nach links zu bewegen und eine Nummer zu löschen.
- Zur Verwendung einer Fax-Kurzwahlnummer drücken Sie und dann die Pfeiltasten, bis die gewünschte Fax-Kurzwahlnummer angezeigt wird. Drücken Sie dann .
- 5 Drücken Sie 1, um eine andere Faxnummer einzugeben, oder 2, um die Faxnummereingabe zu beenden.
- **6** Drücken Sie ☑, um ein Schwarzweißfax zu senden, oder ☑, um ein Farbfax zu senden.

#### Versenden von Faxen über den Computer

Durch das Faxen über Ihren Computer können Sie elektronische Dokumente versenden, ohne dafür Ihren Schreibtisch zu verlassen. Dies bietet Ihnen die Flexibilität, Dokumente direkt über Softwareprogramme zu faxen.

#### Für Windows-Benutzer

#### **Hinweise:**

- Um diese Funktion von Ihrem Computer ausführen zu können, müssen Sie für Ihren Drucker den PostScript Druckertreiber verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die Faxoption im Druckertreiber installiert ist.
- 1 Klicken Sie in einer geöffneten Datei auf **Datei** → **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder auf Einrichten.
- **3** Klicken Sie auf die Registerkarte **Andere Optionen** und dann auf **Fax**.

- **4** Geben Sie im Bildschirm "Fax" den Namen und die Faxnummer des Empfängers ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK** und anschließend erneut auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf OK.

#### Unter Mac OS X 10.2 und 10.3

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Drucken.
- 2 Wählen Sie im Einblendmenü mit den Druckoptionen die Option Auftrags-Routing.
- **3** Wählen Sie **Faxen** aus und geben Sie den Namen und die Nummer des Fax-Empfängers sowie weitere Informationen je nach Bedarf ein.
- 4 Klicken Sie auf Drucken.

#### Unter Mac OS X Version 10.4 und höher

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Drucken.
- 2 Wählen Sie im PDF-Einblendmenü die Option PDF faxen aus.
- **3** Geben Sie in das Feld "An" die Faxnummer sowie weitere Informationen je nach Bedarf ein.
- 4 Klicken Sie auf Faxen.

Bei Anzeige der Fehlermeldung "Kein Fax-Modem gefunden" befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Ihren Drucker als Fax-Gerät hinzuzufügen.

- a Wählen Sie im Einblendmenü "Drucker" die Option **Drucker hinzufügen** aus.
- **b** Wählen Sie den Drucker im angezeigten Dialogfeld aus.
- c Wählen Sie im Einblendmenü "Drucken über" die Option zur Auswahl eines Treibers.
- **d** Wählen Sie in der Liste das Drucker-Fax-Modell aus und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

## Anlegen von Kurzwahlen

## Erstellen einer Faxadressen-Kurzwahlnummer über den Embedded Web Server

Anstatt für jedes zu sendende Fax die gesamte Faxnummer eines Empfängers über die Bedienerkonsole des Druckers eingeben zu müssen, können Sie eine permanente Faxadresse erstellen und ihr eine Kurzwahl zuweisen. Kurzwahlen können für einzelne Faxnummern oder für eine Gruppe von Faxnummern erstellt werden.

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Adressen verwalten.

**Hinweis:** Möglicherweise werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Falls Sie keine ID und kein Passwort haben, können diese vom zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter angefordert werden.

- 4 Klicken Sie auf Fax-Kurzwahlnummern Einrichtung.
- 5 Geben Sie einen eindeutigen Kurzwahlnamen und anschließend die Faxnummer ein.
  Geben Sie zur Erstellung einer Kurzwahl für mehrere Nummern die Faxnummern für die Gruppe ein.

**Hinweis:** Die einzelnen Faxnummern der Gruppe sind durch einen Semikolon (;) zu trennen.

- **6** Weisen Sie eine Kurzwahlnummer zu. Wenn Sie eine Nummer eingeben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine neue auszuwählen.
- 7 Klicken Sie auf Hinzufügen.

## Erstellen einer Fax-Kurzwahl über die Bedienerkonsole des Druckers

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Fax.
   An wird in der ersten Zeile angezeigt, und Uhrzeit und Datum werden in der zweiten Zeile angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis Hinzufügen angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **6** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis **Faxnummer eingeben** angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **7** Geben Sie die Faxnummer ein und drücken Sie ...
- **8** Drücken Sie **1**, um eine andere Faxnummer einzugeben, oder **2**, um die Faxnummereingabe zu beenden.
- 9 Nach der Auswahl von 2=Nein wird Name eingeben angezeigt.
  - **a** Drücken Sie auf dem Ziffernblock die Taste, die dem gewünschten Buchstaben entspricht. Beim ersten Drücken der Taste wird die entsprechende Zahl angezeigt. Bei mehrmaligem Drücken wird ein dieser Taste zugeordneter Buchstabe angezeigt.
  - **b** Drücken Sie die Nach-rechts-Taste, um zur nächsten Position zu wechseln, oder warten Sie einige Sekunden, bis der Cursor sich von selbst bewegt.

  - **d** Geben Sie die Kurzwahl ein und drücken Sie ...

## Verwenden von Kurzwahlen und Adressbuch

#### Verwenden von Fax-Kurzwahlen

Fax-Kurzwahlen entsprechen den Schnellwahlnummern auf einem Telefon oder Faxgerät. Kurzwahlnummern können beim Erstellen von permanenten Faxadressen zugewiesen werden. Permanente Faxadressen oder Schnellwahlnummern werden auf der Registerkarte "Konfiguration" des Embedded Web Servers über den Link "Adressen verwalten" erstellt. Kurzwahlnummern (1 – 99999) können einen oder mehrere Empfänger enthalten. Durch die Erstellung einer Gruppen-Faxadresse mit einer Kurzwahlnummer können Fax-Rundsendungen schnell und einfach versendet werden.

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie auf #.

  Kurzwahl eing. wird angezeigt.
- 4 Geben Sie die Kurzwahlnummer ein.
- **5** Drücken Sie 🔍, um ein Schwarzweißfax zu senden, oder 🔍, um ein Farbfax zu senden.

#### Verwenden des Adressbuchs

**Hinweis:** Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, falls die Adressbuchfunktion nicht aktiviert ist.

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Fax.
  An wird in der ersten Zeile angezeigt, und Uhrzeit und Datum werden in der zweiten Zeile angezeigt.
- **4** Drücken Sie und dann die Pfeiltasten, bis die gewünschte Faxnummer angezeigt wird. Drücken Sie dann

### Anpassen von Faxeinstellungen

#### Ändern der Fax-Auflösung

Durch das Anpassen der Auflösung ändern Sie die Qualität der Faxe. Die Einstellungen reichen von "Standard" (schnellste Geschwindigkeit) bis "Ultrafein" (langsamste Geschwindigkeit, höchste Qualität).

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie im Bereich "Fax" der Bedienerkonsole des Druckers auf den Bereich Auflösung.
- **4** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis der gewünschte Wert für die Auflösung angezeigt wird, und drücken Sie dann auf
- **5** Drücken Sie 💇, um eine Schwarzweißkopie zu senden, oder 🔯, um eine Farbkopie zu senden.

#### Aufhellen bzw. Abdunkeln eines Faxes

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf **Deckung**.
- **4** Drücken Sie die Pfeiltasten, um das Fax aufzuhellen oder abzudunkeln.
- **5** Drücken Sie auf ...
- **6** Drücken Sie ⚠, um ein Schwarzweißfax zu senden, oder ☒, um ein Farbfax zu senden.

#### Versenden eines Faxes zu einer bestimmten Uhrzeit

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Fax.An wird in der ersten Zeile angezeigt, und Uhrzeit und Datum werden in der zweiten Zeile angezeigt.
- **4** Geben Sie die Faxnummer ein, und drücken Sie ...
- **5** Drücken Sie im Bereich "Fax" die Taste **Optionen**.

- 6 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Verzögerter Versand angezeigt wird, und drücken Sie dann auf .

  Sendezeit festlegen wird in der ersten Zeile angezeigt und HH:MM mit einem blinkenden Cursor in der zweiten Zeile.
- 7 Geben Sie mithilfe der Zifferntastatur die Uhrzeit ein, zur der das Fax versendet werden soll. Nachdem Sie die Uhrzeit eingegeben haben, wird der Cursor in das AM- oder PM-Feld verschoben, sofern die Druckeruhr auf 12 Stunden AM/PM eingestellt ist. Drücken Sie die Pfeiltasten, um von AM zu PM oder von PM zu AM zu wechseln.
- 8 Drücken Sie auf .
  - Sendedatum festlegen wird in der ersten Zeile angezeigt und MM-TT-JJJJ mit einem blinkenden Cursor in der zweiten Zeile.
- **9** Geben Sie mithilfe der Zifferntastatur das Datum ein, an dem das Fax versendet werden soll.
- **10** Drücken Sie auf ...
- 11 Drücken Sie 🚳, um ein Schwarzweißfax zu senden, oder 💽, um ein Farbfax zu senden.

#### **Anzeigen eines Fax-Protokolls**

- 1 Öffnen Sie einen Web-Browser.
- 2 Geben Sie in die Adresszeile die IP-Adresse des Druckers ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
- 3 Klicken Sie auf Berichte.
- 4 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 5 Klicken Sie auf Faxauftrag-Protokoll oder Faxruf-Protokoll.

### Abbrechen einer Faxsendung

Wenn sich das Dokument in der ADZ oder auf dem Scannerglas befindet, kann ein Fax abgebrochen werden. So brechen Sie einen Faxauftrag ab:

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf ...

  Die Meldung Wird gestoppt wird angezeigt, gefolgt von Auftrag abbrechen.
- **2** Drücken Sie **8**, um den Auftrag abzubrechen.

**Hinweis:** Wenn der Auftrag weiter verarbeitet werden soll, drücken Sie \_\_\_\_, um das Scannen des Faxes fortzusetzen.

Die Meldung Abbrechen wird angezeigt.

Der Drucker entfernt alle Seiten in der ADZ und bricht den Auftrag dann ab.

### Die Faxoptionen im Überblick

#### **Originalformat**

Mit dieser Option können Sie die Größe der Dokumente angeben, die Sie faxen möchten.

- 1 Drücken Sie im Bereich "Fax" der Bedienerkonsole des Druckers auf Optionen. Originalformat wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf .
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis das Format des Originaldokuments angezeigt wird, und drücken Sie dann auf

#### Inhalt

Mit dieser Option wird dem Drucker der Dokumenttyp des Originaldokuments mitgeteilt. Wählen Sie "Text", "Text/Foto" oder "Foto" aus. Die Einstellung des Inhalts wirkt sich auf Qualität und Größe des gescannten Dokuments aus

- **Text**: Wird verwendet, wenn die Druckqualität von scharfem, schwarzem Text in hoher Auflösung vor einem sauberen, weißen Hintergrund vorrangig ist.
- Text/Foto: Die Originaldokumente umfassen sowohl Text und Grafiken als auch Fotos.
- **Foto**: Bei Auswahl dieser Option werden Grafiken und Bilder besonders sorgfältig verarbeitet. Mit dieser Einstellung verlängert sich zwar der Scanvorgang, es erfolgt jedoch eine Reproduktion des kompletten dynamischen Farbtonbereichs im Originaldokument. Das bedeutet, dass mehr Informationen gespeichert werden.

#### Seiten (beidseitig)

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob es sich beim Originaldokument um einen Simplexdruck (einseitig bedruckt) oder Duplexdruck (beidseitig bedruckt) handelt. Auf diese Weise weiß der Scanner, welche Faxteile gescannt werden müssen.

**Hinweis:** Das beidseitige Scannen ist nicht bei allen Druckermodellen möglich.

#### **Auflösung**

Über diese Option wird festgelegt, wie genau der Scanner das zu faxende Dokument lesen soll. Wenn Sie ein Foto, eine Zeichnung mit feinen Linien oder eine Dokument mit sehr kleinem Text faxen, sollten Sie die Einstellung "Auflösung" erhöhen. Dadurch erhöht sich zwar der Zeitbedarf für den Scanvorgang, aber auch die Qualität der Faxausgabe nimmt zu.

- Standard: Für die meisten Dokumente geeignet
- Fein: Für Dokumente mit Kleindruck empfohlen
- Superfein: Für Originaldokumente mit feinen Details empfohlen

#### **Tonerauftrag**

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel Ihre Faxe im Vergleich zum Originaldokument ausfallen sollen.

### Verbessern der Faxqualität

Frage	Тірр
Wann sollte ich den Modus "Text" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text", wenn die Lesbarkeit des Faxtextes eine größere Rolle spielt als die Qualität der aus dem Originaldokument kopierten Bilder.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Modus "Text" wird beim Faxen von Empfangsbestätigungen, Durchschlägen und Dokumenten empfohlen, die nur Text oder Feinstrichgrafiken enthalten.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Text/Foto" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text/Foto", wenn Sie ein Dokument per Fax versenden möchten, das sowohl Text als auch Grafiken enthält.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Modus "Text/Foto" wird bei Zeitschriftenartikeln, Unternehmensgrafiken und Broschüren empfohlen.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Foto" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Foto", um auf einem Laserdrucker gedruckte oder aus einer Zeitschrift oder Zeitung entnommene Fotos per Fax zu versenden.

### **Faxweiterleitung**

Mit dieser Option können Sie empfangene Faxe drucken und an eine Faxnummer weiterleiten.

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.


**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- **5** Klicken Sie innerhalb des Feldes **Faxweiterleitung** und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
  - Drucken
  - Drucken und weiterleiten
  - Weiterleiten
- 6 Wählen Sie in der Liste Weiterleiten an die Funktion Fax.
- 7 Klicken Sie innerhalb des Feldes **Weiterleiten an Kurzwahl** und geben Sie dann die Kurzwahlnummer ein, an die das Fax weitergeleitet werden soll.

**Hinweis:** Dabei muss es sich um eine gültige Kurzwahlnummer für die Einstellung handeln, die im Feld "Weiterleiten an" gewählt wurde.

8 Klicken Sie auf Übernehmen.

### Scannen an eine FTP-Adresse



Mit dem Scanner können Sie Dokumente direkt an einen *File Transfer Protocol (FTP)*-Server übermitteln. Es kann jeweils nur eine FTP-Adresse an den Server gesendet werden.

Wurde eine FTP-Zieladresse von Ihrem Systemsupport-Mitarbeiter einmal erstellt, wird der Name der Zieladresse als Kurzwahlnummer oder als Profil in einer Liste unter dem Symbol "Angehaltene Aufträge" gespeichert. Eine FTP-Zieladresse kann auch ein anderer PostScript-Drucker sein. Es kann beispielsweise ein Farbdokument eingescannt und an einen Farbdrucker gesendet werden. Das Senden eines Dokuments an einen FTP-Server ist vergleichbar mit dem Senden eines Fax. Der Unterschied besteht darin, dass Sie die Informationen statt über die Telefonleitung über Ihr Netzwerk versenden.

#### Scannen an eine FTP-Adresse

#### Scannen an eine FTP-Adresse mithilfe der Tastatur

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Taste Scannen/E-Mail.
- **4** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis "FTP" angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ✓.
- **5** Geben Sie die FTP-Adresse ein.
- **6** Drücken Sie 🔍, um eine Schwarzweißkopie zu senden, oder 💽, um eine Farbkopie zu senden.

#### Mithilfe einer Kurzwahlnummer zu einer FTP-Adresse scannen

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die Taste Scannen/E-Mail.
- **4** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis "FTP" angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 5 Drücken Sie 📕 und geben Sie die Kurzwahlnummer des Empfängers ein.
- **6** Drücken Sie **1**, um eine andere Kurzwahlnummer einzugeben, oder **2**, um die Kurzwahleingabe zu beenden. Drücken Sie auf **2**, bis **Start drücken** angezeigt wird.
- 7 Drücken Sie 💽, um eine Schwarzweißkopie zu senden, oder 💽, um eine Farbkopie zu senden.

# Erstellen einer FTP-Kurzwahl über den Embedded Web Server

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".


- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie unter "Andere Einstellungen" auf Adressen verwalten.

**Hinweis:** Möglicherweise werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Falls Sie keine ID und kein Passwort haben, wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

- 4 Klicken Sie auf FTP-Verknüpfungen Einrichtung.
- 5 Wählen Sie die Scaneinstellungen aus (Format, Inhalt, Farbe und Auflösung).
- **6** Geben Sie eine Kurzwahlnummer ein und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.

# Scannen an einen Computer oder ein USB-Flash-Speichergerät



Mithilfe des Scanners können Sie eingescannte Dokumente direkt an einen Computer oder ein USB-Flash-Speichergerät senden. Dabei muss der Computer nicht direkt an den Drucker angeschlossen sein, um Scan-an-PC-Bilder empfangen zu können. Das gescannte Dokument kann über das Netzwerk an den Computer zurückgeschickt werden, wenn Sie auf dem Computer ein Scan-Profil anlegen und dieses auf den Drucker herunterladen.

Hinweis: Das Scannen an einen Computer oder ein USB-Gerät ist bei einigen Druckermodellen nicht möglich.

### Scannen an einen Computer

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.
- 2 Klicken Sie auf Scan-Profil.
- 3 Klicken Sie auf Scan-Profil erstellen.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Scaneinstellungen aus und klicken Sie auf Weiter.
- **5** Wählen Sie einen Zielort auf dem Computer aus, in dem die gescannte Ausgabedatei gespeichert werden soll.
- **6** Geben Sie einen Profilnamen ein. Der Profilname ist gleichzeitig der Benutzername; er wird in der Scanprofilliste angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf Übernehmen.
- 8 Scannen Sie das Dokument.

Wenn Sie auf "Übernehmen" klicken, wird automatisch eine Kurzwahlnummer zugewiesen. Merken Sie sich diese Kurzwahlnummer, da Sie sie zum Scannen der Dokumente benötigen.

**a** Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- **b** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- c Drücken Sie die Taste Scannen/E-Mail.
- **d** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Profile** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- e Drücken Sie auf #\_\_\_.
  Kurzwahl eing. wird angezeigt.
- **f** Geben Sie die Kurzwahlnummer ein.
- **g** Drücken Sie **o**der **o**, um das gescannte Bild zu senden.

**Hinweis:** Über die Scaneinstellungen wird festgelegt, ob das Bild in Schwarzweiß oder Farbe gesendet wird. Durch Drücken der Taste "Schwarzweiß" oder "Farbe" kann diese Einstellung nicht geändert werden.

9 Kehren Sie zum Computer zurück, um die Datei anzuzeigen.Die Ausgabedatei wird im angegebenen Ordner gespeichert oder im angegebenen Programm gestartet.

### Scannen auf ein USB-Flash-Speichergerät

**Hinweis:** Eine USB-Schnittstelle ist nicht bei allen Druckermodellen verfügbar.

1 Schließen Sie den USB-Flash-Speicher an den USB-Anschluss auf der Vorderseite an.

Auf USB zugr. wird angezeigt.

**Hinweis:** Wenn ein USB-Flash-Speichergerät an den Drucker angeschlossen wird, kann der Drucker nur an das USB-Gerät scannen oder Dateien direkt vom USB-Gerät drucken. Alle anderen Druckerfunktionen stehen nicht zur Verfügung.

- 2 Drücken Sie 1 auf der Zifferntastatur.
- **4** Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 5 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **6** Drücken Sie 🚳 oder 🥘, um das gescannte Bild zu senden.

**Hinweis:** Über die Scaneinstellungen wird festgelegt, ob das Bild in Schwarzweiß oder Farbe gesendet wird. Durch Drücken der Taste "Schwarzweiß" oder "Farbe" kann diese Einstellung nicht geändert werden.

# Die Optionen zum Scannen an Computer im Überblick

#### Seiten (beidseitig)

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob es sich bei Ihrem Originaldokument um einen Simplexdruck (einseitig bedruckt) oder Duplexdruck (beidseitig bedruckt) handelt. Auf diese Weise weiß der Scanner, welche Teile des Dokuments gescannt werden müssen.

Hinweis: Das beidseitige Scannen ist nicht bei allen Druckermodellen möglich.

#### **Tonerauftrag**

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel Ihre gescannten Dokumente im Vergleich zum Originaldokument ausfallen sollen.

### Verbessern der Scanqualität

Frage	Тірр
Wann sollte ich den Modus "Text" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text", wenn die Lesbarkeit des zu scannenden Textes eine größere Rolle spielt als die Qualität der aus dem Originaldokument kopierten Bilder.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Modus "Text" wird bei Empfangsbestätigungen, Durchschlägen und Dokumenten empfohlen, die nur Text oder Feinstrichgrafiken enthalten.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Text/Foto" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text/Foto", wenn Sie ein Dokument scannen möchten, das sowohl Text als auch Grafiken enthält.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Modus "Text/Foto" wird bei Zeitschriftenartikeln, Unternehmensgrafiken und Broschüren empfohlen.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Foto" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Foto", um auf einem Laserdrucker gedruckte oder aus einer Zeitschrift oder Zeitung entnommene Fotos zu scannen.

#### Verwenden der Scan Center-Software

#### Die Scan Center-Funktionen

Mit der Scan Center-Software können Sie Scaneinstellungen ändern und festlegen, an welches Ziel die Ausgabe gesendet werden soll. Die mit der Scan Center-Software geänderten Scaneinstellungen können gespeichert und für andere Scanaufträge genutzt werden.

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

- Scannen von Bildern und Senden an den Computer
- Konvertieren von gescannten Bildern in Text
- Anzeigen einer Vorschau des gescannten Bildes und Anpassen von Helligkeit und Kontrast

- Vornehmen vergrößerter Scans ohne Detailverlust
- Scannen beidseitiger Dokumente

#### Verwenden des ScanBack-Dienstprogramms

#### Verwenden des ScanBack-Dienstprogramms

Sie können das LexmarkScanBack<sup>TM</sup>-Dienstprogramm an Stelle des Embedded Web Server zu Erstellung von "Scannen an PC"-Profilen verwenden. Das ScanBack-Dienstprogramm befindet sich auf der CD *Software und Dokumentation*.

- 1 Richten Sie das "Scannen an PC"-Profil ein.
  - **a** Starten Sie das ScanBack-Dienstprogramm.
  - **b** Wählen Sie den zu verwendenden Drucker aus.

    Wenn keine Drucker aufgeführt sind, wenden Sie sich an einen Systemsupport-Mitarbeiter, um eine Liste zu erhalten, oder klicken Sie auf "Einrichten", um manuell nach einer IP-Adresse oder einem Hostnamen zu
  - **c** Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um den Typ des zu scannenden Dokuments und den Ausgabetyp zu definieren.
  - **d** Sie können folgende Optionen wählen:
    - MFP-Anweisungen anzeigen: Wenn Sie die endgültigen Anweisungen anzeigen oder drucken möchten.
    - Verknüpfung erstellen: Wenn Sie diese Einstellungen für die erneute Verwendung speichern möchten.
  - Klicken Sie auf Fertig stellen.
     Ein Dialogfeld mit Ihrem Scanprofilinformationen und dem Status der empfangenen Bilder wird angezeigt.
- **2** Scannen Sie die Originaldokumente.

suchen.

- **a** Gehen Sie zu dem Drucker, der im Scanprofil angegeben ist.
- **b** Legen Sie alle Seiten in die ADZ oder auf das Scannerglas.
- c Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Scannen/E-Mail.
- **e** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis der Name des Scanprofilnamens angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- **f** Drücken Sie 🚳 oder 🔯, um das gescannte Bild zu senden.

**Hinweis:** Über die Scaneinstellungen wird festgelegt, ob das Bild in Schwarzweiß oder Farbe gesendet wird. Durch Drücken der Taste "Schwarzweiß" oder "Farbe" kann diese Einstellung nicht geändert werden.

**g** Kehren Sie zum Computer zurück.

Die Ausgabedatei wird an dem angegebenen Speicherort gespeichert oder in der von Ihnen festgelegten Anwendung gestartet.

### **Beseitigen von Staus**

### Vermeiden von Papierstaus

Die folgenden Tipps können Ihnen dabei helfen, Papierstaus zu vermeiden.

#### Empfehlungen zum Papierfach

- Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt und nicht gebogen ist.
- Nehmen Sie keine Fächer heraus, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt.
- Legen Sie kein Papier in ein Fach, in die Universalzuführung oder den Briefumschlageinzug ein, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt. Legen Sie vor dem Drucken oder bei entsprechender Aufforderung Papier in diese Fächer, Zuführungen oder Einzüge ein.
- Legen Sie nicht zu viel Papier ein. Stellen Sie sicher, dass die Füllhöhe nicht die angegebene maximale Höhe übersteigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Führungen in den Fächern, in der Universalzuführung oder dem Briefumschlageinzug korrekt eingestellt sind und nicht zu fest am Papier oder den Briefumschlägen anliegen.
- Schieben Sie alle Fächer fest ein, nachdem Sie Papier eingelegt haben.

#### **Empfehlungen zum Papier**

- Verwenden Sie nur empfohlenes Papier bzw. empfohlene Spezialdruckmedien. Weitere Informationen finden Sie unter "Vom Drucker unterstützte Papiersorten und -gewichte" auf Seite 65.
- Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist bzw. feucht oder gewellt ist.
- Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.
- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -gewichte oder -sorten in ein Fach ein.
- Stellen Sie sicher, dass für alle Formate und Sorten die richtigen Einstellungen in den Bedienerkonsolenmenüs des Druckers ausgewählt sind.
- Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.


#### Empfehlungen zu Briefumschlägen

- Um ein Wellen der Briefumschläge zu vermeiden, wählen Sie im "Menü Papier" die Option "Briefumschlag-Erweiterung".
- Legen Sie keine Briefumschläge ein, die:
  - übermäßig gewellt oder aufgerollt sind
  - Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen
  - mit Metallklammern, Verschlussstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
  - mit einem Sicherheitsverschluss versehen sind
  - mit Briefmarken versehen sind
  - frei liegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt oder geschlossen ist
  - umgeknickte Ecken aufweisen

- mit einer rauen, gekräuselten oder gerippten Oberfläche versehen sind
- zusammenkleben oder in irgendeiner Form beschädigt sind

# Bedeutung von Papierstaunummern und Erkennen von Papierstaubereichen

Bei einem Papierstau wird eine Meldung mit Angabe des Papierstaubereichs angezeigt. In der folgenden Abbildung und Tabelle werden die möglichen Papierstaus und die betroffenen Bereiche aufgeführt. Öffnen Sie die Klappen und Abdeckungen und entfernen Sie die Papierfächer, um die vom Papierstau betroffenen Bereiche zugänglich zu machen.




	Papierstaunummer	Papierstaubereich	An	weisungen
1	200	Standard-250-Blatt-Fach und manuelle Zuführung (Fach 1)	1	Öffnen Sie die vordere Klappe. Überprüfen Sie den Bereich hinter der vorderen Klappe
2	201	Unter der Fixierstation		und entfernen Sie sämtliches gestautes Papier.
3	202	In der Fixierstation	2	Öffnen Sie die Abdeckung der
4	230	In der Duplexeinheit		Fixierstation. Überprüfen Sie den Bereich
5	235	In der Duplexeinheit		unter der Abdeckung und entfernen Sie sämtliches gestautes Papier.
		<b>Hinweis:</b> Mit dieser Papierstau-Kennzahl	3	Schließen Sie die vordere Klappe.
		Druckauftrag verwendete Papier nicht den Magazinbereich und	Ziehen Sie Fach 1 heraus. Überprüfen Sie den Magazinbereich und entfernen Sie sämtliches gestautes Papier.	
			5	Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt ist.
			6	Richten Sie Fach 1 wieder ein.

	Papierstaunummer	Papierstaubereich	Anweisungen
6	242 und 243	550-Blatt-Fach	<ol> <li>Ziehen Sie das 550-Papier-Fach heraus, und beseitigen Sie eventuelle Staus.</li> <li>Setzen Sie das Fach wieder ein.</li> </ol>
7	250	In der Universalzuführung	<ol> <li>Drücken Sie die Entriegelung nach links, um die Universalzuführung zu öffnen.</li> <li>Überprüfen Sie die Universalzuführung, und entfernen Sie sämtliches gestautes Papier.</li> <li>Schließen Sie die Universalzuführung.</li> <li>Hinweis: Sie müssen unter Umständen die 650-Blatt-Doppelzuführung öffnen, um das gestaute Papier hinter der Universalzuführung zu entfernen.</li> </ol>
8	290	ADZ	Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung und beseitigen Sie den Stau.

### 200 Papierstau

1 Fassen Sie das Standardfach mit 250 Blättern (Fach 1) und die manuelle Zuführung am Griff und ziehen Sie beide heraus.



**2** Beseitigen Sie den Papierstau.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

- **3** Schieben Sie das Papierfach ein.
- **4** Drücken Sie auf **■**.

### 201 Papierstau


1 Fassen Sie die vordere Klappe an den seitlichen Griffmulden und ziehen Sie sie zum Öffnen in Ihre Richtung.



**WARNUNG—HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.



**2** Entfernen Sie das gestaute Papier.



#### **Hinweise:**

- Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.
- Wenn Meldung 200.xx Papierstau oder 202.xx Papierstau angezeigt wird, hat sich möglicherweise ein zweites Blatt gestaut.
- **3** Schließen Sie die vordere Klappe.
- 4 Drücken Sie auf .

### 202 Papierstau


1 Fassen Sie die vordere Klappe an den seitlichen Griffmulden und ziehen Sie sie zum Öffnen in Ihre Richtung.



**WARNUNG—HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.




2 Heben Sie den grünen Hebel nach oben und ziehen Sie die Fixierstationsabdeckung zu sich hin.



**3** Halten Sie die Abdeckung der Fixierstation nach unten und entfernen Sie das gestaute Papier.

Die Abdeckung der Fixierstation schließt sich, wenn sie losgelassen wird.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

- 4 Schließen Sie die vordere Klappe.
- **5** Drücken Sie auf .

### 230 Papierstau

- 1 Fassen Sie die vordere Klappe an den seitlichen Griffmulden und ziehen Sie sie zum Öffnen in Ihre Richtung.
- 2 Beseitigen Sie den Papierstau.
- **3** Drücken Sie auf **■**.


### 235 Papierstau

Dieser Stau tritt auf, wenn das Papier zu kurz für die Duplexeinheit ist.

- 1 Fassen Sie die vordere Klappe an den seitlichen Griffmulden und ziehen Sie sie zum Öffnen in Ihre Richtung.
- **2** Beseitigen Sie den Papierstau.
- **3** Legen Sie Papier im richtigen Format (A4, Letter, Legal, Folio) ein.
- 4 Schieben Sie das Papierfach ein.
- **5** Schließen Sie die vordere Klappe.
- **6** Drücken Sie auf ...

### 242 und 243 Papierstaus

1 Fassen Sie das optionale 550-Blatt-Fach am Griff, und ziehen Sie es heraus.



**Hinweis:** Das optionale 550-Blatt-Fach ist nicht für alle Druckermodelle verfügbar.


2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

- **3** Schieben Sie das Papierfach ein.
- **4** Drücken Sie auf .

### 250 Papierstau

1 Drücken Sie den Hebel im Universalfach, um an das gestaute Papier zu gelangen.




**2** Beseitigen Sie den Papierstau.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.


- **3** Schieben Sie das Papierfach ein.
- **4** Drücken Sie auf .

## 290 Papierstau

- Entfernen Sie alle Originaldokumente aus der ADZ.
- 2 Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung und entfernen Sie sämtliches gestautes Papier.



- Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.
- Öffnen Sie die Scannerabdeckung und entfernen Sie sämtliches gestautes Papier.



- Schließen Sie die Scannerabdeckung.
- Drücken Sie auf ✓.

# Die Druckermenüs

#### Menüliste

Es sind verschiedene Menüs verfügbar, mit denen Sie die Druckereinstellungen auf einfache Weise ändern können. Auf diese Menüs können Sie über die Bedienerkonsole des Druckers, über Embedded Web Server oder die Softwareanwendung zugreifen.

#### **Hinweise:**

- Nicht alle Menüs sind für alle Drucker verfügbar.
- Ein Sternchen (\*) zeigt die aktuelle Standardeinstellung an.

Menü Verbrauchsmaterial	Menü Papier	Berichte	Netzwerk/Anschlüsse
Cyan-Kassette	Standardeinzug	Menüeinstellungsseite	Aktive Netzwerkkarte
Magenta-Kassette	Papierformat/Sorte	Gerätestatistik	Menü Netzwerk
Gelbe Kassette	Papierstruktur	Netzwerk-Konfigurationsseite	WLAN (Menü)
Schwarze Kassette	Papiergewicht	WLAN-Einr.seite	Menü USB
Belichtungskit	Papiereinzug	Kurzwahlliste	
Resttonerbehälter	Benutzersorte	Faxauftrag-Protokoll	
	Benutzerdefinierte Scangröße	Faxruf-Protokoll	
	Universaleinrichtung	Kopierverknüpfungen	
		E-Mail-Kurzwahlen	
		Fax-Kurzwahlnummern	
		Profilliste	
		Schriftarten drucken	
		Verzeichnis drucken	
		Druckdefekte	
		Demo drucken	
		Bestandsbericht	

#### Einstellungen

Allgemeine Einstellungen Kopiereinstellungen Faxeinstellungen Menü Flash-Laufwerk Druckeinstellungen Datum/Uhrzeit festlegen

### Verbrauchsmaterial (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Cyan-, Magenta-, gelbe oder schwarzer Druckkassetten	Zeigt den Status der Druckkassetten an.  Hinweis: 88 <farbe> Kassette austauschen</farbe>
Frühwarnung	gibt an, dass die Druckkassette fast leer ist und die
Leise	Druckqualität möglicherweise nachlässt.
Ungültig	
Austauschen	
Fehlt oder fehlerhaft	
OK	
Nicht unterstützt	
Belichtungskit	Zeigt den Status des Belichtungskits an
OK	
Belichtungskit Schwarz austauschen	
Belichtungskit Schwarz und Farbe austauschen	
Resttonerbehälter	Zeigt den Status des Resttonerbehälters an.
Fast voll	
Austauschen	
Fehlt	
ОК	

# **Papier**

### Standardeinzug (Menü)

Menüeintrag	Beschreibung
Standardeinzug	Legt einen Standardpapiereinzug für alle Druckaufträge fest.
Fach <x> Universal-Zufuhr</x>	Hinweise:
Manuelle Zuführung Briefumschlag manuell	<ul> <li>Die 650-Blatt-Doppelzuführung muss installiert sein, damit die Universalzuführung oder Fach 2 im "Menü Papier" als Menüeintrag aufgeführt werden.</li> </ul>
briefulfischlag manuell	Die Werksvorgabe lautet "Fach 1"( Standardfach).
	Es werden nur installierte Papiereinzüge als Menüoptionen angezeigt.
	<ul> <li>Ein für einen Druckauftrag ausgewählter Papiereinzug setzt die Standardeinstellungen für die Dauer des Druckauftrags außer Kraft.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn in mehr als einem Fach Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt sind (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach ausgeführt.</li> </ul>

### Papierformat/Sorte (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Fach <x> Format  Letter  Legal  Executive  Oficio (Mexiko)  Folio  Universal  A4  A5  JIS B5  Fach <x> Sorte  Normalpapier  Karteikarten</x></x>	<ul> <li>Gibt das Papierformat des in den einzelnen Fächern eingelegten Papiers an.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".</li> <li>Wenn in zwei Fächern Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt sind (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus den verbundenen Fach ausgeführt.</li> <li>Gibt die Sorte des in den einzelnen Fächern eingelegten Papiers an.</li> <li>Hinweise:</li> </ul>
Folien Recycling-Papier Glanz Etiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Leichtes Papier Schweres Papier Rau/Baumwolle Benutzersorte <x></x>	<ul> <li>Die Werksvorgabe für Fach 1 lautet "Normalpapier". Für alle übrigen Fächer lautet die Werksvorgabe "Benutzersorte <x>".</x></li> <li>Sofern verfügbar, wird ein benutzerdefinierter Name anstelle von "Benutzersorte <x>" angezeigt.</x></li> <li>Verwenden Sie diese Menüoption zur Konfiguration der automatischen Fachverbindung.</li> </ul>
Manuell Papierformat  Letter  Legal  Executive  Oficio (Mexiko)  Folio  Statement  Universal  A4  A5  A5  JIS B5	Gibt das Format des manuell eingelegten Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".

Menüoption	Beschreibung
Manuell Papiersorte	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Papiers an.
Normalpapier Karteikarten Folien Recycling-Papier Glanz Etiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Leichtes Papier Schweres Papier Rau/Baumwolle Benutzersorte <x></x>	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normalpapier".
Univ.Zuf. Format  Letter  Legal Executive Oficio (Mexiko) Folio Statement Universal A4 A5 A5 JIS B5	<ul> <li>Gibt das Format des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Im "Menü Papier" muss "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" gesetzt sein, damit "Universal-Zufuhr" als Menüoption angezeigt wird.</li> <li>Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".</li> <li>Die Universalzuführung erkennt das Papierformat nicht automatisch. Der Wert für das Papierformat muss festgelegt werden.</li> </ul>
Universal-Zufuhr Sorte  Normalpapier Karteikarten Folien Recycling-Papier Glanz Etiketten Feinpostpapier Briefbogen Vorgedruckt Farbpapier Leichtes Papier Schweres Papier Rau/Baumwolle Benutzersorte <x></x>	Gibt den Typ des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.  Hinweise:  Im "Menü Papier" muss "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" gesetzt sein, damit "Universal-Zufuhr" als Menüoption angezeigt wird.  Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".

Menüoption	Beschreibung
Manuell Briefumschlagformat	Gibt das Format des manuell eingelegten Briefumschlags an.
10 Briefumschlag	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe für die USA lautet "10 Briefumschlag". Die
DL Briefumschlag	internationale Werksvorgabe lautet "DL Briefumschlag".
C5 Briefumschlag	
B5 Briefumschlag	
Anderer Briefumschlag	
7 3/4 Briefumschlag	
9 Briefumschlag	
Manuell Briefumschlagsorte	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Briefumschlags an.
Briefumschlag	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Briefumschlag".
Benutzersorte <x></x>	
Hinweis: In diesem Menü werden nur installierte Fächer und Zuführungen aufgeführt.	

### Menü "Papierstruktur"

Menüoption	Beschreibung
Struktur Normal Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen Papiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Karte Glatt Normal Rau	<ul> <li>Gibt die relative Struktur der in einem bestimmten Fach befindlichen Karten an.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Normal".</li> <li>Die Einstellungen für diese Option werden nur angezeigt, wenn Karten als Druckmedien unterstützt werden.</li> </ul>
Struktur Folie Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der in einem bestimmten Fach befindlichen Folien an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Recycling Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen Recycling-Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Glanzstruktur Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen Glanzpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Etikett Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der in einem bestimmten Fach befindlichen Etiketten an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".

Menüoption	Beschreibung
Struktur Feinpostpapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen Papiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Rau".
Struktur Briefumschlag Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der in einem bestimmten Fach befindlichen Briefumschläge an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Briefbogen Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen Papiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Vordruck Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen Papiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Farbpapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen Farbpapiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Leichtes Papier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen leichten Papiers an.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Normal".  Die Einstellungen für diese Option werden nur angezeigt, wenn benutzerdefinierte Druckmedien unterstützt werden.
Schweres Papier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen schweren Papiers an.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "Normal".  • Die Einstellungen für diese Option werden nur angezeigt, wenn benutzerdefinierte Druckmedien unterstützt werden.
Raues Papier/Baumwollpapier  Rau	

Menüoption	Beschreibung
Papier benutzerdefiniert <x> Glatt</x>	Gibt die relative Struktur des in einem bestimmten Fach befindlichen benutzerdefinierten Papiers an.
Normal	Hinweise:
Rau	Die Werksvorgabe lautet "Normal".
	<ul> <li>Die Einstellungen für diese Option werden nur angezeigt, wenn benutzerdefinierte Druckmedien unterstützt werden.</li> </ul>

## Menü "Papiergewicht"

Menüoptionen	Definition
Gewicht Normal, Gewicht Glanzpapier, Gewicht Feinpost, Gewicht Briefbogen, Gewicht Vordruck oder Gewicht Farbpapier Leicht	Gibt das relative Gewicht des in einem bestimmten Fach befindlichen Papiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Normal Schwer	
Gewicht Folien  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht der in einem bestimmten Fach befindlichen Folien an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht RecyclPapier  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht des in einem bestimmten Fach befindlichen Recycling-Papiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Etiketten  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht der in einem bestimmten Fach befindlichen Etiketten an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Briefumschlag  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht der in einem bestimmten Fach bzw. einer bestimmten Zuführung befindlichen Briefumschläge an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Karten  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht der in einem bestimmten Fach befindlichen Karten an.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Normal".  Die Einstellungen für diese Option werden nur angezeigt, wenn Karten als Druckmedien unterstützt werden.

Menüoptionen	Definition
Gewicht leichtes Papier  Leicht	Gibt das relative Gewicht des in einem bestimmten Fach befindlichen leichten Papiers an.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Leicht".
	<ul> <li>Diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn leichtes Papier unterstützt wird.</li> </ul>
Gewicht schweres Papier Schwer	Gibt das relative Gewicht des in einem bestimmten Fach befindlichen schweren Papiers an.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Schwer".
	<ul> <li>Diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn schweres Papier unterstützt wird.</li> </ul>
Gewicht raues Papier/Baumwollpapier  Normal	Gibt das relative Gewicht des in einem bestimmten Fach befindlichen rauen Papiers/Baumwollpapiers an.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Normal".
	<ul> <li>Diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn raues Papier/Baumwollpapier unterstützt wird.</li> </ul>
Ben. def. <x> Leicht</x>	Gibt das relative Gewicht der in einem bestimmten Fach befindlichen Benutzersorte an.
Normal	Hinweise:
Schwer	Die Werksvorgabe lautet "Normal".
	<ul> <li>Diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn das benutzerdefiniertes Papier unterstützt wird.</li> </ul>

### Menü "Papierauswahl"

Hinweis: Nicht alle Optionen sind für alle Drucker verfügbar.

Menüoption	Beschreibung
Recycling-Papier einl.  Beidseitig  Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Recycling-Papier" als Papiersorte festgelegt wurde.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Glanzpapier einlegen  Beidseitig  Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Glanzpapier" als Papiersorte festgelegt wurde.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

**Hinweis:** "Beidseitig" legt fest, dass der Drucker jeden Druckauftrag standardmäßig beidseitig druckt, es sei denn, in den Druckeigenschaften unter Windows oder im Dialogfeld "Drucken" auf Macintosh-Rechnern ist der einseitige Druck ausgewählt.

Menüoption	Beschreibung
Feinpost einlegen  Beidseitig  Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Feinpost" als Papiersorte festgelegt wurde.
, lus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Briefbogen einlegen Beidseitig Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Briefbogen" als Papiersorte festgelegt wurde.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Vordruck einlegen Beidseitig Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Vorgedruckt" als Papiersorte festgelegt wurde.
	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Farbpapier einlegen Beidseitig Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Farbpapier" als Papiersorte festgelegt wurde.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
<b>Leichtes Papier einlegen</b> Beidseitig Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Leichtes Papier" als Papiersorte festgelegt wurde.
, ids	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schweres Papier einlegen Beidseitig Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Schweres Papier" als Papiersorte festgelegt wurde.
	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Rau/Baumwolle - einlegen Beidseitig Aus	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Rau/Baumwolle" als Papiersorte festgelegt wurde.
	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ben.def. <x> einlegen  Beidseitig  Aus</x>	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Ben.def. <x>" als Papiersorte festgelegt wurde.</x>
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>"Ben.def. <x> einlegen" ist nur verfügbar, wenn die benutzerdefinierte Papiersorte unterstützt wird.</x></li> </ul>

**Hinweis:** "Beidseitig" legt fest, dass der Drucker jeden Druckauftrag standardmäßig beidseitig druckt, es sei denn, in den Druckeigenschaften unter Windows oder im Dialogfeld "Drucken" auf Macintosh-Rechnern ist der einseitige Druck ausgewählt.

#### Menü "Benutzersorte"

Menüoption	Beschreibung
Benutzersorte <x> Papier Karteikarten Folien</x>	Verbindet den Papier- oder speziellen Medientyp laut Werksvorgaben mit dem Namen Benutzersorte <x> oder einem benutzerdefinierten Namen, der aus der Embedded Web Server oder MarkVision<sup>TM</sup> Professional erstellt wird. Dieser benutzerdefinierte Name wird anstelle von Benutzerdef. Sorte <x> angezeigt.</x></x>
Glanz Etiketten Briefumschlag Rau/Baumwolle	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Papier".</li> <li>Das benutzerdefinierte Medium muss vom ausgewählten Fach oder der Zuführung unterstützt werden, um von dieser Quelle drucken zu können.</li> </ul>
Recycling-Papier  Papier  Karteikarten  Folien  Glanz  Etiketten  Briefumschlag  Baumwolle	Gibt die Papiersorte an, wenn die Einstellung "Recyclingpapier" in anderen Menüs ausgewählt wurde.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Papier".  Das Recycling-Papier muss vom ausgewählten Fach oder der Universalzuführung unterstützt werden, um von dieser Quelle drucken zu können.

#### Benutzerdefiniertes Scan-Format (Menü)

Beschreibung
Gibt ein vom Standardformat abweichendes Scanformat an.
<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA für die Breite lautet 4,83 Zoll. 123 mm ist die internationale Werksvorgabe für die Breite.</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA für die Höhe lautet 6,32 Zoll. 161 mm ist die internationale Werksvorgabe für die Höhe.</li> <li>Die Werksvorgabe für "Ausrichtung" lautet "Querformat".</li> <li>Die Werksvorgabe für "2 Scans pro Seite" lautet "Ein".</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> Name Scangröße Breite 1 – 14 Zoll (25 – 355,6 mm)</x>	Gibt einen Namen und Optionen für das benutzerdefinierte Scan-Format an. Dieser Name ersetzt in den Druckermenüs die Bezeichnung Benutzerdefiniertes Scan-Format <x>.  Hinweise:</x>
Höhe 1 – 14 Zoll (25 – 355,6 mm)  Ausrichtung  Querformat  Hochformat 2 Scans pro Seite  Aus  Ein	<ul> <li>Die Werksvorgabe in den USA für die Breite lautet 8,5 Zoll. 216 mm ist die internationale Werksvorgabe für die Breite.</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA für die Höhe lautet 14 Zoll. 356 mm ist die internationale Werksvorgabe für die Höhe.</li> <li>Die Werksvorgabe für "Ausrichtung" lautet "Querformat".</li> <li>Die Werksvorgabe für "2 Scans pro Seite" lautet "Aus".</li> </ul>

#### Universaleinrichtung (Menü)

Mit dieser Menüoption können Sie die Höhe und Breite des Papierformats "Universal" festlegen. Das Papierformat "Universal" ist eine benutzerdefinierte Formateinstellung. Es wird zusammen mit anderen Papierformateinstellungen aufgeführt und verfügt über ähnliche Optionen, beispielsweise Unterstützung für Duplexdruck und Drucken von mehreren Seiten auf einem Blatt.

Menüoption	Beschreibung
Maßeinheiten Zoll	Gibt die Maßeinheit an.  Hinweise:
Millimeter	<ul> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "Zoll".</li> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "Millimeter".</li> </ul>
Hochformat Breite 3 bis 14,7 Zoll	Legt die Hochformatbreite fest.  Hinweise:
76 bis 360 mm	<ul> <li>Wenn die Breite den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Breite.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "8,5 Zoll". Der Wert kann in Schritten von 0,01 Zoll erhöht werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "216 mm". Der Wert kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> </ul>
Hochformat Höhe	Legt die Hochformathöhe fest.
3 – 14,7 Zoll 76 – 360 mm	Hinweise:
70 300	<ul> <li>Wenn die Höhe den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Höhe.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "14 Zoll". Der Wert kann in Schritten von 0,01 Zoll erhöht werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "356 mm". Der Wert kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> </ul>

### **Berichte**

#### **Berichte**

**Hinweis:** Wenn Sie einen Menüeintrag aus dem Menü "Berichte" auswählen, wird der ausgewählte Bericht gedruckt.

Menüoption	Beschreibung
Menüeinstellungsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über das in die Fächer eingelegte Papier, den installierten Speicher, die Gesamtseitenanzahl, Alarmmeldungen, Zeitsperren, die Sprache der Bedienerkonsole, die TCP/IP-Adresse, den Verbrauchsmaterialstatus, den Status der Netzwerkverbindung und weiteren Informationen.
Gerätestatistik	Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten über gedruckte Seiten.
Netzwerk-Konfigurationsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Einstellungen des Netzwerkdruckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.
	<b>Hinweis:</b> Diese Menüoption wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.
Kurzwahlliste	Druckt einen Bericht mit Informationen zu konfigurierten Kurzwahlen
Faxauftragsprotokoll	Druckt einen Bericht mit Informationen zu den 200 letzten fertiggestellten Faxen
Faxruf-Protokoll	Druckt einen Bericht mit Informationen zu den letzten 100 unbeantworteten, empfangenen und blockierten Anrufen
Kopierverknüpfungen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu den Kopierverknüpfungen.
E-Mail-Kurzwahlen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu E-Mail-Kurzwahlen
Fax-Kurzwahlnummern	Druckt einen Bericht mit Informationen zu Fax-Kurzwahlen
Profilliste	Druckt eine Liste der im Drucker gespeicherten Profile aus.
Schriftarten drucken	Druckt einen Bericht aller Schriftarten, die für die derzeit im Drucker aktive Druckersprache verfügbar sind.
Druckdefekte	Druckt eine Seite mit andauernden Druckdefekten, die als Diagnosewerkzeug für Druckerprobleme eingesetzt werden kann.
	<b>Hinweis:</b> Sie sollte auf Papier im Format Letter oder A4 ausgedruckt werden. Beim Drucken auf kleinerem Papier wird der Inhalt abgeschnitten.
Demo drucken	Drucken einer Demo-Seite.
Bestandsbericht	Druckt einen Bericht mit Bestandsinformationen wie die Seriennummer und den Modellnamen des Druckers. Der Bericht enthält Text und UPC-Barcodes, die in die Bestandsdatenbank gescannt werden können.

### Netzwerk/Anschlüsse

#### Menü "Aktive Netzwerkkarte"

Menüoption	Beschreibung
Aktive Netzwerkkarte	Zeigt den Druckserver an
Auto	Hinweis: Dieses Menü ist nur bei Netzwerkdruckern oder bei an einen Druckserver
Netzwerkliste	angeschlossenen Druckern verfügbar.

#### Netzwerk (Menü)

Menüoption	Beschreibung
PCL-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PostScript-Emulation, wenn "PS-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PS-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.
PS-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.
NPA-Modus Aus Auto	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.

Menüoption	Beschreibung
Netzwerkpuffer	Konfiguriert die Größe des Netzwerkdatenpuffers.
Deaktiviert Auto	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	Der Wert kann in Schritten von 1 KB geändert werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	• Sie können den maximalen Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript- Druckaufträgen.
Aus	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des</li> </ul>
	Standardprotokolls gefiltert.
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.</li> </ul>
Netzwerkinstallation	Listet alle Netzwerkkonfigurationsmenüs ungeachtet des aktiven Netzwerkdruckers auf.
Menü "Berichte"	<b>Hinweis:</b> Nicht alle Optionen sind für alle Drucker verfügbar.
Netzwerkkarte (Menü)	
Menü "TCIP"	
Menü "IPv6"	
WLAN-Optionen (Menü)	
AppleTalk (Menü)	

### WLAN-Optionen (Menü)

Verwenden Sie die folgenden Menüoptionen, um die Einstellungen für den internen WLAN-Druckserver zu konfigurieren.

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Netzwerkdruckern oder bei an einen Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar, wenn ein optionaler interner WLAN-Druckserver im Drucker installiert ist.

Menüoption	Beschreibung
Modus	Über diese Option können Sie einen Modus auswählen.
Infrastruktur Ad-Hoc	Hinweise:
Ад-пос	<ul> <li>Im Infrastrukturmodus wird über einen WLAN-Zugriffspunkt auf den Drucker zugegriffen.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Ad-hoc-Modus konfiguriert den Drucker für ein Peer-to-Peer- WLAN.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung	
Kompatibilität	Ermöglicht die Auswahl einer mit Ihrem Gerät kompatiblen Einstellung.	
802.11n		
802.11b/g		
802.11b/g/n		
Netzwerk auswählen	Über diese Option können Sie ein verfügbares Netzwerk für den Drucker	
<liste der="" netzwerknamen="" verfügbaren=""></liste>	auswählen.	
Signalqualität anzeigen	Zeigt die Signalstärke der drahtlosen Verbindung an.	
Sicheren Modus anzeigen	Zeigt die Sicherheitseinstellungen der drahtlosen Verbindung an.	

#### USB (Menü)

Menüoption	Beschreibung	
PCL-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	
Aus	Hinweise:	
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Ein".</li> <li>Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.</li> <li>Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PostScript-Emulation, wenn "PS-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PS-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.</li> </ul>	
PS-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.	
Aus	Hinweise:	
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Ein".</li> <li>Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.</li> <li>Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.</li> </ul>	
NPA-Modus Aus Auto	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Auto".  Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.	
USB-Puffer	Konfiguriert die Größe des USB-Eingabepuffers.	
Deaktiviert Auto	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto".</li> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>	

Menüoption	Beschreibung
MAC-Binär-PS Ein Aus Auto	<ul> <li>Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto".</li> <li>Mit der Einstellung "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert.</li> </ul>
ENA-Adresse	<ul> <li>Mit der Einstellung "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.</li> <li>Legt die Netzwerkadresse für einen externen Druckserver fest, der über ein USB-Kabel an den Drucker angeschlossen ist.</li> </ul>
	<b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske	Legt die Informationen zur Netzmaske für einen externen Druckserver fest, der über ein USB-Kabel an den Drucker angeschlossen ist. <b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.
ENA-Gateway	Legt die Informationen zum Gateway für einen externen Druckserver fest, der über ein USB-Kabel an den Drucker angeschlossen ist. <b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.

# Einstellungen

### Allgemeine Einstellungen (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Anzeigesprache  Englisch Français Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russkij Polski Magyar Turkce Cesky Vereinfachtes Chinesisch Traditionelles Chinesisch Koreanisch Japanisch	Legt fest, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.  Hinweis: Unter Umständen stehen nicht alle Sprachen für alle Drucker zur Verfügung.
Sparmodus  Aus Energie Energie/Papier Papier	<ul> <li>Minimiert den Verbrauch von Energie, Papier oder Spezialdruckmedien.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Mit "Aus" wird der Drucker auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.</li> <li>Mit der Einstellung "Energie" wird der Energieverbrauch des Druckers minimiert. Die Leistung kann beeinträchtigt sein, jedoch nicht die Druckqualität.</li> <li>Mit der Einstellung "Papier" wird der Verbrauch an Papier und Spezialdruckmedien für einen Druckauftrag minimiert. Die Leistung kann beeinträchtigt sein, jedoch nicht die Druckqualität.</li> <li>Mit der Einstellung "Energie/Papier" wird der Verbrauch von Energie, Papier oder Spezialdruckmedien minimiert.</li> </ul>
Stiller Modus Aus Ein	Reduziert die Geräuschentwicklung des Druckers.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Mit der Einstellung "Ein", verursacht der Drucker so wenig Geräusche wie möglich.

Menüoption	Beschreibung
Startsetup ausführen	Startet den Konfigurationsassistenten des Druckers.
Ja	Hinweise:
Nein	Die Werksvorgabe lautet "Ja"
	<ul> <li>Nachdem Sie den Konfigurationsassistenten abgeschlossen haben und im Fenster zur Länderauswahl die Option "Fertig" gewählt haben, ist die Standardeinstellung "Nein".</li> </ul>
Papierformate US-Werte Metrische Werte	Gibt die Einstellung für die Maßeinheit des Druckers ab Werk an Die Standardeinstellung wird durch die Länderauswahl im Konfigurationsassistenten bestimmt.
Scannen an PC-Anschlussbereich <anschlussbereich></anschlussbereich>	Gibt einen gültigen Anschlussbereich für Drucker hinter einer Firewall zur Blockierung von Anschlüssen an. Die gültigen Anschlüsse werden durch zwei durch Komma voneinander getrennten Zahlengruppen angegeben.
	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "9751:12000".
Standardmodus Kopie Fax	Legt fest, in welchen Modus der Drucker wechselt, wenn Fortfahren, Inhalt, Tonerauftrag/Deckung oder eine Nummer an der Bedienerkonsole des Druckers gedrückt wird.
	Hinweis: Standardmäßig wird in den Kopiermodus gewechselt.
Datumsformat	Gibt das Format für das Datum auf dem Drucker an
רורור/LT/WW\ רורור-MW-TT	<b>Hinweis:</b> MM-TT-JJJJ ist die Werksvorgabe in den USA. TT-MM-JJJJ ist die internationale Werksvorgabe.
-IT-MM-LTT	
Zeitformat	Gibt das Format für die Zeitangabe auf dem Drucker an
12 Stunden A.M./P.M. 24 Stunden	Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "12 Stunden A.M."./P.M.
Alarmmeldungen Alarmsteuerung Kassetten-Alarm	Legt fest, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist. Für jeden Alarmtyp stehen folgende Optionen zur Verfügung: Aus Einzeln
	Fortlaufend
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe für die Alarmsteuerung lautet "Einzeln". Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.
	Bei der Einstellung "Aus" wird kein Warnsignal ausgegeben.      Bei Auswahl von "Fortlaufend" wiederholt der Drucker alle zehn Soldunden.
	Bei Auswahl von "Fortlaufend" wiederholt der Drucker alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.
<b>Zeitsperren</b> Energiesparmodus	Gibt die Zeit in Minuten an, die das System inaktiv sein muss, bevor es in den Energiesparmodus wechselt.
Deaktiviert 1 bis 240	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet 30 Minuten.
<b>Zeitsperren</b> Anzeige-Zeitsperre	Legt fest, nach wie vielen Sekunden das Anzeigefeld des Druckers in den Status Bereit zurückkehren soll.
15 bis 300	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "30".

Menüoption	Beschreibung
Zeitsperren Druckzeitsperre	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zum Empfang einer Auftragsende- Meldung warten soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird.
Deaktiviert 1 bis 255	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "90".
	<ul> <li>Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die sich noch im Drucker befindenden, teilweise formatierten Seiten gedruckt und der Drucker prüft, ob neue Druckaufträge anstehen.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Menüoption "Druckzeitsperre" ist nur bei Verwendung von PCL- oder PDDS-Emulation verfügbar. Auf Druckaufträge in der PostScript- Emulation hat diese Einstellung keine Auswirkung.</li> </ul>
Zeitsperren Wartezeitsperre	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.
Deaktiviert	Hinweise:
15 bis 65.535	Die Werksvorgabe lautet "40".
	<ul> <li>Die Option "Wartezeitsperre" steht nur zur Verfügung, wenn der Drucker die PostScript-Emulation verwendet. Auf Druckaufträge in der PPDS- oder PCL-Emulation hat diese Einstellung keine Auswirkung.</li> </ul>
Druck-Wiederherstellung Auto. fortfahren Deaktiviert 5 bis 255	Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Deaktiviert".
	• 5 bis 255 ist ein in Sekunden gemessener Bereich.
Druck-Wiederherstellung	Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt.
Nach Stau weiter	Hinweise:
Ein Aus Auto	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker druckt gestaute Seiten nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seiten belegen, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.</li> </ul>
	Bei "Ein" druckt der Drucker gestaute Seiten immer neu aus.
	Bei "Aus" druckt der Drucker gestaute Seiten nicht erneut.
Druck-Wiederherstellung Seitenschutz	Druckt eine Seite erfolgreich, die unter anderen Umständen nicht gedruckt werden würde.
Ein	Hinweise:
Aus	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei der Einstellung "Aus" druckt der Drucker nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.</li> </ul>
	Bei Auswahl von "Ein" druckt der Drucker die ganze Seite.

Menüoption	Beschreibung
Werksvorgaben Nicht wiederherstellen Jetzt wiederherstellen	Setzt die Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben zurück.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "Nicht wiederherstellen". Bei dieser Einstellung werden die benutzerdefinierten Einstellungen beibehalten.
	<ul> <li>"Wiederherstellen" setzt alle Menüeinstellungen mit Ausnahme der Einstellungen für das Menü "Netzwerk/Anschlüsse" auf die Werksvorgaben zurück. Die in den RAM heruntergeladenen Ressourcen werden gelöscht.</li> </ul>

# Kopiereinstellungen (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Inhalt	Gibt die Art der Inhalte des zu kopierenden Auftrags an.
Text	Hinweise:
Text/Foto Foto	Mit "Text" wird eine scharfe, schwarze, hochaufgelöste Schrift vor einem sauberen, weißen Hintergrund besonders betont.
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn die Originaldokumente sowohl Text und Grafiken als auch Bilder umfassen.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei Auswahl der Option "Foto" werden Grafiken und Bilder besonders sorgfältig verarbeitet. Mit dieser Einstellung verlängert sich zwar der Scanvorgang, es erfolgt jedoch eine Reproduktion des kompletten dynamischen Farbtonbereichs im Originaldokument. Das bedeutet, dass mehr Informationen gespeichert werden.</li> </ul>
Seiten (beidseitig)  Einseitig – Einseitig  Einseitig – Beidseitig  Beidseitig – Einseitig  Beidseitig – Beidseitig	Gibt an, ob ein Originaldokument ein- oder beidseitig bedruckt ist, und legt dann fest, ob die Kopie ein- oder beidseitig bedruckt wird.
	Hinweise:
	Beidseitiges Kopieren ist nicht bei allen Druckermodellen möglich.
	• <b>Einseitig – Einseitig</b> : Das Original ist auf einer Seite bedruckt. Die Kopie wird einseitig bedruckt.
	• Einseitig – Beidseitig: Das Original ist auf einer Seite bedruckt. Die Kopie wird beidseitig bedruckt. Beispiel: Wenn das Original aus sechs einseitig bedruckten Blättern besteht, wird die Kopie auf drei beidseitig bedruckten Blättern ausgegeben.
	Beidseitig – Einseitig: Das Original ist beidseitig bedruckt. Die Kopie wird nur einseitig bedruckt. So erhalten Sie beispielsweise von einem Original mit drei beidseitig bedruckten Blättern eine Kopie, die sechs einseitig bedruckte Blätter umfasst.
	Beidseitig – Beidseitig: Das Original ist beidseitig bedruckt. Die Kopie bildet das Original exakt nach.

Menüoption	Beschreibung
Papier sparen	Mit dieser Option werden zwei oder vier Seiten eines Originaldokuments
Aus	zusammen auf einer Seite gedruckt.
2 -> 1 Hochformat	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
2 -> 1 Querformat	
4 -> 1 Hochformat	
4 -> 1 Querformat	
Seitenränder drucken	Hiermit wird festgelegt, ob ein Rahmen an den Rändern der Seite gedruckt
Ein	wird.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Sortieren	Hiermit werden die Seiten eines Druckauftrags in der richtigen Reihenfolge
Ein	ausgegeben werden, wenn von einem Auftrag mehrere Kopien gemacht
Aus	werden.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Originalformat	Gibt das Papierformat des Originaldokuments an
Letter	Hinweise:
Legal	• Die Westersenste e für die LICA leutet III etter III Die internetierele
Executive	<ul> <li>Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".</li> </ul>
Folio	Ein Sternchen (*) zeigt die aktuelle Standardeinstellung an.
Statement	Lift Sterricher ( ) Zeigt die aktuelle Standardenistending an.
Universal	
ID-Karte	
4 x 6 Zoll	
3 x 5 Zoll	
Visitenkarte	
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x></x>	
A4	
A5	
Oficio (Mexiko)	
A6	
JIS B5	
Papiereinzug	Gibt die Papierquelle für Kopieraufträge an
Fach <x></x>	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Einzelblattzuführung	
Mehrblattzuführung	
Folientrennseiten	Legt ein Blatt Papier zwischen Folien
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
Trennseiten	Je nach ausgewähltem Wert wird ein Blatt Papier zwischen die Seiten, Kopien
Keine	oder Aufträge gelegt
Zwischen Kopien	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine".
Zwischen Aufträgen	
Zwischen Seiten	

Menüoption	Beschreibung
Trennseitenzufuhr Fach <x> Manuelle Zuführung</x>	Gibt einen Papiereinzug an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Tonerauftrag -4 bis +4	Gibt die Deckungsrate für den Kopierauftrag an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe ist 0.
Anzahl Kopien 1 bis 999	Gibt die Anzahl der Kopien für den Kopierauftrag an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe ist 1.
Schablone  Aus Vertraulich Kopie Entwurf Dringend Benutzerdefiniert	Gibt einen überlagernden Text an, der auf jeder Seite des Kopierauftrags gedruckt wird  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Vorrangskopien zulassen Ein Aus	Ermöglicht die Unterbrechung eines Druckauftrags, um eine Seite oder ein Dokument zu kopieren  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Hintergrundentfernung -4 bis +4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe ist 0.
Farbausgleich  Cyan – Rot  Magenta – Grün  Gelb – Blau	Gibt die Farbmenge von -4 bis +4 an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe ist 0.
Kontrast 0 bis 5 Beste Einstellung: Inhalt	Gibt den für den Kopierauftrag verwendeten Kontrast an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Schattendetails -4 bis +4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "0".
Kante zu Kante scannen Ein Aus	Legt fest, ob das Originaldokument vor dem Kopieren von Kante zu Kante gescannt wird  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 1 bis 5	Gibt den Schärfegrad auf einer Kopie an  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".

# Faxeinstellungen

## Allgemeine Faxeinstellungen

Menüoption	Beschreibung	
Stationsname	Gibt den Namen der Faxstation innerhalb des Druckers an	
Stationsnummer	Gibt die Nummer an, die der Faxstation zugeordnet ist	

Menüoption	Beschreibung
Stations-ID Stationsname Stationsnummer	Gibt an, wie die Faxstation identifiziert wird
Manuelles Faxen aktivieren	Stellt den Drucker auf manuellen Faxversand ein, wofür ein Leitungssplitter und ein Telefon-Handset benötigt werden
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Verwenden Sie ein Standardtelefon, um einen eingehenden Faxauftrag anzunehmen und eine Faxnummer zu wählen.</li> </ul>
	<ul> <li>Drücken Sie # 0 auf dem Ziffernblock, um direkt zur Funktion "Manuelles Fax" zu gelangen.</li> </ul>
Speichernutzung	Legt die Größe des nicht flüchtigen Speichers für einen Faxauftrag fest.
Alles auf Empfang	Hinweise:
Großteil auf Empfang Zu gleichen Teilen Großteil auf Senden Alles auf Senden	<ul> <li>"Alles auf Empfang" bedeutet, dass der gesamte Speicher für den Faxempfang reserviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>"Großteil auf Empfang" bedeutet, dass ein Großteil des Speichers für den Faxempfang reserviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Zu gleichen Teilen". Mit der Anwahl "Zu gleichen Teilen" wird der Speicher zum Senden und Empfangen von Faxaufträgen gleichmäßig aufgeteilt.</li> </ul>
	<ul> <li>"Großteil auf Senden" bedeutet, dass ein Großteil des Speichers für den Faxversand reserviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>"Alles auf Senden" bedeutet, dass der gesamte Speicher für den Faxversand reserviert ist.</li> </ul>
Faxe abbrechen	Gibt an, ob der Drucker Faxaufträge abbrechen kann
Zulassen Nicht zulassen	<b>Hinweis:</b> Ist "Faxe abbrechen" nicht aktiviert, wird es nicht als Auswahlmöglichkeit angezeigt.
Anrufer-ID	Gibt die Art der verwendeten Anrufer-ID an
FSK DTMF	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "FSK".

## Einstellungen für den Faxversand

Menüoption	Beschreibung
Auflösung Standard Fein Superfein Ultrafein	Gibt die Qualität in Punkten pro Zoll an (Dots per Inch, dpi) Durch eine höhere Auflösung wird die Druckqualität verbessert, allerdings dauert dann die Übertragung ausgehender Faxe länger.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Standard".

Menüoption	Beschreibung
Originalformat  Letter Legal Executive Letter/Legal gemischt Folio Statement A4 A5 A6 Oficio (Mexiko) JIS B5 4 x 6 3 x 5 ID-Karte Universal Benutzerdefiniertes Scan-Format Visitenkarte	Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".
Beidseitig  Aus  Lange Kante  Kurze Kante	<ul> <li>Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).</li> <li>Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).</li> </ul>
Inhalt Text Text/Foto Foto	Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.
Tonerauftrag -4 bis +4  Vorwahl <keine></keine>	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "0".  Ein numerisches Eingabefeld zur Eingabe von Zahlen

Menüoption	Beschreibung
Automatische Neuwahl 0 bis 9	Gibt die Anzahl der Wahlversuche an, die der Drucker unternimmt, um das Fax an die angegebene Nummer zu senden.
	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "5".
Neuwahl-Intervall 1 – 200	Gibt die Zeit in Minuten bis zur nächsten Wahlwiederholung an
	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet 3 Minuten.
<b>Nebenstellenanschluss</b> Ja	Ermöglicht das Wählen ohne Wählton über eine Vermittlungszentrale
Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nein".
Fehlerkorrekturmodus aktivieren	Aktiviert den Fehlerkorrekturmodus für Faxaufträge
Ja Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja"
Fax-Scannen aktivieren Ein	Ermöglicht das Versenden von Faxen durch Scannen auf dem Drucker
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Treiber an Fax	Ermöglicht dem Drucker Treiber-an-Fax-Aufträge zu versenden
Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja"
Wählmodus Ton Impuls	Festlegen des Wähltons, entweder als Ton oder als Impuls. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe ist das Tonwahlverfahren.
Maximale Geschwindigkeit  2400  4800  9600  14400  33600	Gibt die maximale Baudrate für den Versand von Faxen an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "33600 Baud".
Hintergrundentfernung -4 bis +4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "0".
Kontrast  Beste Einstellung: Inhalt	Gibt den Kontrast der Ausgabe an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung:
0 bis 5	Inhalt".
Schattendetails -4 bis +4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "0".
Kante zu Kante scannen Ein Aus	Gibt an, ob das Original von Kante zu Kante gescannt wird <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 1 bis 5	Gibt den Schärfegrad auf einem Fax an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "3".

Menüoption	Beschreibung
Farbfaxscan aktivieren	Aktiviert das Senden von Farbfaxen
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
Farbfaxe automatisch in S/W-Faxe umwandeln	Konvertiert alle ausgehenden Faxe in Schwarzweiß
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	_

## Fax-Empfangseinstellungen

Menüoption	Beschreibung
Faxempfang aktivieren	Ermöglicht den Faxempfang auf dem Drucker
Ein	, ,
Aus	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Klingelzeichen	Gibt die Anzahl der Klingelzeichen an, bevor ein eingehender Faxauftrag
1 – 25	angenommen wird
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".
Automatisch antworten	Ermöglicht dem Drucker, auf einen eingehenden Faxauftrag zu reagieren.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja"
Nein	
Manueller Antwortcode	Ermöglicht die Eingabe eines Codes über die Telefontastatur, um ein Fax
1 bis 9	anzunehmen.
	Hinweise:
	Dieses Menüelement wird verwendet, wenn der Drucker die Telefonleitung nutzt.
	Die Werksvorgabe lautet "9".
	-
Automatisch verkleinern  Ein	Verkleinert ein eingehendes Fax auf das Papierformat, das in der angegebenen Papierquelle eingelegt ist.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Papiereinzug	Gibt die Papierquelle an, die vom Drucker gewählt wird, um ein eingehendes Fax zu
Autoformat Übereinstimmung	drucken
Fach <x></x>	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Einzelblattzuführung	
Mehrfachzuführung	
Seiten	Ermöglicht den beidseitigen Ausdruck eingehender Faxaufträge.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
Fax-Fußzeile	Druckt die Übertragungsinformationen eines eingehenden Faxes am Ende jeder
Ein	Seite
Aus	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".

Menüoption	Beschreibung
Maximale Geschwindigkeit	Gibt die maximale Baudrate für den Empfang der Faxe an
2400	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "33600 Baud".
4800	
9600	
14400	
33600	
Spam-Faxe blockieren	Ermöglicht das Sperren eingehender Faxe von Geräten ohne Angabe der Stations-
Ein	ID
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

## Einstellungen für das Faxprotokoll

Menüoption	Beschreibung
Übertragungsprotokoll Protokoll drucken	Ermöglicht den Ausdruck eines Übertragungsprotokolls nach jedem Faxauftrag
Protokoll nicht drucken Nur bei Fehler drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Protokoll drucken".
Empfangsfehler-Protokoll	Ermöglicht im Fehlerfall den Ausdruck eines Empfangsfehlerprotokolls
Nie drucken Bei Fehler drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nie drucken".
Protokolle automatisch drucken	Ermöglicht den automatischen Ausdruck von Faxprotokollen
Ein Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Protokoll-Papiereinzug	Auswahl des Papierfachs zum Ausdrucken von Protokollen
Fach <x></x>	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Protokollanzeige  Name der Empfangsstation	Gibt an, ob die Protokollausdrucke die gewählte Nummer oder den Stationsnamen enthalten.
Gewählte Nummer	Hinweis: "Name der Empfangsstation" ist die Standardeinstellung.
Auftragsprotokoll aktivieren	Ermöglicht den Zugriff auf das Faxauftragsprotokoll
Ein Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Faxruf-Protokoll aktivieren	Ermöglicht den Zugang zum Faxruf-Protokoll
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	

### Lautsprechereinstellungen

Menüoption	Beschreibung
Immer aus Ein bis verbunden Immer ein	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Mit "Immer aus" wird der Lautsprecher ausgeschaltet.</li> <li>"Ein bis verbunden" ist die Standardeinstellung ab Werk. Der Lautsprecher ist eingeschaltet und macht ein Geräusch, bis die Faxverbindung hergestellt ist.</li> <li>"Immer ein" schaltet den Lautsprecher permanent ein.</li> </ul>
Lautsprecher-Lautstärke Hoch Mittel Leise	Zur Regelung der Lautstärke  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hoch".
Ruftonlautstärke Ein Aus	Zur Regelung der Ruftonlautstärke für den Faxlautsprechers. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein".

### Klingelzeichen

Menüoption	Beschreibung
Einmal klingeln	Anrufe mit einem einfachen Klingelzeichen werden angenommen
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	_
Zweimal klingeln	Anrufe mit einem zweifachen Klingelzeichen werden angenommen
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
Dreimal klingeln	Anrufe mit einem dreifachen Klingelzeichen werden angenommen
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	_

## Flash-Laufwerk (Menü)

#### Flash-Laufwerk (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Laufwerk aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert den USB-Anschluss an der Vorderseite des Druckers.
Aktivieren Deaktivieren	Hinweise:
Deaktivieren	Nicht alle Optionen sind für alle Drucker verfügbar.
	Die Werksvorgabe lautet "Aktivieren".
Code aktualisieren Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion des Druckers, den Firmwarecode über ein USB-Gerät zu aktualisieren.
Deaktivieren	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aktivieren".

### Scaneinstellungen

Menüoption	Beschreibung
Format	Legt das Dateiformat fest
PDF (.pdf)	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "PDF".
TIFF (.tif)	
JPEG (.jpg)	
<b>PDF-Version</b> 1.2 – 1.6	Legt die Version der PDF-Datei fest, die gescannt und an ein USB-Gerät versendet wird
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1.5".
Inhalt Text	Gibt die Art der Inhalte an, die gescannt und an das USB-Gerät gesendet werden
Text/Foto	Hinweise:
Foto	<ul> <li>"Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.</li> </ul>
	<ul> <li>"Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.</li> </ul>
Farbe	Gibt an, ob ein Auftrag in Grautönen oder Farbe gedruckt wird.
Grau	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Grau".
Farbe	
Auflösung	Gibt an, wie viele Punkte pro Zoll (Dots per Inch, dpi) gescannt werden
75	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "150 dpi".
150	
200	
300	
400	
600	
Tonerauftrag	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab
-4 bis +4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Ausrichtung	Gibt die Ausrichtung des gescannten Bildes an.
Hochformat	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".
Querformat	

Menüoption	Beschreibung
Originalformat	Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an
Letter	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale
Legal	Werksvorgabe lautet "A4".
Executive	
Folio	
Statement	
Universal	
4 x 6 Zoll	
3 x 5 Zoll	
Visitenkarte	
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x></x>	
A4	
A5	
Oficio (Mexiko)	
A6	
JIS B5	
Seiten (beidseitig)	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest
Aus	Hinweise:
Lange Kante	Dia Warksvorgaba lautat "Aus"
Kurze Kante	Die Werksvorgabe lautet "Aus".      Dei der Finstellung "Longe Konte" wird de von ausgegen von dess die
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat</li> </ul>
	linken Kante, im Querformat obere Kante).
	Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die
	Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat
	obere Kante, im Querformat linke Kante).
JPEG-Qualität Text oder Text/Foto	Hiermit wird die Qualität eines JPEG-Bildes mit dem Inhalt "Text" oder
5 – 90	"Text/Foto" im Verhältnis zur Dateigröße und zur Bildqualität festgelegt.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "75".
	Bei Eingabe von "5" wird die Dateigröße reduziert, die Bildqualität lässt
	jedoch nach.
	• "90" ergibt die beste Bildqualität, aber die Datei wird sehr groß.
JPEG-Qualität - Foto	Hier wird die Qualität eines JPEG-Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und
5 – 90	Bildqualität festgelegt
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "50".
	Bei Eingabe von "5" wird die Dateigröße reduziert, die Bildqualität lässt
	jedoch nach.
	<ul> <li>"90" ergibt die beste Bildqualität, aber die Datei wird sehr groß.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden Ein Aus	Ermöglicht die Wahl zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien. Bei mehrseitigen Scan-Aufträgen an ein USB-Gerät wird entweder eine TIFF- Datei erstellt, die alle Seiten enthält, oder es werden mehrere TIFF-Dateien mit einer Datei für jede Seite des Auftrags generiert.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
Bittiefe für das Scannen 8 Bit	Reduziert durch 1-Bit-Bilder die Größe der Dateien im Text/Foto-Modus, wenn die Funktion "Farbe" auf "Aus" gesetzt ist
8 Bit	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8 Bit".
Hintergrundentfernung	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an
-4 bis +4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Kontrast	Gibt den Kontrast der Ausgabe an
0 bis 5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Beste Einstellung: Inhalt	
Schattendetails	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einem gescannten Bild an
-4 bis +4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Kante zu Kante scannen	Gibt an, ob das Original von Kante zu Kante gescannt wird
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
Schärfe	Gibt den Schärfegrad auf einem gescannten Bild an
1 bis 5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".

### Druckeinstellungen

Menüoption	Beschreibung
Kopien	Gibt an, wie viele Kopien gedruckt werden sollen
	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "1".
Seiten (beidseitig)	Ermöglicht den Duplexdruck (beidseitiger Druck)
Beidseitig	<b>Hinweis:</b> Die Werkseinstellung ist einseitiger Druck.
Einseitig	

## Druckeinstellungen

## Konfiguration (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Druckersprache	Bestimmt, welche Druckersprache der Druckserver zum Senden von Daten an den Drucker
PS-Emulation	verwendet
PCL-Emulation	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "PS".
PPDS-Emulation	

Menüoption	Beschreibung
Druckbereich	Bestimmt den Druckbereich einer Seite
Normal	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Seite anpassen	
Ganze Seite	
Laden in	Erfasst permanente Ressourcen, die in den Drucker geladen wurden, und schreibt sie
RAM	automatisch auf das Flash-Laufwerk.
Flash	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "RAM".
Ressourcen speichern	Speichert die permanent geladenen Ressourcen
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	

## Papierausgabe (Menü)

**Hinweis:** Nicht alle Optionen sind für alle Drucker verfügbar.

Menüoption	Beschreibung
Seiten Beidseitig	Legt fest, ob Duplexdruck (beidseitiger Druck) als Standardeinstellung für alle Druckaufträge festgelegt wird.
Einseitig	Hinweis: Die Werkseinstellung ist einseitiger Druck.
Beidseitiges Binden  Lange Kante  Kurze Kante	Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und bestimmt die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Lange Kante".
	Bei der Einstellung "Lange Kante" werden Seiten im Hochformat an der linken Kante bzw. Seiten im Querformat an der oberen Kante gebunden.
	Bei der Einstellung "Kurze Kante" werden Seiten im Hochformat an der oberen Kante bzw. Seiten im Querformat an der linken Kante gebunden.
Kopien	Legt die Standardanzahl an Kopien für jeden Druckauftrag fest.
1 bis 999	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1".
Leere Seiten	Legt fest, ob leere Seiten in einen Druckauftrag eingefügt werden.
Nicht drucken Drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".
Sortieren Ein	Die Seiten eines Druckauftrags werden sortiert gestapelt, wenn Sie mehrere Kopien drucken.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus". Es werden keine Seiten sortiert.
	Bei der Einstellung "Ein" wird der Druckauftrag sortiert gestapelt.
	Bei beiden Einstellungen wird der gesamte Druckauftrag so oft gedruckt, wie unter der Option "Kopien" angegeben.

Menüoption	Beschreibung
Trennseiten  Keine Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	<ul> <li>Legt fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Keine".</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Kopien" wird ein leeres Blatt zwischen den einzelnen Exemplaren eines Druckauftrags eingefügt, wenn die Option "Sortieren" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn die Option "Sortieren" auf "Aus" gestellt ist, wird zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eine leere Seite eingefügt (z. B. nach allen Seiten 1, nach allen Seiten 2 usw.)</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Aufträgen" wird eine leere Seite zwischen den einzelnen Druckaufträgen eingefügt.</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Seiten" wird eine leere Seite nach jeder Seite des Druckauftrags eingefügt. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie Folien bedrucken oder Leerseiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.</li> </ul>
Trennseitenzufuhr Fach <x> Mehrfachzuführung</x>	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Fach 1" (Standardfach).
N Seiten Aus 2 Seiten 4 Seiten 6 Seiten 9 Seiten 16 Seiten	<ul> <li>Druckt mehrere Seitenbilder auf eine Seite eines Blattes Papier.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die ausgewählte Zahl entspricht der Anzahl der Druckbilder, die auf einer Seite gedruckt werden sollen.</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> </ul>
Mehrfachdr. sort.  Horizontal  Umgekehrt horizontal  Umgekehrt vertikal  Vertikal	Gibt an, wie der Druck auf der Seite angeordnet werden soll.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Horizontal".
Ausrichtung Auto Querformat Hochformat	Legt die Ausrichtung mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier fest.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.  Bei Festlegen von "Lange Kante" wird das Querformat verwendet.  Bei Festlegen von "Kurze Kante" wird das Hochformat verwendet.
Mehrseitendruck-Rand Keine Durchgehend	Es wird ein Rahmen um die Seitenbilder gedruckt. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Keine".

### Qualität (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Farbanpassung	Passt die Farbausgabe auf der gedruckten Seite an.
Auto	Hinweise:
Aus Manuell	Die Werksvorgabe lautet "Auto". Mit der Option "Auto" wird auf jedes Objekt der gedruckten Seite eine andere Farbumwandlungstabelle angewendet.
	"Aus" gibt an, dass keine Farbanpassung angewendet wird.
	<ul> <li>Mit der Option "Manuell" können die Farbumwandlungstabellen mit den im Menü "Manuelle Farbe" verfügbaren Einstellungen angepasst werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Aufgrund der Unterschiede zwischen additiven und subtraktiven Farben können einige Farben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, nicht auf dem Drucker reproduziert werden.</li> </ul>
Auflösung	Legt die Druckauflösung fest.
4800 1200 dpi	Hinweis: Die Standardauflösung lautet "4800 CQ".
Tonerauftrag	Hellt die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab.
1 bis 5	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "4".
	Durch Auswahl eines niedrigeren Werts kann Toner eingespart werden.
Feine Linien verbessern	Sorgt für weichere Linien mit schärferem Rand.
Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Mit dieser Funktion wird die Druckausgabe von CAD-Zeichnungen (z. B. Schaltpläne, Architekturzeichnungen usw.) verbessert.</li> </ul>
<b>Farbsparmodus</b> Ein	Die Tonermenge zum Drucken von Grafiken und Bildern wird reduziert, die zum Drucken von Text verwendete Tonermenge bleibt jedoch gleich.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Mit "Ein" werden die unter "Tonerauftrag" gewählten Einstellungen überschrieben.
RGB-Helligkeit	Passt die Helligkeit in Farbdrucken an.
-6 bis +6	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "0".
	<ul> <li>Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf Dateien, in denen CMYK- Farbspezifikationen verwendet werden.</li> </ul>
RGB-Kontrast	Passt den Kontrast in Farbdrucken an.
0 bis 5	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "0".
	Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf Dateien, in denen CMYK- Farbspezifikationen verwendet werden.

Menüoption	Beschreibung
RGB-Sättigung 0 bis 5	Passt die Sättigung in Farbdrucken an.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "0".  Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf Dateien, in denen CMYK-Farbspezifikationen verwendet werden.
Farbausgleich Cyan Magenta Gelb Schwarz Auf Standard zurücksetzen	Mit dieser Option können Sie feine Farbanpassungen durch Änderung der in den einzelnen Farbebenen verwendeten Tonermenge vornehmen. Gibt die Farbmenge von -5 bis 5 an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Farbmuster  sRGB Bildschirm  sRGB Leuchtend  Anz. – Echtes Schwarz  Leuchtend  RGB Aus  US-CMYK  Euro-CMYK  Leuchtend CMYK  CMYK Aus	<ul> <li>Druckt Musterseiten für die einzelnen im Drucker verwendeten RGB- und CMYK-Farbumwandlungstabellen.</li> <li>Hinweise:         <ul> <li>Nach Auswahl einer beliebigen Einstellung wird das jeweilige Muster gedruckt.</li> <li>Farbmuster bestehen aus einer Reihe von Farbfeldern und der RGB- bzw. CMYK-Kombination, mit der die Farbe für das jeweilige Feld erstellt wird. Diese Seiten können bei der Auswahl der RGB- bzw. CMYK-Kombinationen hilfreich sein, die zu verwenden sind, um den gewünschten Farbdruck zu erstellen.</li> <li>Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in einem Browserfenster ein, um auf eine vollständige Liste mit Farbmusterseiten vom Embedded Web Server zuzugreifen.</li> </ul> </li> </ul>
Manuelle Farbe (RGB)  RGB-Bild  RGB-Text  RGB-Grafiken	Passt die RGB-Farbumwandlungstabellen an. Die Werte für die einzelnen Einstellungen lauten:  Leuchtend sRGB Bildschirm Anz. – Echtes Schwarz sRGB Leuchtend Aus  Hinweise:
	<ul> <li>"Leuchtend" wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die hellere, gesättigtere Farben erzeugt.</li> <li>Die Werksvorgabe für "RGB-Bild" lautet "sRGB Bildschirm". Diese Einstellung wendet eine Farbumwandlungstabelle an, durch die die Farben der Ausgabe an die auf einem Computermonitor angezeigten Farben angeglichen werden.</li> <li>"Anz. – Echtes Schwarz" wendet eine Farbumwandlungstabelle an, in der für neutrale Grautöne nur schwarzer Toner verwendet wird.</li> <li>Die Werksvorgabe für "RGB-Text" und "RGB-Grafiken" lautet "sRGB Leuchtend". "sRGB Leuchtend" wendet eine Farbumwandlungstabelle an, bei der die Farbsättigung erhöht wird. Diese Einstellung ist besonders für Unternehmensgrafiken und -texte geeignet.</li> <li>"Aus" gibt an, dass keine Farbumwandlung angewendet wird.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Manuelle Farbe (CMYK)  CMYK-Bild  CMYK-Text  CMYK-Grafiken	Passt die CMYK-Farbumwandlungstabellen an. Die Werte für die einzelnen Einstellungen lauten:  USCMYK EuroCMYK Leuchtend CMYK Aus  Hinweise:  Die Werksvorgabe für die USA lautet "USCMYK".  Die internationale Werksvorgabe lautet "EuroCMYK".  "Leuchtend CMYK" wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die hellere, gesättigtere Farben erzeugt.  "Aus" gibt an, dass keine Farbumwandlung angewendet wird.
Farbe anpassen	Initiiert eine automatische Farbkalibrierung.

## Dienstprogramme (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Hex Trace	Hilft bei der Ermittlung der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.
Aktivieren	Hinweise:
	<ul> <li>Ist "Hex Trace" aktiviert, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt und Steuercodes werden nicht ausgeführt.</li> </ul>
	Zum Verlassen von Hex Trace schalten Sie den Drucker aus.
Deckungsabschätzung	Stellt eine Schätzung der Deckungsmenge (in Prozent) von Cyan, Magenta, Gelb und
Aus	Schwarz auf einer Seite bereit. Die Schätzung wird auf einer Trennseite ausgedruckt.
Ein	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Dieses Menüelement ist nicht auf allen Druckern verfügbar.

### PDF (Menü)

Menüoption	Beschreibung
	Passt die Inhalte an das ausgewählte Seitenformat an.
Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nein".
Ja	
Anmerkungen	Legt fest, ob Anmerkungen in einer PDF-Datei gedruckt werden sollen.
Nicht drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".
Drucken	

## PostScript (Menü)

Menüoption	Beschreibung
PS-Fehler drucken	Druckt eine Seite mit der Definition des PostScript-Fehlers.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
<b>Bildglättung</b> Ein	Verbessert den Kontrast und die Schärfe von Bildern mit niedriger Auflösung und glättet die Farbübergänge dieser Bilder.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Die Option "Bildglättung" hat keine Auswirkung auf Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi oder höher.</li> </ul>

### PCL-Emulation (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Schriftartquelle Resident	Legt den Satz an Schriftarten fest, der unter der Menüoption "Schriftartname" angezeigt wird.
Herunterladen	Hinweise:
Alle	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Resident". Sie zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Option "Herunterladen" werden alle in den RAM geladenen Schriftarten angezeigt.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Option "Alle" werden alle für die einzelnen Optionen verfügbaren Schriftarten angezeigt.</li> </ul>
Schriftartname	Identifiziert eine bestimmte Schriftart und ihren Speicherort.
RO Courier	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "RO Courier".
	<ul> <li>Mit "RO Courier" werden der Schriftartname, die Schrift-ID sowie der Speicherort im Drucker angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind R für Resident, F für Flash und D für Download.</li> </ul>
Symbolsatz	Gibt den Zeichensatz für die einzelnen Schriftartnamen an.
10U PC-8	Hinweise:
12U PC-850	Die Werksvorgabe in den USA lautet "10U PC-8".
	Die internationale Werksvorgabe lautet "12UPC -850".
	<ul> <li>Unter Zeichensatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen.</li> <li>Zeichensätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die unterstützten Zeichensätze angezeigt.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
PCL-Emulation Konfiguration	Ändert die Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten.
Punktgröße 1.00 bis 1008.00	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "12".
	<ul> <li>Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen angegeben. Ein Punkt entspricht etwa 1/72 Zoll.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Punktgröße kann in Schritten von 0,25-Punkt erhöht oder verringert werden.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfiguration Abstand	Legt den Abstand der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest
0,08 bis 100	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "10".
	Der Abstand bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll.
	Die Teilung kann in Schritten von 0,01-cpi erhöht oder verringert werden.
	<ul> <li>Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird der Abstand zwar auf der Bedienerkonsole angezeigt, kann aber nicht geändert werden.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfiguration	Gibt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite an.
Ausrichtung	Hinweise:
Hochformat Querformat	Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".
Quenomat	Mit der Option "Hochformat" werden Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante der Seite gedruckt.
	<ul> <li>Mit der Option "Querformat" werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante der Seite gedruckt.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfiguration	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.
Zeilen pro Seite	Hinweise:
1 bis 255	60 ist die Werksvorgabe in den USA. 64 ist die internationale Werksvorgabe.
60 64	<ul> <li>Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen basierend auf den Einstellungen für "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie das gewünschte Papierformat und die gewünschte Ausrichtung, bevor Sie die Angabe für "Zeilen pro Seite" ändern.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfiguration	Legt fest, dass der Drucker auf Papier im A4-Format drucken soll.
A4-Breite	Hinweise:
198 mm 203 mm	Die Werksvorgabe lautet "198 mm".
	<ul> <li>Mit der Einstellung "203-mm" wird die Breite der Seite so eingestellt, dass das Drucken von 80 Zeichen mit einem Abstand von 10 möglich ist.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfiguration Auto WR nach ZV	Legt fest, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub (ZV) automatisch einen Wagenrücklauf (WR) durchführen soll.
Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Einstellungsänderungen werden im Menü PPDS übernommen.

Menüoption	Beschreibung
PCL-Emulation Konfiguration Auto ZV nach WR	Legt fest, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.
Ein	Hinweise:
Aus	<ul><li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li><li>Einstellungsänderungen werden im Menü PPDS übernommen.</li></ul>
Fachumkehrung Uni.Zuf-Zuordnung Aus	Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckersoftware oder Programmen, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden.
Keine	Hinweise:
0 bis 199	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Fach <x> Zuordnung Aus Keine 0 bis 199 Man.PapZuordnung Aus Keine 0 bis 199 Man.Briefum. zuordnen Aus Keine 0 bis 199</x>	<ul> <li>"Keine" steht als Auswahl nicht zur Verfügung. Diese Option wird nur angezeigt, wenn sie vom PCL 5-Interpreter ausgewählt wird.</li> <li>Mit der Einstellung "Keine" ignoriert die Zuführung den Befehl "Papierzuführung auswählen".</li> <li>Mit den Zahlen 0 bis 199 wird eine benutzerdefinierte Einstellung zugewiesen.</li> </ul>
Fachumkehrung  Werksvorgaben anzeigen  Keine	Zeigt die Werksvorgabe für jedes Fach bzw. jede Zuführung an.
Fachumkehrung  Vorgaben wiederherstellen  Ja  Nein	Setzt alle Fächer und Zuführungen auf die Werksvorgaben zurück.

### Bild (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Autom. anpassen	Wählt die optimalen Werte für Papierformat, Skalierung und Ausrichtung aus.
Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	<ul> <li>Wenn die Option auf "Ein" gesetzt wird, werden die Skalier- und Ausrichtungseinstellungen für einige Bilder überschrieben.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Invertieren	Schwarzweißbilder werden invertiert.
Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Die Werksvorgabe lautet Aus .     Die Schriftgröße kann in Schritten von 1 Punkt erhöht werden.
	Diese Einstellung kann bei GIF- oder JPEG-Grafiken nicht verwendet werden.
Skalieren	Legt fest, wie das Bild an das ausgewählte Papierformat angepasst wird.
Oben links verankern	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Anpassung".
Beste Anpassung	
Mittig verankern	
Höhe/Breite anpassen	
Höhe anpassen	
Breite anpassen	
Ausrichtung	Legt die Bildausrichtung fest.
Hochformat	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".
Querformat	
Umgek. Hochformat	
Umgek. Querformat	

## PictBridge (Menü)

Menüoption	Beschreibung
Fotogröße Auto	Bestimmt die gedruckte Größe der einzelnen über eine PictBridge-fähige Kamera gedruckten Fotos
L 2L Hagaki Postcard Kartenformat 100 x 150 mm 4 x 6 Zoll 8 x 10 Zoll Letter A4 A5 JIS B5	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto".</li> <li>Wenn sowohl im Drucker als auch in der PictBridge-fähigen Kamera ein Wert für diese Einstellung vorhanden ist, ist immer der Wert der Kamera maßgeblich.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung	
Layout Auto Aus	Gibt die maximale Anzahl an Bildern an, die auf einer Seite gedruckt werden können  Hinweise:	
2 Seiten 3 Seiten 4 Seiten 6 Seiten	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto".</li> <li>Wenn sowohl im Drucker als auch in der PictBridge-fähigen Kamera ein Wert für diese Einstellung vorhanden ist, ist immer der Wert der Kamera maßgeblich.</li> </ul>	
9 Seiten 12 Seiten 16 Seiten Index-Druck		
<b>Qualität</b> Normal	Gibt an, welche Werte für die Auflösung, Tonerauftrag und den Farbsparmodus verwendet werden, wenn Fotos über eine PictBridge-fähige Kamera gedruckt werden.	
Entwurf Fein	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Normal".</li> <li>Wenn sowohl im Drucker als auch in der PictBridge-fähigen Kamera ein Wert für diese Einstellung vorhanden ist, ist immer der Wert der Kamera maßgeblich.</li> </ul>	
Papiereinzug Universal-Zufuhr	Gibt die Standardpapierzuführung des Druckers an, wenn Fotos über eine PictBridge-fähige Kamera gedruckt werden	
Fach <x> Manuelle Zuführung</x>	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Universalzufuhr".</li> <li>Ein Fotoformat, das größer als das im Drucker eingelegte Druckmedium ist, kann nicht ausgewählt werden.</li> </ul>	

## **Datum und Uhrzeit einstellen**

Menüoption	Beschreibung
Datum/Uhrzeit anzeigen	Zeigt Datum/Uhrzeit im Format JJJJ-MM-TT HH:MM an.
	<b>Hinweis:</b> In diesem Bildschirm sind keine Einstellungen möglich.
Datum/Uhrzeit festlegen	Startet den Konfigurationsassistenten des Druckers.
Ja 	Hinweise:
Nein	Die Werksvorgabe lautet "Ja"
	<ul> <li>Nachdem Sie den Konfigurationsassistenten abgeschlossen haben und im Fenster zur Länderauswahl die Option "Fertig" gewählt haben, ist die Standardeinstellung "Nein".</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Zeitzone (Nord-, Mittel- und Südamerika)	Gibt die Zeitzone für das Faxgerät an
Hawaii *	<b>Hinweis:</b> * Gibt an, dass diese Zeitzone <i>keine</i> vorprogrammierten Start- und Endzeiten für die Sommerzeit hat.
Alaska	
Tijuana (PST)	
USA/Kanada PST	
USA/Kanada MST	
USA/Kanada CST	
USA/Kanada EST	
Kanada AST	
Caracas (VET)	
Neufundland (NST)	
Brasilia (BRT)	
Zeitzone (Europa und Afrika)	Gibt die Zeitzone für das Faxgerät an
Azoren (AZOT)	<b>Hinweis:</b> * Gibt an, dass diese Zeitzone <i>keine</i> vorprogrammierten Start- und Endzeiten für die Sommerzeit hat.
Praia (CVT)*	
GMT (*)	
Dublin, Irland	
London (BST)	
Westeuropa	
Mitteleuropa	
Osteuropa	
Kairo (EET)	
Pretoria (SAST)*	
Moskau (MSK)	
Zeitzone (Asien)	Gibt die Zeitzone für das Faxgerät an
Jerusalem (IST)	<b>Hinweis:</b> * Gibt an, dass diese Zeitzone <i>keine</i> vorprogrammierten
Abu Dhabi (GIST)*	Start- und Endzeiten für die Sommerzeit hat.
Kabul (AFT)*	
Islamabad (PKT)*	
Neu-Delhi (IST)*	
Kathmandu (NPT)*	
Astana (ALMT)*	
Yangon (MMT)*	
Bangkok (ICT)*	
Peking (CST)*	
Seoul (KST)*	
Tokio (JST)*	

Menüoption	Beschreibung
Zeitzone (Australien und der pazifische	Gibt die Zeitzone für das Faxgerät an
Raum) Australien WST Australien CST Darwin (CST)* Australien EST Queensland (EST)* Tasmanien (EST) Wellington (NZST) Nicht aufgeführt	<b>Hinweis:</b> * Gibt an, dass diese Zeitzone <i>keine</i> vorprogrammierten Start- und Endzeiten für die Sommerzeit hat.
Sommerzeit berücksichtigen	Stellt die Sommer- bzw. Winterzeit ein.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
NTP aktivieren	Ermöglicht die Synchronisierung der Druckeruhr mit dem
Ein	Network Time Protocol (NTP)-Server.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

# Bedeutung der Druckermeldungen

## Liste der Status- und Fehlermeldungen

### Nach Scan. auf USB zugr.

Es wurde ein USB-Laufwerk an den Drucker angeschlossen, während ein Scanvorgang durchgeführt wurde. Drücken Sie **1** auf dem Ziffernblock, um das Laufwerk nach dem Scannen zu öffnen, oder drücken Sie **2**, um das USB-Laufwerk zu ignorieren.

### Auf USB zugr.

Es wurde ein USB-Laufwerk an den Drucker angeschlossen, während ein Auftrag eingerichtet wurde (Kopieren, Faxen, E-Mail oder FTP) oder die Menüs aufgerufen waren. Drücken Sie auf dem Ziffernblock 1, um Auftragsressourcen freizugeben und direkt auf das USB-Laufwerk zuzugreifen, oder auf 2, um das USB-Laufwerk zu ignorieren und zum einzurichtenden Auftrag zurückzukehren.

### **Belegt**

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

## Kalibrierung läuft

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### **Anruf beendet**

Ein Faxanruf wurde beendet. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### Abbruchfunktion ist nicht verfügbar

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### **Abbrechen**

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### Konfig-ID prüfen

Die Konfigurations-ID des Druckers ist ungültig. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

### Klappe schließen

Schließen Sie die untere und obere Klappe.

### Wenig <Farbe>

Tauschen Sie die Druckkassette aus, und warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

#### Wählen

Es wird eine Faxnummer gewählt. Wenn die Nummer nicht auf das Display passt, wird nur das Wort **Wählen** angezeigt. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### **NICHT BERÜHREN**

Der Drucker empfängt einen Code zur Aktualisierung einer Datei. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

**Achtung** — **Mögliche Schäden:** Schalten Sie den Drucker nicht aus und berühren Sie ihn nicht, solange diese Meldung angezeigt wird.

### Fax abgeschl.

Das Senden oder Empfangen eines Fax ist abgeschlossen. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

### Fax fehlgeschlagen

Das Fax konnte nicht gesendet werden. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### Puffer löschen

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### Datei beschädigt

Es wurde eine Datei mit einer gültigen Erweiterung erkannt, aber der tatsächliche Dateityp stimmt nicht mit der Erweiterung überein, oder die Datei ist beschädigt.

#### **Hex Trace**

Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus.

Ist "Hex Trace" aktiviert, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Dient zum Ermitteln der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.

Hinweis: Steuercodes werden nicht ausgeführt.

Um den Hex Trace-Modus zu beenden, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

### Belichtungskit

Tauschen Sie das Belichtungskit aus und drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

### **Eingehend. Anruf**

Diese Meldung wird beim manuellen Faxmodus angezeigt. Drücken Sie , um ein Schwarzweißfax zu drucken, oder , um ein Farbfax zu drucken.

#### Fach <x> einsetzen

Schieben Sie das angegebene Papierfach in den Drucker.

### Ungültiger Maschinencode

Der Maschinencode ist ungültig. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

### Ungültiger Netzwerkcode

Der Netzwerkcode ist ungültig. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

### **LADP-Verbindungsfehler**

Die LADP-Serverinformationen sind vorhanden, aber der Drucker kann nicht mit dem Server kommunizieren, oder die Kommunikation wurde beendet, bevor die Suchergebnisse zurückgegeben wurden.

- Warten Sie, bis die Meldung ausgeblendet wird, und suchen Sie erneut nach der Adresse.
- Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

### Leitung belegt

Es wird eine Faxnummer gewählt, die Faxleitung ist jedoch belegt. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### <Zuführung> auffüllen mit <x>

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie Papier der richtigen Sorte und des richtigen Formats in das Papierfach oder einen anderen Papiereinzug ein.
- Drücken Sie auf Mund danach auf Mund den Druck abzubrechen.

### Einzelblattzuführung auffüllen mit <x>

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie Papier des erforderlichen Formats und der richtigen Sorte in die manuelle Zuführung ein.
   Legen Sie ein Blatt Papier in die manuelle Zuführung ein, falls sich dort kein Papier befindet, und drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

  Der Drucker überschreibt die manuellen Anforderungen und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

- Drücken Sie auf Mund danach auf Mund den Druck abzubrechen.
- Geben Sie mithilfe des Dienstprogramms MarkVision für jede Benutzersorte einen benutzerdefinierten Namen ein (Benutzerdefiniert 1 bis 6). Wenn vom Drucker eine Benutzersorte angefordert wird, für die bereits ein Name definiert wurde, dann wird nur dieser Name angezeigt.

### Wartung

Für den Drucker ist eine Wartung erforderlich. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

### Speicher voll, Faxversand nicht möglich

Der Faxspeicher des Druckers ist voll. Drücken Sie W., um die Meldung zu löschen und den Faxvorgang abzubrechen.

- Verringern Sie die Faxauflösungen und starten Sie den Sendevorgang erneut.
- Verringern Sie die Anzahl der Seiten und starten Sie den Sendevorgang erneut.

#### Menüs deaktiviert

Die Druckermenüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole des Druckers geändert werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

Hinweis: Auch bei deaktivierten Menüs ist das Abbrechen eines Druckauftrags weiterhin möglich.

### Keine analoge Telefonleitung

Der Drucker erkennt keine analoge Telefonleitung. Die Faxfunktion wurde deaktiviert. Schließen Sie den Drucker an eine analoge Telefonleitung an.

#### **Keine Antwort**

Es wird eine Faxnummer gewählt, die Verbindung kann jedoch nicht hergestellt werden. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### Kein Wählton

Der Drucker empfängt keinen Wählton. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

### Keine bekannten Dateitypen

Entweder befinden sich keine Dateien auf dem USB-Laufwerk, oder die gespeicherten Dateitypen werden nicht unterstützt. Konvertieren Sie die Dateien in einen der folgenden Dateitypen: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx oder .dcx.

#### FL-Kit bald ersetzen

Dies ist die letzte Warnmeldung zur Auswechslung des Fotoleiter-Kits. Die Nutzungsdauer des Fotoleiter-Kits ist fast erschöpft. Der Druckvorgang wird so lange fortgesetzt, bis der Wert für "Kassetten-Alarm" an der Bedienerkonsole des Druckers geändert oder (im Embedded Web Server) auf der Seite mit den Materialbenachrichtigungen auf "Ein" gesetzt wird.

Der Druckvorgang wird nicht fortgesetzt, wenn die Einstellung "Ein" gewählt wurde. Drücken Sie auf , um Fortfahren auszuwählen. Der Drucker druckt so lange weiter, bis das FL-Kit vollständig verbraucht ist. Tauschen Sie das Fotoleiter-Kit aus, wenn es verbraucht ist.

### **Telefon belegt**

Das an den Drucker angeschlossene Telefon wird verwendet, oder der Hörer ist nicht aufgelegt.

- 1 Legen Sie den Hörer auf.
- 2 Drücken Sie ♠, um ein Schwarzweißfax zu senden, oder ♠, um ein Farbfax zu senden.
- **3** Geben Sie die Faxnummer ein.

### Bild zu groß

Das an den Drucker gesendete Foto ist größer als das aktuelle Papierformat. Drücken Sie die Pfeiltasten, bis Bestmögliche Fotogröße oder An Seite anpass. angezeigt wird, und drücken Sie dann ...

### **Energiesparmodus**

Der Drucker verringert seinen Energieverbrauch, während er auf den nächsten Druckauftrag wartet.

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
- Berühren Sie , um den Drucker auf die normale Betriebstemperatur zu erwärmen. Anschließend wird die Meldung Bereit angezeigt.

#### Fehler beim Drucken

Ein von einem USB-Laufwerk gesendeter Auftrag wurde nicht erfolgreich empfangen. Warten Sie, bis die Meldung ausgeblendet wird, und senden Sie den Auftrag erneut.

### Codeprogrammierung läuft

Der Drucker empfängt eine Datei, mit der der Code aktualisiert wird. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

Achtung — Mögliche Schäden: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

### Daten werden gelesen

Ein PictBridge-fähiges Gerät ist angeschlossen, und der Drucker liest Daten vom Gerät. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

**Achtung** — **Mögliche Schäden:** Während **Daten** werden gelesen angezeigt wird, dürfen Sie das Gerät nicht entfernen und den Drucker nicht ausschalten.

#### Lesefehler (Gerät entfernen)

Der Drucker hat Daten von einem USB-Laufwerk gelesen und einen Fehler entdeckt. Das USB-Laufwerk muss vom Drucker entfernt werden, damit die Meldung ausgeblendet wird.

#### **Bereit**

Der Drucker ist zum Empfangen von Druckaufträgen bereit.

### **Empfangen von pXX**

Der Drucker empfängt ein Fax. pxx steht für die Anzahl der empfangenen Seiten. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

### Bedruckte Seiten einlegen in Fach <x>

- Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und die zweite Seite des Blattes zu bedrucken.
- Drücken Sie auf W und danach auf W, um den Druck abzubrechen.

### Remote-Verwaltung aktiv

Während der Konfiguration von Einstellungen ist der Drucker offline. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

### Originale aus autom. Dok.zuf. des Scanners entfernen

Entfernen Sie das Papier aus der ADZ, um die Meldung zu löschen, und fahren Sie mit dem Drucken fort.

### Verpackungsmaterial entfernen

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial von den Druckkassetten.

### Papier aus Standardablage entfernen

Entfernen Sie den Papierstapel aus der Standardablage.

#### <Farbe> Kassette austauschen

Tauschen Sie die Druckkassette aus und drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

### Fotoleiter-Set aust.

Dies ist die erste Warnmeldung zur Auswechslung des Fotoleiter-Kits. Der Druckvorgang wird so lange fortgesetzt, bis der Wert für "Kassetten-Alarm" an der Bedienerkonsole des Druckers geändert oder (im Embedded Web Server) auf der Seite mit den Materialbenachrichtigungen auf "Ein" gesetzt wird.

Der Druckvorgang wird nicht fortgesetzt, wenn die Einstellung "Ein" gewählt wurde. Drücken Sie auf w. um Fortfahren auszuwählen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Bestellen Sie ein neues Fotoleiter-Kit, wenn die Meldung FL-Kit bald ersetzen angezeigt wird.

### Scandokument zu lang

Die Anzahl der im Scanauftrag enthaltenen Seiten übersteigt die maximale Seitenanzahl. Drücken Sie auf und danach auf , um den Druck abzubrechen und die Meldung zu löschen.

### Scannen an USB fehlgeschlagen

Es konnte keine Datei auf dem USB-Laufwerk erstellt werden.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Senden Sie den Auftrag erneut.
- Verringern Sie die Scanauflösung und senden Sie den Auftrag erneut.
- Entfernen Sie das USB-Laufwerk, schließen Sie es wieder an, und senden Sie den Auftrag erneut.

### Abdeckung der Scanner-ADZ offen

Die ADZ-Abdeckung ist geöffnet. Die Meldung wird ausgeblendet, wenn die Abdeckung geschlossen wird.

### Senden von pXX

Der Drucker sendet ein Fax. **pxx** steht für die Anzahl der empfangenen Seiten. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

### Standardablage voll

Leeren Sie die Standardablage, um die Meldung auszublenden, und fahren Sie mit dem Drucken fort.

#### Fach <x> leer

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie Papier der richtigen Sorte und des richtigen Formats in das Papierfach oder einen anderen Papiereinzug ein.
- Drücken Sie auf Mund danach auf Mund den aktuellen Auftrag abzubrechen.

### Fach <x> fast leer

Warten Sie, bis der Drucker den Druckvorgang beendet hat, und legen Sie Papier der richtigen Sorte und des richtigen Formats in das Papierfach oder einen anderen Papiereinzug ein.

### Fach <x> fehlt

Schieben Sie das angegebene Papierfach in den Drucker.

### Nicht unterstütztes USB-Gerät, bitte entfernen

Nicht erkanntes USB-Gerät entfernen.

### Nicht unterstützter USB-Hub, bitte entfernen

Nicht erkannten USB-Hub entfernen.

#### Nicht unterstützter Modus

Entfernen Sie die Kamera, und wechseln Sie zum PictBridge-Modus. Schließen Sie die Kamera erneut an.

#### **USB-Laufwerk deaktiviert**

Es wurde ein USB-Laufwerk an den Drucker angeschlossen, aber der Anschluss ist deaktiviert. Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

### Kamera-Steuerung z. Drucken verw.

Eine PictBridge-kompatible Kamera ist an den Drucker angeschlossen.

#### Wartet

Der Drucker hat zu druckende Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- bzw. Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie , um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

### Warten, zu viele Ereignisse

Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

Achtung — Mögliche Schäden: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

### 30.yy Druckkassette <Farbe> fehlt

Setzen Sie die fehlende Druckkassette ein, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

### 31.yy <Farbe> Kassette beschädigt

Ersetzen Sie die defekte Druckkassette durch eine neue.

### 31 Belichtungskit beschädigt

Tauschen Sie das Belichtungskit aus.

### 32.yy Nicht unterstützte <Farbe> Kassette austauschen

Ersetzen Sie die nicht unterstützte Druckkassette durch eine neue.

### 34 Papier ist zu kurz

Die Einstellung des Papierformats im Drucker stimmt nicht mit dem tatsächlichen Papier im Drucker überein.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie die Taste 💹, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Drücken Sie auf Mund danach auf Munden Druck abzubrechen.

• Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

### 35 Nicht genug Speicher für 'Ressourcen speichern'

Es ist nicht genügend Druckerspeicher vorhanden, um die Einstellungen zu speichern. Installieren Sie zusätzlichen Speicher, oder drücken Sie zum Deaktivieren der Funktion "Ressourcen speichern" die Taste und fahren Sie mit dem Druckvorgang fort.

### 37 Nicht genügend Speicher zum Sortieren des Auftrags

Der Drucker druckt die Seiten, die vor Anzeige der Meldung in die Warteschlange gestellt wurden, und sortiert anschließend die restlichen Seiten des Druckauftrags.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Drücken Sie auf Mund danach auf M, um den Druck abzubrechen.

### 38 Speicher voll

Der Drucker verfügt nicht über genügend Arbeitsspeicher, um den Druckvorgang fortzusetzen. Aus diesem Grund kann die Taste Micht gedrückt werden.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie auf **W** und danach auf **U**, um den Druck abzubrechen.
- Vereinfachen Sie den Druckauftrag, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf einer Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

### 39 Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt

Die zu druckende Seite ist zu komplex. Drücken Sie auf Mund danach auf Mund den Druck abzubrechen.

### 40 < Farbe > Auffüllen unzulässig, Kassette wechseln

Ersetzen Sie die Druckkassette durch eine neue.

### 50 Fehler PPDS-Schrift

Der Drucker hat einen Schriftartfehler gefunden. Möglicherweise ist eine bestimmte Schriftart nicht installiert.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie die Taste **[**], um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Der Drucker findet die erforderliche Schriftart nicht. Wählen Sie im Menü "PPDS" die Option **Beste Anpassung** und wählen Sie dann **Ein**. Daraufhin findet der Drucker eine ähnliche Schriftart und formatiert den betreffenden Text neu.
- Drücken Sie auf und danach auf um den Druck abzubrechen.

### 51 Beschädigter Flash-Speicher gefunden

Drücken Sie die Taste ., um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

### 52 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie die Taste 💹, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Installieren Sie einen größeren Flash-Speicher.
- Drücken Sie auf W und danach auf J, um den Druck abzubrechen.

## 53 Unformatierter Flash-Speicher gefunden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie die Taste 💹, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Formatieren Sie den Flash-Speicher. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.

#### 54 Netzwerk <x> Softwarefehler

Der Drucker erkennt einen installierten Netzwerkanschluss, kann jedoch keine Kommunikation damit herstellen. Der Drucker unterdrückt die Kommunikation mit der zugeordneten Netzwerkschnittstelle.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie die Taste W, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver.

### 56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten. Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf "Deaktiviert" gesetzt ist.

### 58 Zu viele Flash-Optionen installiert

Auf dem Drucker sind zu viele optionale Flash-Speicherkarten oder zu viele optionale Firmware-Karten installiert.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Entfernen Sie die zusätzlichen Flash-Optionen:
  - 1 Schalten Sie den Drucker aus.
  - 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  - **3** Entfernen Sie die zusätzlichen Flash-Optionen.
  - 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
  - **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

### 58 Zu viele Fächer eingesetzt

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie die zusätzlichen Fächer.
- **4** Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

### 58 Eingabe-Konfigurationsfehler

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **3** Entfernen Sie die zusätzlichen Fächer und konfigurieren Sie sie neu.

**Hinweis:** Wenn Sie sowohl das optionale 550-Blatt-Fach als auch die 650-Blatt-Doppelzuführung installiert haben, muss das 550-Blatt-Fach als erstes installiert werden (beginnend von unten nach oben).

- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

### 59 Nicht kompatibles Fach <x>

Es werden nur speziell für diesen Drucker hergestellte Optionen unterstützt.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Entfernen Sie das angegebene Fach.
- Drücken Sie auf w, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne das angegebene Fach fortzusetzen.

### 82 Resttonerbehälter austauschen

Tauschen Sie den Behälter aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Austauschen des Resttonerbehälters" auf Seite 188.

### 82.yy Resttonerbehälter fehlt

Setzen Sie den Resttonerbehälter wieder ein, und drücken Sie auf W, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

### 88.yy Wenig <Farbe> Toner

Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

### 88.yy <Farbe> Kassette austauschen

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

#### 150 angezeigt

Das USB-Laufwerk enthält mehr als 150 Dateien; nur 150 Dateien werden angezeigt.

## 200.yy Papierstau <Name des Bereichs>

- 1 Leeren Sie den Papierpfad.
- 2 Drücken Sie die Taste **☑**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

#### 201.yy Papierstau < Name des Bereichs>

- 1 Leeren Sie den Papierpfad.
- **2** Entfernen Sie das gestaute Papier unter der Fixierstation.
- **3** Drücken Sie die Taste **☑**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

#### 202.yy Papierstau <Name des Bereichs>

- 1 Leeren Sie den Papierpfad.
- **2** Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Fixierstation.
- **3** Drücken Sie die Taste ℳ, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

#### 230.yy Papierstau < Name des Bereichs>

- 1 Leeren Sie den Papierpfad.
- **2** Öffnen Sie die vordere Klappe und entfernen Sie das gestaute Papier.
- **3** Schließen Sie die vordere Klappe.
- **4** Drücken Sie die Taste **1**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

Hinweis: Wenn mehrere Staus vorliegen, wird die Anzahl der gestauten Seiten in der Meldung angezeigt.

#### 235 Papierstau – Duplex überprüfen

In der Duplexeinheit hat sich ein nicht unterstütztes Papierformat gestaut.

- 1 Öffnen Sie die vordere Klappe.
- **2** Beseitigen Sie den Papierstau.
- **3** Legen Sie Papier des richtigen Formats in das Fach.
- **4** Drücken Sie auf , um den Druckvorgang fortzusetzen.

#### 24x Papierstau. Fach <x> überprüfen

- 1 Ziehen Sie das Magazin heraus.
- 2 Entfernen Sie das gestaute Papier.
- **3** Schieben Sie das Papierfach ein.

Wenn alle Staus beseitigt wurden, wird der Druckvorgang fortgesetzt.

Hinweis: Wenn mehrere Staus vorliegen, wird die Anzahl der gestauten Seiten in der Meldung angezeigt.

#### 250.yy Papierstau <Name des Bereichs>

- 1 Leeren Sie den Papierpfad.
- **2** Öffnen Sie die vordere Klappe und entfernen Sie das gestaute Papier.
- **3** Halten Sie die Abdeckung der Fixierstation nach unten und entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Inneren der Fixierstation.
- **4** Schließen Sie die Fixierstationsabdeckung und anschließend die vordere Klappe.
- **5** Drücken Sie die Taste **1**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

#### 290-292 Stau beim ADZ-Scan

Der Scanner konnte ein oder mehrere Seiten nicht über die ADZ einziehen.

- 1 Entfernen Sie alle Seiten aus der ADZ.
  - Hinweis: Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, wenn alle Seiten aus der ADZ entfernt wurden.
- **2** Fächern Sie die Blätter auf.
- **3** Legen Sie die Seiten in die ADZ ein.
- 4 Stellen Sie die ADZ-Führungen ein.
- **5** Drücken Sie am Bedienfeld des Druckers , um einen Schwarzweißauftrag zu starten, oder , um einen Farbauftrag zu starten.

#### 293 Papier fehlt

In den Einstellungen des Scanners wurde festgelegt, dass die ADZ verwendet werden soll. Es befindet sich jedoch kein Papier in der ADZ.

**Hinweis:** Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, wenn Papier in die ADZ eingelegt wurde.

- 1 Fächern Sie die Blätter auf.
- **2** Legen Sie die Seiten in die ADZ ein.
- **3** Stellen Sie die ADZ-Führungen ein.
- **4** Drücken Sie am Bedienfeld des Druckers , um einen Schwarzweißauftrag zu starten, oder , um einen Farbauftrag zu starten.

## 293.02 Flachbett-Abdeckung offen

Schließen Sie die Scannerabdeckung.

#### 294 Papierstau in ADZ

Bei diesem Stau kann auch 294.04 Duplexsensor-Stau, 294.05 Scansensor-Stau oder 294.06 ADZ-Rückführungsstau angezeigt werden. So beseitigen Sie diesen Papierstau:

- 1 Entfernen Sie alle Seiten aus der ADZ.
  - Hinweis: Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, wenn alle Seiten aus der ADZ entfernt wurden.
- 2 Fächern Sie die Blätter auf.
- 3 Legen Sie die Seiten in die ADZ ein.
- 4 Stellen Sie die ADZ-Führungen ein.
- **5** Drücken Sie am Bedienfeld des Druckers , um einen Schwarzweißauftrag zu starten, oder , um einen Farbauftrag zu starten.

#### 840.01 Scanner deaktiviert

Der Scanner wurde durch den Systemsupport-Mitarbeiter deaktiviert.

#### 840.02 Scanner deaktiviert

Diese Meldung gibt an, dass der Drucker ein Problem mit dem Scanner festgestellt hat und ihn automatisch deaktiviert hat.

- 1 Entfernen Sie alle Seiten aus der ADZ.
- 2 Schalten Sie den Drucker aus.
- **3** Warten Sie 15 Sekunden, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- 4 Legen Sie das Dokument in die ADZ.
- 5 Drücken Sie 🐼, um einen Schwarzweißauftrag zu starten, oder 🔯, um einen Farbauftrag zu starten.

**Hinweis:** Wenn die Meldung nach dem Aus- und Einschalten des Druckers immer noch angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Systemsupport-Mitarbeiter.

#### 940.01

Drücken Sie die Cyan-Druckkassette nach unten, um sich zu vergewissern, dass sie richtig eingesetzt ist. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

#### 941.01

Drücken Sie die Magenta-Druckkassette nach unten, um sich zu vergewissern, dass sie richtig eingesetzt ist. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

#### 942.01

Drücken Sie die gelbe Druckkassette nach unten, um sich zu vergewissern, dass sie richtig eingesetzt ist. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

#### 943.01

Drücken Sie die schwarze Druckkassette nach unten, um sich zu vergewissern, dass sie richtig eingesetzt ist. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

#### 940.02

Für die Cyan-Druckkassette ist eine Wartung erforderlich. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### 941.02

Für die Magenta-Druckkassette ist eine Wartung erforderlich. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### 942.02

Für die gelbe Druckkassette ist eine Wartung erforderlich. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### 943.02

Für die schwarze Druckkassette ist eine Wartung erforderlich. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### 900 - 999 Wartung < Meldung >

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **3** Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.

# **Wartung des Druckers**

Es müssen in regelmäßigen Abständen bestimmte Aufgaben ausgeführt werden, damit die optimale Druckqualität aufrechterhalten werden kann.

## Aufbewahren von Verbrauchsmaterial

Bewahren Sie das Druckerverbrauchsmaterial an einem kühlen und sauberen Ort auf. Bewahren Sie Verbrauchsmaterial bis zur Verwendung mit der richtigen Seite nach oben in der Originalverpackung auf.

Folgendes ist bei der Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial zu vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Temperaturen über 35 °C
- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %)
- Hoher Salzgehalt in der Luft
- Auftreten ätzender Gase
- Extrem staubige Umgebungen

## Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus

Eine Meldung wird auf der Anzeige angezeigt, wenn Verbrauchsmaterialien benötigt werden oder Wartungsarbeiten erforderlich sind.

# Überprüfen des Verbrauchsmaterialstatus mithilfe der Bedienerkonsole des Druckers

Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite, um den Status des Druckerverbrauchsmaterials zu überprüfen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf 🔄.
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Berichte angezeigt wird, und drücken Sie dann .
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menüeinstellungsseite angezeigt wird, und drücken Sie dann ...

#### Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus eines Netzwerkdruckers

Hinweis: Der Computer muss an dasselbe Netzwerk angeschlossen sein wie der Drucker.

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.
- **2** Klicken Sie auf **Gerätestatus**. Die Seite mit dem Gerätestatus wird angezeigt und enthält eine Zusammenfassung des Verbrauchsmaterialstatus.

## Bestellen von Verbrauchsmaterial

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

**Hinweis:** Die geschätzte Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien bezieht sich auf die Verwendung von Normalpapier im Letter- oder A4-Format.

#### Bestellen von Druckkassetten

Bestellen Sie eine neue Druckkassette, wenn die Meldung 88 Wenig Cyan-Toner, 88 Wenig Magenta-Toner, 88 Wenig gelber Toner oder 88 Wenig schwarzer Toner angezeigt wird.

Sie müssen die angegebene Druckkassette ersetzen, wenn die Meldung 88 Cyan-Kassette ersetzen, 88 Magenta-Kassette ersetzen, 88 Gelbe Kassette ersetzen oder 88 Schwarze Kassette ersetzen angezeigt wird.

Teilebezeichnung	Teilenummer	Produktfamilien C540, C543 und X543	Produktfamilien C544, X544 und X546
Schwarze Rückgabe- Druckkassette	C540A1KG	<b>✓</b>	<b>√</b>
Cyan Rückgabe-Druckkassette	C540A1CG	✓	✓
Magenta Rückgabe-Druckkassette	C540A1MG	✓	✓
Gelbe Rückgabe-Druckkassette	C540A1YG	✓	✓
Schwarze Rückgabe- Druckkassette mit hoher Kapazität	C540H1KG	<b>~</b>	<b>✓</b>
Cyan Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	C540H1CG	✓	✓
Magenta Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	C540H1MG	<b>√</b>	<b>√</b>
Gelbe Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	C540H1YG	<b>√</b>	<b>√</b>
Schwarze Druckkassette mit hoher Kapazität	C540H2KG	<b>✓</b>	<b>√</b>
Cyan Druckkassette mit hoher Kapazität	C540H2CG	✓	✓
Magenta Druckkassette mit hoher Kapazität	C540H2MG	<b>√</b>	<b>~</b>
Gelbe Druckkassette mit hoher Kapazität	C540H2YG	<b>√</b>	<b>√</b>
Schwarze Rückgabe- Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C544X1KG	Nicht unterstützt	<b>✓</b>

Teilebezeichnung	Teilenummer	Produktfamilien C540, C543 und X543	Produktfamilien C544, X544 und X546
Cyan Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C544X1CG	Nicht unterstützt	<b>✓</b>
Magenta Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C544X1MG	Nicht unterstützt	✓
Gelbe Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C544X1YG	Nicht unterstützt	<b>✓</b>
Schwarze Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C544X2KG	Nicht unterstützt	<b>✓</b>
Cyan Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C544X2CG	Nicht unterstützt	<b>√</b>
Magenta Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C544X2MG	Nicht unterstützt	<b>√</b>
Gelbe Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C544X2YG	Nicht unterstützt	<b>√</b>
Schwarze Rückgabe- Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C546U1KG	Nicht unterstützt	✓
Schwarze Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	C546U2KG	Nicht unterstützt	✓

## **Bestellen von Belichtungskits**

Wenn Belichtungskit Schwarz und Farbe erneuern oder Belichtungskit Schwarz erneuern angezeigt wird, müssen Sie ein neues Belichtungskit bestellen.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Belichtungskit Schwarz und Farbe	C540X71G
Belichtungskit Schwarz	C540X74G

#### Bestellen eines Resttonerbehälters

Bestellen Sie einen neuen Resttonerbehälter, wenn die Meldung 82 Resttonerbehälter austauschen angezeigt wird. Der Resttonerbehälter *muss* ersetzt werden, wenn 82 Resttonerbehälter austauschen angezeigt wird.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Resttonerbehälter	C540X75G

# Austauschen von Verbrauchsmaterial


#### Austauschen des Resttonerbehälters

Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus, wenn die Meldung 82 Resttonerbehälter austauschen angezeigt wird. Das Drucken wird erst fortgesetzt, wenn der Resttonerbehälter ausgetauscht wurde.

- 1 Nehmen Sie den Resttonerbehälter aus der Verpackung.
- 2 Fassen Sie die vordere Klappe an den seitlichen Griffmulden und ziehen Sie sie in Ihre Richtung.




**WARNUNG—HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.




**3** Öffnen Sie die obere Klappe.




Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung.



Drücken Sie auf die grünen Verriegelungen an beiden Seiten des Resttonerbehälters, um ihn zu herauszunehmen.




- Legen Sie den alten Resttonerbehälter in die mitgelieferte Verpackung.
- 7 Setzen Sie den neuen Resttonerbehälter ein.



Wartung des Druckers


Bringen Sie die rechte Seitenabdeckung wieder an.



Schließen Sie die obere Klappe.



Schließen Sie die vordere Klappe.



# Austauschen des schwarzen Belichtungskits

Tauschen Sie das schwarze Belichtungskit aus, wenn die Meldung Belichtungskit Schwarz austauschen angezeigt wird.

1 Fassen Sie die vordere Klappe an den seitlichen Griffmulden und ziehen Sie sie in Ihre Richtung.




**WARNUNG—HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.




**2** Öffnen Sie die obere Klappe.




**3** Nehmen Sie die Druckkassetten aus dem Drucker, indem Sie die Griffe nach oben drücken und dann die Kassetten vorsichtig vom Belichtungskit weg ziehen.



4 Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung.




**5** Drücken Sie auf die grünen Verriegelungen an beiden Seiten des Resttonerbehälters, um ihn zu herauszunehmen.




Wartung des Druckers

Drücken Sie die blauen Verriegelungen auf dem Belichtungskit nach oben, und ziehen Sie sie anschließend in Ihre Richtung.




Drücken Sie die blauen Verriegelungen nach unten, und ziehen Sie das Belichtungskit an den grünen Griffen heraus.

**Achtung — Mögliche Schäden:** Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.



Nehmen Sie die gelbe, Cyan- und Magenta-Fotoleitereinheit heraus.



- Nehmen Sie das neue schwarze Belichtungskit aus der Verpackung. Lassen Sie die schwarze Fotoleitereinheit in der Verpackung.
- Schütteln Sie die schwarze Fotoleitereinheit vorsichtig hin und her.


11 Entfernen Sie die rote Transportabdeckung von der schwarzen Fotoleitereinheit.



**12** Setzen Sie die schwarze Fotoleitereinheit ein.




**13** Setzen die gelbe, Cyan- und Magenta-Fotoleitereinheit wieder ein.




**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass jede Fotoleitereinheit in den entsprechenden farblich markierten Schacht gesetzt wird.


**14** Legen Sie das gebrauchte schwarze Belichtungskit in die mitgelieferte Verpackung.

**15** Setzen Sie das neue Belichtungskit ein.







- **16** Drehen Sie die blauen Verriegelungen nach unten, bis das Belichtungskit einrastet.
- 17 Tauschen Sie den Behälter aus.



Bringen Sie die rechte Seitenabdeckung wieder an.




Tauschen Sie die Druckkassetten aus.



Schließen Sie die obere Klappe.



**21** Schließen Sie die vordere Klappe.



## Austauschen des Belichtungskits Schwarz und Farbe

Tauschen Sie das Belichtungskit Schwarz und Farbe aus, wenn die Meldung Belichtungskit Farbe austauschen angezeigt wird.

1 Fassen Sie die vordere Klappe an den seitlichen Griffmulden und ziehen Sie sie zum Öffnen in Ihre Richtung.




**WARNUNG—HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.




Öffnen Sie die obere Klappe.



Nehmen Sie die Druckkassetten aus dem Drucker, indem Sie die Griffe nach oben drücken und dann die Kassetten vorsichtig vom Belichtungskit weg ziehen.




Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung.




Wartung des Druckers

Drücken Sie auf die grünen Verriegelungen an beiden Seiten des Resttonerbehälters, um ihn zu herauszunehmen.




Drücken Sie die blauen Verriegelungen auf dem Belichtungskit nach oben, und ziehen Sie sie anschließend in Ihre Richtung.



Drücken Sie die blauen Verriegelungen nach unten, und ziehen Sie das Belichtungskit an den grünen Griffen heraus.


**Achtung — Mögliche Schäden:** Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.




- **8** Nehmen Sie das neue Belichtungskit Schwarz und Farbe aus der Verpackung. Lassen Sie die Fotoleitereinheiten in der Verpackung.
- **9** Schütteln Sie die gelbe, Cyan-, Magenta- und schwarze Fotoleitereinheit vorsichtig hin und her.
- 10 Entfernen Sie die rote Transportabdeckung von den Fotoleitereinheiten in Gelb, Cyan, Magenta und Schwarz.




11 Setzen Sie die gelbe, Cyan-, Magenta- und schwarze Fotoleitereinheit ein.




- 12 Legen Sie das gebrauchte Belichtungskit Schwarz und Farbe in die mitgelieferte Verpackung.
- **13** Setzen Sie das neue Belichtungskit ein.







Tauschen Sie den Behälter aus.



Bringen Sie die rechte Seitenabdeckung wieder an.




**16** Tauschen Sie die Druckkassetten aus.



17 Schließen Sie die obere Klappe.



**18** Schließen Sie die vordere Klappe.



#### Austauschen der Druckkassette

Tauschen Sie die entsprechende Druckkassette (Gelb, Cyan, Magenta oder Schwarz) aus, wenn die Meldung 88 <Farbe> Kassette austauschen angezeigt wird. Das Drucken wird erst fortgesetzt, wenn die angegebene Kassette ausgetauscht wurde.


**Achtung** — **Mögliche Schäden:** Lexmark übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch die Verwendung von Druckkassetten entstehen, die nicht von Lexmark stammen.

**Hinweis:** Durch die Verwendung von Druckkassetten, die nicht von Lexmark stammen, kann es zu einer schlechten Druckqualität kommen.


- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und Bereit oder 88 <Farbe> Kassette austauschen angezeigt wird.
- **2** Packen Sie die neue Kassette aus und legen Sie sie in die Nähe des Druckers.
- **3** Öffnen Sie die obere Klappe.



Nehmen Sie die Druckkassette aus dem Drucker, indem Sie den Griff nach oben drücken und dann die Kassette vorsichtig vom Belichtungskit weg ziehen.



Setzen Sie die neue Druckkassette ein, und drücken Sie sie vollständig nach unten.



Wartung des Druckers

**6** Schließen Sie die obere Klappe.




#### Austauschen einer Fotoleitereinheit

Ersetzen Sie die Fotoleitereinheit, wenn die Druckqualität nachlässt oder Fehlfunktionen beim Drucker auftreten.

1 Fassen Sie die vordere Klappe an den seitlichen Griffmulden und ziehen Sie sie zum Öffnen in Ihre Richtung.



**WARNUNG—HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.




**2** Öffnen Sie die obere Klappe.




Wartung des Druckers


**3** Nehmen Sie die Druckkassetten aus dem Drucker, indem Sie die Griffe nach oben drücken und dann die Kassetten vorsichtig vom Belichtungskit weg ziehen.



4 Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung.



**5** Drücken Sie auf die grünen Verriegelungen an beiden Seiten des Resttonerbehälters, um ihn zu herauszunehmen.




Wartung des Druckers

**6** Drücken Sie die blauen Verriegelungen auf dem Belichtungskit nach oben, und ziehen Sie sie anschließend in Ihre Richtung.



7 Drücken Sie die blauen Verriegelungen nach unten, und ziehen Sie das Belichtungskit an den Griffen heraus.

**Achtung — Mögliche Schäden:** Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.




**8** Nehmen Sie die gebrauchte Fotoleitereinheit heraus.



- **9** Legen Sie sie in die mitgelieferte Verpackung.
- Nehmen Sie neue Fotoleitereinheit aus der Verpackung.Belassen Sie das Verpackungsmaterial zunächst an der Fotoleitereinheit.
- **11** Schütteln Sie die Fotoleitereinheit vorsichtig hin und her.


Entfernen Sie die rote Transportabdeckung von der Fotoleitereinheit.




Setzen Sie die Fotoleitereinheit ein.




Setzen Sie das neue Belichtungskit ein.







Tauschen Sie den Behälter aus.



Bringen Sie die rechte Seitenabdeckung wieder an.




17 Tauschen Sie die Druckkassetten aus.



**18** Schließen Sie die obere Klappe.



**19** Schließen Sie die vordere Klappe.



# Reinigen des äußeren Druckergehäuses

1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet und nicht mit einer Steckdose verbunden ist.



**WARNUNG—STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

- **2** Entfernen Sie das Papier aus der Standardablage.
- **3** Verwenden Sie ein feuchtes fusselfreies Tuch.

**Achtung** — **Mögliche Schäden:** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Druckers beschädigen können.

- **4** Wischen Sie nur die Außenseite des Druckers sowie die Standardablage ab.
  - **Achtung Mögliche Schäden:** Die Innenseite des Druckers sollte nicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, da dies den Drucker beschädigen könnte.
- **5** Bevor ein neuer Druckauftrag ausgeführt werden kann, muss die Papierstütze und Standardablage wieder trocken sein.

# Reinigen des Scannerglases

Reinigen Sie das Scannerglas, wenn es zu Problemen mit der Druckqualität wie z. B. Streifen auf kopierten oder gescannten Seiten kommt.

**Hinweis:** Reinigen Sie alle Bereiche des Scannerglases und die weißen Unterseiten.

- 1 Befeuchten Sie ein weiches, faserfreies Tuch oder Papierhandtuch mit etwas Wasser.
- **2** Öffnen Sie die Scannerabdeckung.



1	Weiße Unterseite der ADZ-Abdeckung
2	Weiße Unterseite der Scannerglasabdeckung

3	Scannerglas
4	ADZ-Glas

- **3** Wischen Sie das Scannerglas ab und lassen Sie es trocknen.
- **4** Wischen Sie auch die weiße Unterseite der Scannerabdeckung ab und lassen Sie es trocknen.
- **5** Schließen Sie die Scannerabdeckung.

#### **Umsetzen des Druckers**

#### Vor dem Umsetzen des Druckers



WARNUNG—VERLETZUNGSGEFAHR: Der Drucker wiegt mehr als 18 kg und zum sicheren Umsetzen sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



WARNUNG—VERLETZUNGSGEFAHR: Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Heben Sie den Drucker von der optionalen Zuführung und setzen Sie ihn daneben ab; versuchen Sie nicht, die Zuführung mit dem Drucker zusammen anzuheben.

Hinweis: Fassen Sie dazu in die seitlichen Griffmulden am Drucker.

Achtung — Mögliche Schäden: Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßes Umsetzen des Druckers verursacht werden.

#### Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

Befolgen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um den Drucker und die Optionen sicher umzusetzen:

- Wenn Sie zum Umsetzen des Druckers einen Transportwagen verwenden, muss dieser auf seiner Oberfläche die gesamte Standfläche des Druckers tragen können. Beim Umsetzen der Optionen mit einem Transportwagen muss dieser auf seiner Oberfläche die Optionen in der gesamten Abmessung tragen können.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.

#### Versenden des Druckers

Verwenden Sie zum Versenden des Druckers das Originalverpackungsmaterial, oder besorgen Sie sich eine entsprechende Versandverpackung von Ihrem Händler.

# Administratorunterstützung

# Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu grundlegenden Verwaltungsaufgaben. Erweitere Informationen für den Systemsupport erhalten Sie in der *Netzwerkanleitung* auf der CD *Software und Dokumentation* und im *Embedded Web Server Administrator's Guide* auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com.** 

# Wiederherstellen der Werksvorgaben

Menüeinstellungen, die mit einem Sternchen (\*) versehen sind, geben die aktiven Einstellungen an. Sie können die ursprünglichen Druckereinstellungen, die auch als *Werksvorgaben* bezeichnet werden, wiederherstellen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Allgemeine Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Werksvorgaben angezeigt wird, und drücken Sie dann ...
- 6 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Jetzt wiederherstellen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

Die Meldung Änderungen werden übernommen wird kurz angezeigt.

7 Drücken Sie auf und anschließend auf , bis Bereit angezeigt wird.

Die folgenden Werkvorgaben werden wiederhergestellt:

- Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen werden gelöscht. Dazu zählen Schriftarten, Makros und Zeichensätze.
- Alle Einstellungen mit Ausnahme der Einstellung für Druckersprache im "Menü Konfiguration" und benutzerdefinierte Einstellungen im Menü "Netzwerk" und "USB" werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.

# Verwendung des Embedded Web Server

Wenn der Drucker in einem Netzwerk installiert ist, kann der Embedded Web Server für Folgendes verwendet werden:

- Konfigurieren von Druckereinstellungen
- Überprüfen des Status der Druckerverbrauchsmaterialien
- Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen
- Anzeigen von Berichten
- Wiederherstellen der Werksvorgaben
- Anzeigen des virtuellen Displays

- Einrichten des Passwortes für Webseite
- Einrichten der PIN für Bedienerkonsole
- Einstellen von Datum und Uhrzeit

So können Sie auf den Embedded Web Server zugreifen:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

Wenn Sie die IP-Adresse des Drückers nicht kennen, können Sie wie folgt vorgehen:

- Suchen Sie die IP-Adresse an der Bedienerkonsole des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" unter dem Menü "Netzwerk/Anschlüsse".
- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder die die Menüeinstellungsseite aus und suchen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP".
- **2** Klicken Sie auf eine der Registerkarten, um die Informationen zum Drucker aufzurufen, Einstellungen zu ändern und einen Bericht anzuzeigen.

**Hinweis:** Wenn der Drucker über ein USB- oder Parallelkabel an einen Computer angeschlossen ist, öffnen Sie unter Windows das Dienstprogramm zur Einrichtung eines lokalen Druckers bzw. bei einem Macintosh das Dienstprogramm Printer Settings, um auf die Druckermenüs zuzugreifen.

# Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen

Sie können den Drucker so einrichten, dass er eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, wenn die Verbrauchsmaterialen fast aufgebraucht sind oder das Papier ausgewechselt, neu eingelegt bzw. gestautes Papier entfernt werden muss.

So richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen ein:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

Wenn Sie die IP-Adresse des Drückers nicht kennen, können Sie wie folgt vorgehen:

- Suchen Sie die IP-Adresse an der Bedienerkonsole des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" unter dem Menü "Netzwerk/Anschlüsse".
- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder die die Menüeinstellungsseite aus und suchen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP".
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie unter "Andere Einstellungen" auf E-Mail-Alarm-Einrichtung.
- **4** Wählen Sie die Elemente aus, die in die E-Mail-Nachricht aufgenommen werden sollen. Geben Sie dann die E-Mail-Adresse ein, an die die Benachrichtigung gesendet werden soll.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Informieren Sie sich beim zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, wie der E-Mail-Server einzurichten ist.

# Anzeigen von Berichten

Berichte können über den Embedded Web Server angezeigt werden. Diese Berichte enthalten hilfreiche Informationen zum Druckerstatus, Netzwerk und den Verbrauchsmaterialien.

So zeigen Sie Berichte über einen Netzwerkdrucker an:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

Wenn Sie die IP-Adresse des Drückers nicht kennen, können Sie wie folgt vorgehen:

- Suchen Sie die IP-Adresse an der Bedienerkonsole des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" unter dem Menü "Netzwerk/Anschlüsse".
- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder die die Menüeinstellungsseite aus und suchen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP".
- 2 Klicken Sie auf **Berichte**, und dann auf den Berichtstyp, den Sie anzeigen möchten.

# **Problemlösung**

# Lösen von grundlegenden Druckerproblemen

Stellen Sie Folgendes sicher, wenn es sich um grundlegende Druckerprobleme handelt bzw. der Drucker nicht antwortet:

- Ist das Netzkabel des Druckers an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?
- Ist die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?
- Wurde der Drucker versehentlich an einen Ableiter, eine ununterbrochene Stromzufuhr oder ein Verlängerungskabel angeschlossen?
- Funktionieren andere elektrische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden?
- Ist der Drucker eingeschaltet? Überprüfen Sie den Netzschalter des Druckers.
- Ist das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Host-Computer, Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen?
- Sind alle Optionen ordnungsgemäß installiert?
- Sind die Druckertreibereinstellungen korrekt?

Nachdem Sie alle möglichen Ursachen überprüft haben, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie ca. 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Auf diese Weise können viele Probleme bereits behoben werden.

# Lösen von Druckproblemen

#### Mehrsprachige PDFs werden nicht gedruckt

Die Dokumente enthalten Schriftarten, die nicht verfügbar sind.

- 1 Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, in Adobe Acrobat.
- **2** Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Drucker. Das Dialogfeld "Drucken" wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie Als Bild drucken aus.
- 4 Klicken Sie auf OK.

#### Die Bedienerkonsolenanzeige ist leer oder enthält nur Rauten

Der Druckerselbsttest ist fehlgeschlagen. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wenn die Meldungen Selbsttest läuft und Bereit nicht angezeigt werden, schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### Fehlermeldung beim Lesen des USB-Laufwerks

Stellen Sie sicher, dass das USB-Laufwerk unterstützt wird. Weitere Informationen zu getesteten und genehmigten USB-Flash-Speichern finden Sie auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**.

# Druckaufträge werden nicht gedruckt

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Stellen Sie sicher, dass der Drucker druckbereit ist.

Achten Sie darauf, dass auf der Bedienerkonsole Bereit oder Energiesparmodus angezeigt wird, bevor Sie einen Auftrag an den Drucker senden. Drücken Sie auf ..., so dass der Drucker in den Status Bereit zurückkehrt.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE STANDARDABLAGE VOLL IST.

Entfernen Sie den Papierstapel aus der Standardablage, und drücken Sie dann W.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS PAPIERFACH LEER IST.

Legen Sie Papier in das Fach ein.

### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER DRUCKER MIT DEM NETZWERK VERBUNDEN IST.

Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und stellen Sie sicher, dass der Status **Verbunden** lautet. Wenn der Status **Nicht verbunden** lautet, überprüfen Sie die Netzwerkkabel, und versuchen Sie erneut, die Netzwerk-Konfigurationsseite zu drucken. Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass das Netzwerk richtig funktioniert.

Die Druckersoftware ist auch auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com verfügbar.

# STELLEN SIE SICHER, DASS SIE EIN EMPFOHLENES USB- ODER ETHERNET-KABEL VERWENDEN.

Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

# Stellen Sie sicher, dass die Druckerkabel ordnungsgemäss angeschlossen sind.

Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zum Drucker und zum Druckserver, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Installationshandbuch.

# Das Drucken des Auftrags dauert länger als erwartet

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### GESTALTEN SIE DEN DRUCKAUFTRAG EINFACHER

Reduzieren Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten, wählen Sie weniger und einfachere Bilder, und verringern Sie die Seitenanzahl des Auftrags.

# Wählen Sie für "Seitenschutz" die Einstellung "Aus".

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf 🔄
- 2 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Konfiguration angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Druckwiederaufnahme angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Seitenschutz angezeigt wird, und drücken Sie dann auf 🔽.
- **6** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Aus** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf **...**

# Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf falschem Papier gedruckt

ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

# Es werden falsche oder merkwürdige Zeichen gedruckt.

- Der Druckauftrag wurde möglicherweise nicht richtig abgeschlossen. Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sich nicht im Hex Trace-Modus befindet. Wenn Bereit Hex angezeigt wird, müssen Sie erst den Hex Trace-Modus beenden, bevor Sie Ihren Auftrag drucken können. Turn the printer off and back on to exit Hex Trace mode.

# Die Fachverbindung funktioniert nicht

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

**Hinweis:** Die Papierfächer, die manuelle Zuführung und die Universalzuführung erkennen das Format des eingelegten Papiers nicht automatisch. Sie müssen das Format im Menü "Papierformat/Sorte" einstellen.

#### LEGEN SIE PAPIER DESSELBEN FORMATS UND DERSELBEN SORTE EIN.

- Legen Sie Papier desselben Formats und derselben Sorte in jedes zu verbindende Fach ein.
- Schieben Sie die Papierführungen an die jeweils richtige Position.

#### Wählen Sie die gleichen Einstellungen für "Papierformat" und "Papiersorte" aus.

- Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite, und vergleichen Sie die Einstellungen für jedes Fach.
- Passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls im Menü "Papierformat/Sorte" an.

# Große Druckaufträge werden nicht sortiert

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE OPTION "SORTIEREN" AUF "EIN" GESETZT IST.

Setzen Sie die Option "Sortieren" an der Bedienerkonsole im "Menü Papierausgabe", in den Druckeigenschaften oder im Dialogfeld "Drucken" auf "Ein".

**Hinweis:** Wenn Sie die Option "Sortieren" in der Software auf "Aus" setzen, wird die Einstellung im "Menü Papierausgabe" außer Kraft gesetzt.

#### GESTALTEN SIE DEN DRUCKAUFTRAG EINFACHER

Gestalten Sie den Druckauftrag einfacher, indem Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten reduzieren, weniger und einfachere Bilder wählen und die Seitenanzahl des Auftrags verringern.

#### Stellen Sie sicher, dass genügend Druckerspeicher vorhanden ist.

Rüsten Sie den Druckerspeicher auf.

#### Unerwartete Seitenumbrüche

Stellen Sie für die Druckzeitsperre einen höheren Wert ein:

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf
- 2 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Allgemeine Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Zeitsperren angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Druckzeitsperre angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- **6** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis der gewünschte Wert angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

# Lösen von Kopierproblemen

## Kopierer antwortet nicht

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

### ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNG


Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen ist, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.


## Scannereinheit lässt sich nicht schließen

Vergewissern Sie sich, dass diese nicht durch Gegenstände blockiert wird.

- 1 Öffnen Sie die Scannerabdeckung.
- 2 Entfernen Sie alle Gegenstände, die das Schließen der Scannereinheit verhindern.

#### **3** Schließen Sie die Scannerabdeckung.





# Schlechte Kopierqualität

Dies sind einige Beispiele für schlechte Kopierqualität:

- Leere Seiten
- Schachbrettmuster
- Verzerrte Grafiken oder Bilder
- Fehlende Zeichen
- Zu heller Druck
- Dunkler Druck
- Verzerrte Linien
- Verlaufene Stellen
- Streifen
- Unerwartete Zeichen
- Weiße Zeilen im Druck

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT.

Tauschen Sie bei Anzeige von 88 Wenig Toner oder bei zu blassem Ausdruck die Druckkassette aus.

#### Das Scannerglas könnte verschmutzt sein

Reinigen Sie das Scannerglas mit einem mit Wasser befeuchteten sauberen, fusselfreien Tuch ab.

#### IST DIE KOPIE ZU HELL ODER ZU DUNKEL?

Passen Sie im Menü "Kopie" die Einstellung für "Tonerauftrag" an.

# ÜBERPRÜFEN DER QUALITÄT DES ORIGINALDOKUMENTS

Vergewissern Sie sich, dass die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend ist.

**Problemlösung** 

#### ÜBERPRÜFEN DER DOKUMENTPOSITION

Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.

#### UNERWÜNSCHTER TONER IM HINTERGRUND

- Wählen Sie unter "Tonerauftrag" eine hellere Einstellung.
- Ändern Sie die Einstellung Hintergrundentfernung im Menü Kopiereinstellungen.

#### Auf der Ausgabe erscheinen Muster (Moiré)

- Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Inhalt, bis die LED neben "Text/Foto" oder "Foto" leuchtet.
- Drehen Sie das Originaldokument auf dem Scannerglas.
- Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf **Skalieren** und passen Sie die Einstellung an.

#### TEXT IST HELL ODER WIRD SCHWÄCHER

Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Inhalt, bis die LED neben "Text" oder "Text/Foto" leuchtet.

#### DIE AUSGABE ERSCHEINT VERBLICHEN ODER ÜBERBELICHTET

- Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Inhalt, bis die LED neben "Text/Foto" oder "Foto" leuchtet.
- Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf **Tonerauftrag** und passen die Einstellung für eine dunklere Wiedergabe an.

# Teildokument oder Fotokopien

Es gibt verschiedene Lösungen. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN DER DOKUMENTPOSITION

Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS RICHTIGE PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

# Lösen von Scannerproblemen

# Überprüfen eines nicht reagierenden Scanners

Wenn Ihr Scanner nicht reagiert, sollten Sie Folgendes überprüfen:

- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Ist das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Host-Computer, Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen?
- Ist das Netzkabel des Druckers an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?

- Wurde die Stromversorgung durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?
- Wurde der Drucker versehentlich an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen?
- Funktionieren andere elektronische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden?

Nachdem Sie alle diese möglichen Ursachen überprüft haben, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Auf diese Weise können viele Probleme mit dem Scanner bereits behoben werden.

#### **Probleme beim Scannen**

Es gibt verschiedene Lösungen. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### ALLE KABELVERBINDUNGEN ÜBERPRÜFEN

Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk- oder USB-Kabel ordnungsgemäß an den Computer und an den Drucker angeschlossen ist.

#### FEHLER IM PROGRAMM

Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn neu.

# Das Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt ab

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Andere Software-Programme stören unter Umständen den Scanvorgang.

Schließen Sie alle Programme, die Sie nicht benötigen.

#### DIE AUFLÖSUNG FÜR DEN SCAN IST EVENTUELL ZU HOCH

Wählen Sie eine niedrigere Auflösung für den Scan aus.

# Schlechte Qualität des gescannten Bildes

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

#### Das Scannerglas könnte verschmutzt sein

Reinigen Sie das Scannerglas mit einem mit Wasser befeuchteten, sauberem, fusselfreiem Tuch ab. Weitere Informationen finden Sie unter "Reinigen des Scannerglases" auf Seite 211.

#### Anpassen der Scanauflösung

Erhöhen Sie die Auflösung für den Scan, um eine hochwertigere Ausgabe zu erzielen.

# ÜBERPRÜFEN DER QUALITÄT DES ORIGINALDOKUMENTS

Vergewissern Sie sich, dass die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend ist.

#### ÜBERPRÜFEN DER DOKUMENTPOSITION

Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.

#### **Teildokument oder Fotoscans**

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### ÜBERPRÜFEN DER DOKUMENTPOSITION

Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS RICHTIGE PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für das Papierformat.
- **2** Stellen Sie das korrekte Format ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie das Format in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie das Format im Dialogfeld "Drucken" an.

# Scannen mit dem Computer ist nicht möglich

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

# ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen ist, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.

#### ALLE KABELVERBINDUNGEN ÜBERPRÜFEN

Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk- oder USB-Kabel ordnungsgemäß an den Computer und an den Drucker angeschlossen ist.

# Lösen von Faxproblemen

# Die Rufnummer wird nicht angezeigt

Wenden Sie sich an Ihr Telekommunikationsunternehmen und vergewissern Sie sich, dass Ihre Telefonverbindung über eine Rufnummern-Identifikation verfügt.

Sollte Ihre Region mehrere Rufnummern-Identifikationsmuster aufweisen, müssen Sie ggf. die Standardeinstellung ändern. Es gibt zwei verfügbarer Muster: FSK (Muster 1) und DTMF (Muster 2). Die Verfügbarkeit dieser Einstellungen über Ihr Faxmenü hängt davon ab, ob in Ihrem Land oder Ihrer Region mehrere Rufnummern-Identifikationsmuster unterstützt werden. Wenden Sie sich an Ihr Telekommunikationsunternehmen und ermitteln Sie, welches Muster oder welche Einstellung zu verwenden ist.

# Versenden und Empfangen von Faxen ist nicht möglich

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

#### ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen ist, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.

#### ALLE DRUCKERVERBINDUNGEN ÜBERPRÜFEN

Vergewissern Sie sich, dass folgende Hardware, wenn vorhanden, ordnungsgemäß angeschlossen ist:

- Telefon
- Hörer
- Anrufbeantworter

# ÜBERPRÜFEN DER TELEFONANSCHLUSSDOSE

- 1 Verbinden Sie ein Telefon mit der Telefonanschlussdose.
- 2 Warten Sie auf das Freizeichen.
- 3 Wenn Sie kein Freizeichen hören, verbinden Sie ein anderes Telefon mit der Telefonanschlussdose.
- **4** Wenn Sie immer noch kein Freizeichen hören, verbinden Sie ein Telefon mit einer anderen Telefonanschlussdose.
- 5 Wenn Sie ein Freizeichen hören, verbinden Sie den Drucker mit dieser Telefonanschlussdose.

#### ÜBERPRÜFEN DER PRÜFLISTE DES DIGITALEN TELEFONS

Das Faxmodem ist ein analoges Gerät. Bestimmte Geräte können an den Drucker angeschlossen werden, so dass ein digitaler Telefondienst verwendet werden kann.

- Wenn Sie einen ISDN-Anschluss verwenden, verbinden Sie den Drucker mit einem analogen Telefonanschluss (am R-Anschluss) eines ISDN-Adapters. Weitere Informationen sowie einen R-Anschluss erhalten Sie bei Ihrem ISDN-Anbieter.
- Wenn Sie DSL verwenden, benötigen Sie einen Splitter oder einen Router, der analoge Endgeräte unterstützt.
   Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem DSL-Anbieter.
- Wenn Sie eine Nebenstellenanlage verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät an einen analogen Anschluss der Nebenstellenanlage anschließen. Sollte kein analoger Anschluss vorhanden sein, sollten Sie für das Fax eine analoge Leitung installieren.

#### HÖREN SIE EIN FREIZEICHEN?

- Rufen Sie probeweise die Nummer an, an die Sie das Fax senden möchten, um sicherzustellen, dass die Leitung einwandfrei funktioniert.
- Wenn die Telefonleitung gerade von einem anderen Gerät verwendet wird, warten Sie, bis dieses seine Aufgabe beendet hat, bevor Sie Ihr Fax versenden.
- Wenn Sie die Funktion "Wahl im Freisprechmodus" verwenden, stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie den Wählton hören können.

#### Vorübergehendes Trennen anderer Geräte

Verbinden Sie den Drucker direkt mit der Telefonleitung, um sicherzugehen, dass er einwandfrei funktioniert. Trennen Sie alle Anrufbeantworter, Computer mit Modems oder Splitter von der Telefonleitung.

# ÜBERPRÜFEN AUF PAPIERSTAUS

Beheben Sie alle Papierstaus und achten Sie darauf, dass wieder Bereit angezeigt wird.

# VORÜBERGEHENDES DEAKTIVIEREN DER FUNKTION "ANKLOPFEN"

Die Funktion "Anklopfen" kann Faxübertragungen stören. Deaktivieren Sie diese Funktion, bevor Sie ein Fax versenden oder empfangen. Die Tastenkombination, mit der Sie die Funktion "Anklopfen" vorübergehend deaktivieren können, erhalten Sie von Ihrer Telefongesellschaft.

#### DER SPRACHNACHRICHTENDIENST STÖRT MÖGLICHERWEISE DIE FAXÜBERTRAGUNG.

Die von Ihrer lokalen Telefongesellschaft angebotenen Sprachnachrichten können Faxübertragungen stören. Wenn Sie Sprachnachrichten empfangen möchten und auch der Drucker Anrufe entgegennehmen soll, dann wäre eine zweite Telefonleitung für den Drucker empfehlenswert.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER DRUCKERSPEICHER VOLL.

- 1 Wählen Sie die Faxnummer.
- 2 Scannen Sie jede Seite des Originaldokuments einzeln ein.

## Versenden von Faxen möglich, Empfangen jedoch nicht

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS PAPIERFACH LEER IST.

Legen Sie Papier in das Fach ein.

# ÜBERPRÜFEN DER EINSTELLUNGEN DER KLINGELVERZÖGERUNG

Die Klingelverzögerung bestimmt, wie oft es in der Leitung klingelt, bevor der Drucker antwortet. Wenn Sie ein Telefon auf der gleichen Nebenstelle wie das Fax oder die Rufunterscheidung der Telefongesellschaft verwenden, behalten Sie die Einstellung "4" für die Klingelverzögerung bei.

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- 5 Geben Sie im Feld "Klingelzeichen" ein, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anruf angenommen wird.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT.

Wenn 88 Wenig <Farbe> Toner angezeigt wird, ist der Toner fast erschöpft.

# Empfangen von Faxen möglich, Versenden nicht

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

## STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DER DRUCKER IM FAXMODUS BEFINDET.

Drücken Sie auf der Bedienerkonsole Fax, um in den Faxmodus zu wechseln.

## STELLEN SIE SICHER, DASS DAS DOKUMENT RICHTIG EINGELEGT IST.

Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Scannerglases.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

## VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE KURZWAHLNUMMER KORREKT EINGERICHTET IST.

- Prüfen Sie, ob die Kurzwahlnummer für die Nummer programmiert wurde, die Sie wählen möchten.
- Sie können die Nummer auch von Hand wählen.

# Schlechte Druckqualität des empfangenen Faxes

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### SENDEN SIE DAS DOKUMENT ERNEUT.

Bitten Sie die Person, die Ihnen das Fax gesendet hat, um Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend ist.
- Senden Sie das Fax erneut. Möglicherweise war die Qualität der Telefonverbindung schlecht.
- Erhöhen Sie nach Möglichkeit die Auflösung des Fax-Scans.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT.

Wenn die Meldung 88 Wenig <Farbe> Toner angezeigt wird oder Sie blasse Ausdrucke erhalten, tauschen Sie die Tonerkassette(n) aus.

# Vergewissern Sie sich, dass die Faxübertragungsgeschwindigkeit nicht zu hoch eingestellt ist

Verringern Sie die Faxübertragungsgeschwindigkeit:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Konfiguration.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- 5 Klicken Sie im Feld "Max. Geschwindigkeit" auf eine der folgenden Optionen:

2400

4800

9600

14400

33600

6 Klicken Sie auf Übernehmen.

# Blockieren unerwünschter Faxe

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Konfiguration.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.

- **5** Klicken Sie auf die Option **Spam-Faxe**.
  - Diese Option blockiert alle eingehenden Faxe, die eine private Anrufer-ID oder keine Faxstationsnamen haben.
- **6** Geben Sie im Feld "Spam-Faxliste" die Rufnummern bzw. Faxstationsnamen bestimmter Faxsender ein, die Sie blockieren möchten.

# Lösen von Optionsproblemen

# Eine Option funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß bzw. unterbricht den Betrieb.

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### SETZEN SIE DEN DRUCKER ZURÜCK.

Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie anschließend den Drucker wieder ein.

## ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE OPTION MIT DEM DRUCKER VERBUNDEN IST.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers.
- 3 Überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Option und dem Drucker.

## VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE OPTION RICHTIG INSTALLIERT IST.

Drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen aus und überprüfen Sie, ob die Option in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist. Wenn die Option nicht aufgeführt ist, müssen Sie sie erneut installieren. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang der Option enthaltenen Hardware-Installationshandbuch oder auf dem Anweisungsblatt zur Option unter www.lexmark.com/publications.

# VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE OPTION AUSGEWÄHLT IST.

Wählen Sie die Option aus dem verwendeten Drucker aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 35.

# Papierzuführungen

## STELLEN SIE SICHER, DASS DAS PAPIER RICHTIG EINGELEGT IST.

- 1 Öffnen Sie das Papierfach.
- 2 Überprüfen Sie, ob Papierstaus oder Einzugsprobleme vorliegen.
- **3** Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen am Rand des Papiers anliegen.
- **4** Stellen Sie sicher, dass das Papierfach ordnungsgemäß geschlossen wird.
- **5** Schließen Sie die Klappe.

#### SETZEN SIE DEN DRUCKER ZURÜCK.

Schalten Sie den Drucker aus. Warten Sie 10 Sekunden. Schalten Sie den Drucker wieder ein.

# Universalzuführung

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE UNIVERSALZUFÜHRUNG.

Vergewissern Sie sich, dass die 650-Blatt-Doppelzuführung (Universalzuführung) richtig installiert ist.

#### BESEITIGEN SIE JEGLICHES GESTAUTES PAPIER.

Beseitigen Sie jegliches in der Universalzuführung gestautes Papier.

#### ÜBERPRÜFEN SIE DEN NETZKABELANSCHLUSS.

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Ist das Netzkabel des Druckers an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?
- Ist die Steckdose an den Stromkreislauf angeschlossen?

#### PAPIER ÜBERPRÜFEN

Verwenden Sie empfohlenes Papier und empfohlene Spezialdruckmedien. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien.

## ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERFÜHRUNGEN.

Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB WARTUNGSMELDUNGEN ANGEZEIGT WERDEN.

Wenn eine Wartungsmeldung angezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.

# **Speicherkarte**

Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte sicher an die Systemplatine des Druckers angeschlossen ist.

# Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr

# Es kommt häufig zu Papierstaus

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Papier überprüfen

Verwenden Sie empfohlenes Papier und empfohlene Spezialdruckmedien. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien.

#### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SICH NICHT ZUVIEL PAPIER IM PAPIERFACH BEFINDET.

Stellen Sie sicher, dass der eingelegte Papierstapel die in dem Fach oder auf der Universalzuführung angegebene maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.

### ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERFÜHRUNGEN.

Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

#### DAS PAPIER IST AUFGRUND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT FEUCHT GEWORDEN.

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket in das Papierfach ein.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

# Die Meldung "Papierstau" wird nach dem Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt

Der Papierpfad ist nicht leer. Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem gesamten Papierpfad und drücken Sie dann ...

# Die gestaute Seite wird nach Beseitigung des Staus nicht neu gedruckt


Die Option "Nach Stau weiter" im Menü "Konfiguration" ist auf "Aus" eingestellt. Wählen Sie für "Nach Stau weiter" die Einstellung "Auto" oder "Ein" aus.

- **1** Drücken Sie auf .....
- 2 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Allgemeine Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Druckwiederaufnahme angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Nach Stau weiter angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- **6** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Ein** oder **Auto** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

# Lösen von Problemen mit der Druckqualität

Unter den folgenden Themen finden Sie Informationen zur Lösung von Problemen mit der Druckqualität. Wenn das Problem nicht mit den aufgeführten Vorschlägen behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst. Es muss dann unter Umständen eine Druckerkomponente angepasst oder ausgetauscht werden.

#### Leere Seiten



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### An der Druckkassette befindet sich möglicherweise noch Verpackungsmaterial.

Nehmen Sie die Druckkassette wieder heraus und vergewissern Sie sich, dass Sie das Verpackungsmaterial entfernt haben. Setzen Sie die Druckkassette wieder ein.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT.

Wenn die Meldung 88 Wenig Toner angezeigt wird, bestellen Sie eine neue Druckkassette.

Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Drucker möglicherweise gewartet werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.

# Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf



Wenn Sie mit geladenen Schriftarten arbeiten, sollten Sie überprüfen, ob die Schriftarten vom Drucker, vom Host-Computer und dem Softwareprogramm unterstützt werden.

# **Abgeschnittene Bilder**

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERFÜHRUNGEN.

Bringen Sie die Längen- und Seitenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS RICHTIGE PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für das Papierformat.
- **2** Stellen Sie das korrekte Format ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie das Format in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie das Format im Dialogfeld "Drucken" an.


#### **Dunkle Linien**



Das Belichtungskit ist möglicherweise defekt.

Belichtungskit Schwarz und Farbe erneuern oder Belichtungskit Schwarz erneuern angezeigt wird, müssen Sie das Belichtungskit gegen ein neues austauschen.

# **Grauer Hintergrund**



# ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DEN TONERAUFTRAG

Wählen Sie eine hellere Einstellung für den Tonerauftrag:

- Diese Einstellung kann über das Menü "Qualität" an der Bedienerkonsole geändert werden.
- Unter Windows: Ändern Sie diese Einstellung in den Druckeigenschaften.
- Für Macintosh-Benutzer: Ändern Sie diese Einstellung im Dialogfeld "Drucken".

#### **Falsche Ränder**



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERFÜHRUNGEN.


Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS RICHTIGE PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für das Papierformat.
- **2** Stellen Sie das korrekte Format ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie das Format in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie das Format im Dialogfeld "Drucken" an.

# Heller farbiger Strich, weißer Strich oder Strich in der falschen Farbe



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### MÖGLICHERWEISE IST EINE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT

Tauschen Sie die defekte Druckkassette aus.

#### DAS BELICHTUNGSKIT IST MÖGLICHERWEISE DEFEKT.

Tauschen Sie das Belichtungskit aus.

**Hinweis:** Der Drucker verfügt über zwei Arten von Belichtungskits: ein Belichtungskit Schwarz und Farbe und ein Belichtungskit Schwarz. Das Belichtungskit Schwarz und Farbe enthält die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Das Belichtungskit Schwarz enthält nur Schwarz.

# Papier wellt sich

Es gibt verschiedene Lösungen. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:


# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

#### IST DAS PAPIER AUFGRUND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT FEUCHT GEWORDEN?

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

# Unregelmäßiger Druck



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### DAS PAPIER IST AUFGRUND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT FEUCHT GEWORDEN.

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket in das Papierfach ein.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- **2** Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

#### PAPIER ÜBERPRÜFEN

Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauer Oberfläche ein.


#### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT.

Tauschen Sie bei Anzeige von 88 Wenig Toner oder bei zu blassem Ausdruck die Druckkassette aus.

#### DIE FIXIERSTATION IST U. U. ABGENUTZT ODER BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Fixierstation aus.

# Wiederholungsfehler



#### ES TRETEN WIEDERHOLT FLECKEN MEHRMALS AUF EINER SEITE AUF.

Drucken Sie die Druckdefekt-Seite aus, und gleichen Sie die Flecken mit den Defekten an den vertikalen Linien ab. Prüfen Sie die Anweisungen auf der Druckdefekt-Seite, um die Ursache für sich wiederholende Defekte zu ermitteln.

#### **Verzerrter Ausdruck**


#### Papierführungen überprüfen

Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

#### PAPIER ÜBERPRÜFEN

Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier den Druckerspezifikationen entspricht.

#### Ausdruck ist zu schwach



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### FÜHREN SIE EINE FARBKALIBRIERUNG DURCH

Der Drucker führt automatisch eine Farbkalibrierung durch, sobald ein neues Belichtungskit erkannt wurde. Nachdem die Kassette ausgetauscht wurde, können Sie die Farben manuell kalibrieren:

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf 🔄.
- 2 Drücken Sie im Admin-Menü auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Qualität angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Farbe anpassen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

  Die Meldung Kalibrierung läuft wird angezeigt.

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DECKUNG, HELLIGKEIT UND KONTRAST.

Die Einstellung für den Tonerauftrag ist zu hell, die Einstellung für die RGB-Helligkeit ist zu hell oder die Einstellung für den RGB-Kontrast ist zu niedrig.

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf
- 2 Drücken Sie im Admin-Menü auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Qualität angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- **5** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis **Tonerauftrag**, **RGB-Helligkeit** oder **RGB-Kontrast** angezeigt wird, und drücken Sie .
- **6** Ändern Sie die ausgewählte Einstellung in einen niedrigeren Wert und drücken Sie ...

#### DAS PAPIER IST AUFGRUND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT FEUCHT GEWORDEN.

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket in das Papierfach ein.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

#### PAPIER ÜBERPRÜFEN

Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauer Oberfläche ein.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

# Stellen Sie sicher, dass der Farbsparmodus auf "Aus" gesetzt ist.

Der Farbsparmodus ist unter Umständen aktiviert.

#### DER TONERVORRAT IN DER DRUCKKASSETTE GEHT MÖGLICHERWEISE ZUR NEIGE.

Wenn die Meldung 88 Wenig <Farbe> Toner angezeigt wird, bestellen Sie eine neue Druckkassette.

#### MÖGLICHERWEISE IST EINE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

#### DAS BELICHTUNGSKIT IST MÖGLICHERWEISE ABGENUTZT ODER BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie das Belichtungskit aus.

**Hinweis:** Der Drucker verfügt über zwei Arten von Belichtungskits: ein Belichtungskit Schwarz und Farbe und ein Belichtungskit Schwarz. Das Belichtungskit Schwarz und Farbe enthält die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Das Belichtungskit Schwarz enthält nur Schwarz.

#### Ausdruck ist zu dunkel



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### FÜHREN SIE EINE FARBKALIBRIERUNG DURCH

Der Drucker führt automatisch eine Farbkalibrierung durch, sobald ein neues Belichtungskit erkannt wurde. Nachdem die Kassette ausgetauscht wurde, können Sie die Farben manuell kalibrieren:

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf 🔄
- 2 Drücken Sie im Admin-Menü auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf .
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann auf W.
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Qualität angezeigt wird, und drücken Sie dann auf W.
- **5** Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Farbe anpassen** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

  Die Meldung **Kalibrierung läuft** wird angezeigt.

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DECKUNG, HELLIGKEIT UND KONTRAST.


Die Einstellung für den Tonerauftrag ist zu dunkel, die RGB-Helligkeit ist zu dunkel oder der RGB-Kontrast ist zu hoch.

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf 🔄
- 2 Drücken Sie im Admin-Menü auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann auf 💟.
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Qualität angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- **5** Drücken Sie die Pfeiltasten, bis **Tonerauftrag**, **RGB-Helligkeit** oder **RGB-Kontrast** angezeigt wird, und drücken Sie .
- **6** Ändern Sie die ausgewählte Einstellung in einen niedrigeren Wert und drücken Sie 💹.

#### MÖGLICHERWEISE IST EINE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

## Vollflächige Farbseiten



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Vergewissern Sie sich, dass die Druckkassette richtig eingesetzt ist.

Nehmen Sie die Druckkassette heraus und schütteln Sie sie, um den Toner neu zu verteilen. Setzen Sie die Kassette anschließend wieder ein.

#### MÖGLICHERWEISE IST DIE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT ODER DER TONER GEHT ZUR NEIGE.

Ersetzen Sie die gebrauchte Druckkassette durch eine neue. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Drucker möglicherweise gewartet werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.

# Tonernebel oder Hintergrundschatten treten auf der Seite auf

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Das Belichtungskit ist möglicherweise abgenutzt oder beschädigt.

Tauschen Sie das Belichtungskit aus.

**Hinweis:** Der Drucker verfügt über zwei Arten von Belichtungskits: ein Belichtungskit Schwarz und Farbe und ein Belichtungskit Schwarz. Das Belichtungskit Schwarz und Farbe enthält die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Das Belichtungskit Schwarz enthält nur Schwarz.

#### BEFINDET SICH TONER IM PAPIERPFAD?

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### **Tonerabrieb**



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.


Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- **2** Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSTRUKTUR AUSGEWÄHLT IST.

Vergewissern Sie sich, dass die an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü ausgewählte Papierstruktur mit dem im Fach eingelegten Papier übereinstimmt.

### **Tonerflecken**



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### DIE DRUCKKASSETTE IST UNTER UMSTÄNDEN BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

#### ES BEFINDET SICH TONER IM PAPIERPFAD.

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Die Druckqualität bei Folien ist nicht zufrieden stellend.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### ÜBERPRÜFEN SIE DIE FOLIEN.

Verwenden Sie nur Folien, die vom Druckerhersteller empfohlen wurden

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- **2** Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

# Ungleichmäßiger Deckungsgrad




Austauschen Sie Belichtungskits Schwarz und Farbe aus.

# Lösen von Problemen mit der Farbqualität

In diesem Abschnitt werden Fragen zu grundlegenden Farbaspekten beantwortet. Darüber hinaus wird die Verwendung der Funktionen im "Menü Qualität" zur Lösung typischer Farbprobleme beschrieben.

# **Falsche Farbregistrierung**



Die Farbebenen sind zueinander verschoben, d. h. farbige Bereiche treten über einen bestimmten Bereich hinaus oder dringen in andere Farbbereiche ein. Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### MÖGLICHERWEISE IST EINE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT

Entfernen Sie die Druckkassetten, und setzen Sie sie wieder ein.

#### FÜHREN SIE EINE FARBKALIBRIERUNG DURCH

Der Drucker führt automatisch eine Farbkalibrierung durch, sobald ein neues Belichtungskit erkannt wurde. Wenn eine Druckkassette ausgetauscht wurde, muss eine manuelle Ausrichtung vorgenommen werden.

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf 🔄.
- 2 Drücken Sie im Admin-Menü auf die Pfeiltasten, bis Einstellungen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 3 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Drucken angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 4 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Menü Qualität angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...
- 5 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Farbe anpassen angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ...

  Die Meldung Kalibrierung läuft wird angezeigt.

# Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Farbdruck

#### Was ist RGB-Farbe?

Rotes, grünes und blaues Licht kann in unterschiedlicher Intensität überlagert werden, um ein breites Spektrum an Farben zu erzeugen, die in der Natur vorkommen. Rotes und grünes Licht kann z. B. kombiniert werden, um gelbes Licht zu erzeugen. Farbfernseher und Computermonitore arbeiten nach diesem Prinzip. Die RGB-Farbdarstellung ist eine Methode, bei der Farben anhand der Intensität von rotem, grünem und blauem Licht beschrieben werden, das zur Erzeugung einer bestimmten Farbe erforderlich ist.

#### Was ist CMYK-Farbe?

Tinten oder Toner in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz können in unterschiedlichen Mengen gedruckt werden, um einen breiten Bereich an Farben darzustellen, wie sie in der Natur vorkommen. Cyan und Gelb können z. B. zum Erzeugen von Grün kombiniert werden. Druckmaschinen, Tintenstrahldrucker sowie Farblaserdrucker erzeugen auf diese Weise Farben. Die CMYK-Farbdarstellung ist eine Methode zur Farbenbeschreibung, bei der der Anteil von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zur Wiedergabe einer bestimmten Farbe angegeben wird.

#### Wie werden die Farben in einem zu druckenden Dokument angegeben?

Softwareprogramme geben generell die Dokumentfarbe über RGB- bzw. CMYK-Farbkombinationen an. Die Farben der einzelnen Objekte eines Dokuments können darüber hinaus vom Benutzer geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Softwareprogramms.

#### Woher weiß der Drucker, welche Farbe er drucken soll?

Wenn der Benutzer ein Dokument druckt, werden Informationen zum Typ und zur Farbe der einzelnen Objekte an den Drucker gesendet. Die Farbinformationen werden durch Farbumwandlungstabellen geleitet, mit denen die Farbe in die entsprechende Menge von Cyan-, Magenta-, Gelb- und Schwarz-Toner umgesetzt wird, die zur Erzeugung der gewünschten Farbe notwendig ist. Die jeweilige Anwendung der Farbumwandlungstabellen wird von den Objektinformationen bestimmt. So kann beispielsweise eine bestimmte Farbumwandlungstabelle auf Texte angewendet werden, während eine andere Farbumwandlungstabelle auf Fotos angewendet wird.

# Muss ich die Treibersoftware für die PostScript- oder die PCL-Emulation verwenden? Welche Einstellungen sind für die beste Farbqualität erforderlich?

Der PostScript-Treiber wird für die beste Farbqualität empfohlen. Mit den Standardeinstellungen des PostScript-Treibers erhalten Sie für den Großteil der Drucke die bevorzugte Farbqualität.

#### Warum stimmt die gedruckte Farbe nicht mit der Farbe auf meinem Computerbildschirm überein?

Mit den bei der automatischen Farbanpassung verwendeten Farbumwandlungstabellen wird im Allgemeinen ein Ergebnis ähnlich den Farben eines standardmäßigen Computermonitors erzeugt. Da jedoch zwischen Druckern und Monitoren technische Unterschiede bestehen, können viele Farben durch Monitorschwankungen und Lichtbedingungen beeinträchtigt werden. Informationen zur Verwendung von Farbmusterseiten beim Lösen von bestimmten Farbqualitätsproblemen finden Sie in der Antwort zur Frage "Wie erhalte ich eine bestimmte Farbe (z. B. in einem Unternehmens-Logo)?".

#### Die gedruckte Seite scheint verfärbt zu sein. Kann ich die Farbe anpassen?

Es kann vorkommen, dass eine gedruckte Seite verfärbt wirkt (der Druck scheint z. B. zu rot zu sein). Dies kann durch Umgebungs- oder Lichtfaktoren, Papiersorte oder Benutzereinstellungen verursacht werden. In diesen Fällen können Sie die Einstellungen im Menü "Farbausgleich" ändern, um eine bessere Farbdarstellung zu erreichen. Mit der Option "Farbausgleich" kann der Benutzer Feinanpassungen bei der in den Farbebenen verwendeten Tonermenge vornehmen. Wenn Sie im Menü "Farbausgleich" positive oder negative Werte für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (aus dem Menü "Farbausgleich") auswählen, wird die für die ausgewählte Farbe verwendete Tonermenge geringfügig erhöht oder verringert. Wenn eine gedruckte Seite z. B. zu rot erscheint, kann eine Verringerung der Werte für Magenta und Gelb zu einer Verbesserung des Farbausgleichs führen.

# Meine Farbfolien wirken bei der Projektion dunkel. Was kann ich zur Verbesserung der Farbqualität unternehmen?

Dieses Problem entsteht bei der Projektion von Folien mit einem reflektierenden Tageslichtprojektor. Für die höchste Farbqualität bei Projektionen sind transmissive Tageslichtprojektoren empfehlenswert. Wenn Sie jedoch einen reflektierenden Projektor verwenden müssen, wählen Sie für "Tonerauftrag" die Einstellung "1", "2" oder "3". Dadurch werden die Folien aufgehellt. Drucken Sie nur auf den empfohlenen Farbfolien.

#### Was versteht man unter der manuellen Farbanpassung?

Ist die manuelle Farbanpassung aktiviert, verwendet der Drucker die benutzerdefinierten Farbumwandlungstabellen zur Objektverarbeitung. Die Farbanpassung muss jedoch auf "Manuell" eingestellt sein, da ansonsten keine benutzerdefinierte Farbumwandlung durchgeführt wird. Manuelle Farbkorrektureinstellungen hängen von dem zu druckenden Objekttyp (Text, Grafiken oder Bilder) und der Farbspezifikation des Objekts im Softwareprogramm (RGB- oder CMYK-Kombinationen) ab.

#### Hinweise:

- Eine manuelle Farbanpassung ist nicht empfehlenswert, wenn im Softwareprogramm Farben nicht mit RGBbzw. CMYK-Kombinationen angegeben werden. Sie ist auch dann nicht zu empfehlen, wenn die Farbanpassung durch das Softwareprogramm bzw. das Betriebssystem gesteuert wird.
- Die Farbumwandlungstabellen die bei der standardmäßig aktivierten automatischen Farbanpassung auf Objekte angewendet werden erzeugen bei den meisten Dokumenten die bevorzugte Farbe.

Wie man eine andere Farbumwandlungstabelle manuell anwendet:

- 1 Wählen Sie Farbanpassung aus dem Menü "Qualität" und wählen Sie dann Manuell.
- **2** Wählen Sie **Manuelle Farbe** aus dem Menü "Qualität" und wählen Sie dann die entsprechende Farbumwandlungstabelle für den betreffenden Objekttyp.

#### Menü "Manuelle Farbe"

Objekttyp	Farbumwandlungstabellen
RGB-Bild RGB-Text RGB-Grafiken	<ul> <li>Leuchtend: Generiert leuchtendere, gesättigtere Farben und kann auf alle eingehenden Farbformate angewendet werden.</li> <li>sRGB Bildschirm: Erzeugt ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms. Die Verwendung des schwarzen Toners ist für das Drucken von Fotos optimiert.</li> <li>Anz Echtes Schwarz: Erzeugt ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms. Verwendet ausschließlich schwarzen Toner, um alle möglichen neutralen Graustufen zu erzeugen.</li> <li>sRGB Leuchtend: Erhöht die Farbsättigung für die sRGB Bildschirm-Farbanpassung. Die Verwendung des schwarzen Toners ist für den Druck von Unternehmensgrafiken optimiert.</li> <li>Aus: Die Farbanpassung ist deaktiviert.</li> </ul>
CMYK-Bild CMYK-Text CMYK-Grafiken	<ul> <li>US-CMYK: Verwendet eine Farbanpassung, die Ergebnisse ähnlich der SWOP-Farbausgabe (Specifications for Web Offset Publishing) erzielt.</li> <li>Euro-CMYK: Verwendet eine Farbanpassung, die Ergebnisse ähnlich der EuroScale-Farbausgabe erzeugt.</li> <li>Leuchtend CMYK — Erhöht die Farbsättigung für die US-CMYK-Farbumwandlungstabelle.</li> <li>Aus: Die Farbanpassung ist deaktiviert.</li> </ul>

#### Wie erhalte ich eine bestimmte Farbe (z. B. eine Farbe in einem Unternehmens-Logo)?

Über das Druckermenü "Qualität" kann aus neun verschiedenen Farbmustervorlagen ausgewählt werden. Diese sind ebenfalls über die Farbmusterseite des Embedded Web Servers zugänglich. Die Auswahl einer Vorlage erzeugt einen mehrseitigen Ausdruck, der aus hunderten von Farbfeldern besteht. Je nach ausgewählter Tabelle befindet sich auf jedem Feld eine CMYK- bzw. RGB-Kombination. Die Farbe der einzelnen Felder wird durch das Durchleiten der auf dem Feld angegebenen CMYK- bzw. RGB-Kombination durch die ausgewählte Farbumwandlungstabelle erzeugt.

Der Benutzer kann auf der Farbmusterseite das Feld identifizieren, dessen Farbe der gewünschten Farbe am ehesten entspricht. Die auf dem Feld angegebene Farbkombination kann dann zum Ändern der Objektfarbe in einem Softwareprogramm verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Softwareprogramms. Unter Umständen ist eine manuelle Farbanpassung zur Verwendung der ausgewählten Farbumwandlungstabelle für bestimmte Objekte erforderlich.

Welche Farbmusterseiten für ein bestimmtes Farbübereinstimmungsproblem zu verwenden sind, hängt von der verwendeten Einstellung für die Farbanpassung ("Auto", "Aus" oder "Manuell"), dem zu druckenden Objekttyp (Text, Grafiken oder Bilder) und der Farbspezifikation des Objekts im Softwareprogramm (RGB- oder CMYK-Kombinationen) ab. Wenn "Farbanpassung" am Drucker auf "Aus" eingestellt ist, basiert die Farbe auf den Druckauftragsinformationen und es wird keine Farbumwandlung durchgeführt.

**Hinweis:** Die Verwendung der Farbmusterseiten ist nicht zu empfehlen, wenn im Softwareprogramm Farben nicht mit RGB- bzw. CMYK-Kombinationen angegeben werden. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass die im Softwareprogramm angegebenen RGB- bzw. CMYK-Kombinationen durch Farbverwaltung vom Programm bzw. Betriebssystem angepasst werden. Die gedruckte Farbe entspricht unter Umständen nicht exakt der Farbe auf den Farbmusterseiten.

#### Was sind detaillierte Farbmuster und wie kann ich darauf zugreifen?

Auf detaillierte Farbmustervorlagen kann ausschließlich über den Embedded Web Server eines Netzwerkdruckers zugegriffen werden. Eine detaillierte Farbmustervorlage beinhaltet verschiedene Farbabstufungen (als farbige Felder dargestellt), die den benutzerdefinierten RGB- oder CMYK-Werten ähnlich sind. Die Ähnlichkeit der Farben jeder Vorlage sind abhängig von den im RGB- oder CMYK-Inkrementfeld eingegebenen Werten.

Um über den Embedded Web Server auf eine detaillierte Farbmustervorlage zuzugreifen:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- **2** Klicken Sie auf **Konfiguration**.
- 3 Klicken Sie auf Farbmuster.
- 4 Klicken Sie auf **Detailoptionen**, um die Auswahl auf ein Farbspektrum zu begrenzen.
- 5 Sobald die Seite mit den Detailoptionen erscheint, wählen Sie eine Farbumwandlungstabelle aus.
- **6** Geben Sie die RGB- oder CMYK-Farben-Nummer ein.
- **7** Geben Sie einen Inkrementwert zwischen 1 und 255 ein.

Hinweis: Je näher der Inkrementwert an 1 ist, desto geringer ist die Breite der Farbmuster.

8 Klicken Sie auf **Drucken**, um das detaillierte Farbmuster zu drucken.

# Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE NETZWERKVERBINDUNGEN.

Stellen Sie sicher, dass der Computer und der Drucker eingeschaltet sind und dass sie an dasselbe Netzwerk angeschlossen sind.

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE NETZWERKEINSTELLUNGEN.

Je nach Netzwerkseinstellungen müssen Sie möglicherweise vor der IP-Adresse des Druckers https:// statt http:// eingeben, um auf den Embedded Web Server zuzugreifen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

# Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Wenn Sie beim Kundendienst anrufen, beschreiben Sie das Problem, die angezeigte Fehlermeldung sowie die Schritte, die Sie bereits zur Lösung des Problems unternommen haben.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer des Druckers nennen können. Diese Informationen finden Sie auf dem Etikett, das auf der Innenseite der oberen vorderen Abdeckung des Druckers angebracht ist. Die Seriennummer ist zudem auf der Seite mit den Menüeinstellungen aufgeführt.

In den USA oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-539-6275. Informationen zu anderen Ländern finden Sie auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**.

# **Hinweise**

#### **Produktinformationen**

Produktname:

Lexmark X543, X544, X544n, X544dn, X544dw, X544dtn, X546dtn

Gerätetyp:

7525, 4989

Modelle:

131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387, 392, 393, 396, 397

# **Hinweis zur Ausgabe**

August 2009

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst stellt dar oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Den technischen Support von Lexmark finden Sie unter **support.lexmark.com**.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

Verfügen Sie über keinen Internetzugriff, wenden Sie sich unter folgender Adresse schriftlich an Lexmark:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA © 2009 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

#### UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

#### Marken

Lexmark, Lexmark mit der Raute und MarkVision sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

ScanBack is a trademark of Lexmark International, Inc.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt und hergestellt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PCL-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# Hinweis zu modularen Komponenten

WLAN-Modelle enthalten unter Umständen die folgende(n) modulare(n) Komponente(n): Lexmark Regulatory Type/Model LEX-M04-001, FCC ID: IYLLEXM04001; IC:2376A-M04001

# Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387, 392, 393, 396, 397
Gerätetyp	7525, 4989
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Adresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 00 01 15 (Technischer Kundendienst)
E-Mail	internet@lexmark.de

# Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 vorgenommen und entsprechend ISO 9296 gemeldet.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Durchschnittlicher Schalldruckpegel (1 Meter), dBA		
Drucken	48 dBA	
Betrieb	32 dBA	

Änderung der Werte vorbehalten. Unter www.lexmark.com erhalten Sie die aktuellen Werte.

# **WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment)**



Das WEEE-Logo steht für bestimmte Recycling-Programme und -Verfahren für elektronische Produkte in Ländern der europäischen Union. Wir empfehlen, unsere Produkte nach dem Gebrauch zu recyceln. Weitere Informationen und Antworten auf Fragen zum Recycling finden Sie auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**. Dort finden Sie auch die Telefonnummer eines Vertriebsbüros in Ihrer Nähe.

# Hinweis zur empfindlichen Reaktion auf statische Entladungen



Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie den Metallrahmen des Druckers angefasst haben.

#### **ENERGY STAR**

Alle Lexmark Produkte mit dem ENERGY STAR-Symbol auf dem Produkt oder auf dem Startbildschirm sind zertifiziert und erfüllen in der von Lexmark gelieferten Konfiguration die ENERGY STAR-Anforderungen der Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).



# Erklärung zu Quecksilber

Dieses Produkt enthält Quecksilber in der Lampe (<5mg Hg). Die Entsorgung von Quecksilber kann durch Umweltschutzrichtlinien geregelt sein. Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie bei ihren lokalen Behörden oder der Electronic Industries Alliance (in den USA): www.eiae.org.

# **Temperaturinformationen**

Umgebungstemperatur	15,6 °C – 32,2 °C	
Transport- und Lagertemperatur	-40,0 °C – 60,0 °C	

### **Laser-Hinweis**

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1); andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich eingestuft. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3b), und zwar einen 7-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Wellenlängenbereich von 655 bis 675 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet.

#### Laser-Hinweisaufkleber

Ihr Drucker weist u. U. einen Aufkleber mit Hinweisen für Laserprodukte auf (siehe nachfolgende Abbildung):



# **Energieverbrauch**

#### Stromverbrauch des Produkts

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Stromverbrauchs des Produkts beschrieben.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Drucken	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe auf Basis von elektronischen Eingaben.	540 W
Kopieren	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe von gedruckten Originaldokumenten.	510 W
Scannen	Das Produkt scannt gedruckte Dokumente.	60 W
Betrieb	Das Produkt wartet auf einen Druckauftrag.	50 W
Stromsparfunktion	Das Produkt befindet sich im Energiesparmodus.	24 W
Aus	Das Produkt ist an eine Netzsteckdose angeschlossen, der Schalter ist jedoch ausgeschaltet.	o w

Der in der vorhergehenden Tabelle aufgelistete Stromverbrauch stellt durchschnittliche Zeitmessungen dar. Die spontane Leistungsaufnahme kann wesentlich höher liegen als der Durchschnitt.

Änderung der Werte vorbehalten. Siehe **www.lexmark.com.** Hier finden Sie die aktuellen Werte.

### **Energiesparmodus**

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus. Der Energiesparmodus entspricht dem Sleep Mode. Im Energiesparmodus wird Energie gespart, da der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird. Der

Energiesparmodus wird automatisch aktiviert, wenn das Produkt über einen festgelegten Zeitraum, die so genannte Stromspar-Zeitsperre, nicht verwendet worden ist.

Als Werksvorgabe ist folgender Wert für die Stromspar-Zeitsperre festgelegt	110 V = 45 Minuten, 220 V = 60 Minuten	
(in Minuten):		

Über die Konfigurationsmenüs kann die Zeitsperre für die Stromspar-Zeitsperre auf einen Wert zwischen 1 Minute und 240 Minuten eingestellt werden. Wenn die Stromspar-Zeitsperre auf einen niedrigen Wert eingestellt wird, verringert sich zwar der Energieverbrauch, gleichzeitig erhöht sich jedoch die Reaktionszeit des Produkts. Bei einem hohen Wert für die Stromspar-Zeitsperre ist die Reaktionszeit zwar kurz, gleichzeitig wird jedoch mehr Energie verbraucht.

#### **Aus-Modus**

Verfügt das Produkt über einen Aus-Modus, bei dem dennoch ein geringer Stromverbrauch vorhanden ist, ziehen Sie das Stromkabel aus der Wandsteckdose heraus. Somit wird der Stromverbrauch unterbrochen.

#### **Gesamter Stromverbrauch**

Manchmal ist es hilfreich, den gesamten Stromverbrauch des Produkts zu berechnen. Da die Stromverbrauchsangaben in Watt-Einheiten angegeben werden, wird zur Berechnung des Stromverbrauchs der Stromverbrauch mit der Zeit multipliziert, die das Produkt in jedem Modus verbringt. Der gesamte Stromverbrauch des Produkts ist die Summe des Stromverbrauchs der einzelnen Modi.

# Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer 80D1888) für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

# Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 1999/5/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen angegeben.



Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien wurde vom Direktor für Produktion und Technischen Kundendienst von Lexmark International S.A. in Boigny (Frankreich) bereitgestellt.

Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

#### Technische Hinweise zu WLAN-Produkten

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen zu WLAN-Produkten, die beispielsweise Transmitter oder auch WLAN-Karten oder Transponderkartenleser enthalten.

# Radiofrequenzstrahlung

Die Ausgangsstromstrahlung dieses Geräts liegt deutlich unter den von der FCC und anderen Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwerten für Radiofrequenzstrahlung. Zwischen der Antenne und den Bedienern des Geräts muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen der FCC und anderer Regulierungsbehörden zur Radiofrequenzstrahlung zu erfüllen.

# Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 1999/5/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen angegeben.



Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien wurde vom Direktor für Produktion und Technischen Kundendienst von Lexmark International S.A. in Boigny (Frankreich) bereitgestellt. Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

Produkte mit der 2,4-GHz-WLAN-Option erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 1999/5/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen angegeben.



Der Betrieb ist in allen Ländern der EU und der EFTA zulässig, aber auf die Verwendung in geschlossenen Räumen beschränkt.

Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien wurde vom Direktor für Produktion und Technischen Kundendienst von Lexmark International S.A. in Boigny (Frankreich) bereitgestellt. Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪ́ΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

# **GERÄTE-PATENTLIZENZ**

Lexmark behält sich das Recht vor, den Verkauf dieser Druckkassetten jederzeit nach der Einstellung des Service-Supports für diesen Drucker einzustellen.

**WICHTIG: BITTE VOR DEM ÖFFNEN LESEN:** Durch das Öffnen dieses Pakets, die Installation der Druckersoftware oder die Verwendung der Produkte nehmen Sie die folgenden Lizenzen/Vereinbarungen an:

Lizenz: Der patentierte Drucker ist lizenziert für und funktioniert nur mit echten Lexmark Druckkassetten und Entwicklerkomponenten während der Lebensdauer des patentierten Druckers. Sie verpflichten sich: (1) nur Lexmark Druckkassetten und Entwicklerkomponenten mit diesem Drucker zu verwenden, sofern unten nicht anders angegeben, und (2) diese Lizenz/Vereinbarung an einen nachfolgenden Benutzer dieses Druckers weiterzugeben. Die in diesem Paket enthaltenen patentierten Lexmark Druckkassetten und Entwicklerkomponenten sind vorbehaltlich einer Einschränkung, dass sie lediglich einmal verwendet werden können, lizenziert. Nach ihrer erstmaligen Verwendung verpflichten Sie sich, sie nur zum Recycling an Lexmark zurückzugeben. Lexmark Druckkassetten funktionieren nach der Freigabe einer festgelegten Tonermenge nicht mehr. Wenn sie ersetzt werden müssen, können sie noch eine variable Tonermenge enthalten. Wenn Sie diese Bedingungen nicht annehmen, senden Sie bitte Ihr ungeöffnetes Paket an den Ort des Kaufs zurück. Nicht unter diesen Bedingungen verkaufte Ersatzdruckkassetten sind unter www.lexmark.com verfügbar und können von Ihnen oder einem Dritten als einzige mit dem lizenzierten Drucker verwendbare Kassettenalternative aufgefüllt werden.

# LEXMARK EINGESCHRÄNKTE SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNG UND - LIZENZVEREINBARUNG

LESEN SIE DIESE LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG VOR VERWENDUNG DIESES PRODUKTES DURCH: DURCH DIE VERWENDUNG DIESER SOFTWARE STIMMEN SIE ALLEN BESTIMMUNGEN DIESER SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG UND -LIZENZVEREINBARUNG ZU. WENN SIE DEN BESTIMMUNGEN DIESER SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG UND -LIZENZVEREINBARUNG NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DAS NICHT VERWENDETE PRODUKT UMGEHEND ZURÜCK, UND FORDERN SIE EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES AN. WENN SIE DIESES PRODUKT FÜR DIE VERWENDUNG DURCH DRITTE INSTALLIEREN, ERKLÄREN SIE SICH EINVERSTANDEN, DIE BENUTZER DARÜBER ZU INFORMIEREN, DASS DIESE DURCH VERWENDUNG DIESES PRODUKTES DEN VORLIEGENDEN BESTIMMUNGEN ZUSTIMMEN.

#### LEXMARK SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

Diese Lizenzvereinbarung ("Software-Lizenzvereinbarung") ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen (entweder als natürliche oder als juristische Person) und Lexmark International, Inc. ("Lexmark"). Die Verwendung von sämtlichen auf Ihrem Lexmark Gerät installierten Softwareprogrammen sowie von Softwareprogrammen, die von Lexmark für die Verwendung in Verbindung mit Ihrem Lexmark Produkt bereitgestellt wurden, unterliegt dieser Vereinbarung, sofern keine andere schriftliche Software-Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und Lexmark bzw. dessen Lieferanten abgeschlossen wurde. Der Begriff "Softwareprogramm" beinhaltet maschinenlesbare Anweisungen, audiovisuelle Inhalte (wie Bilder und Aufnahmen) und Begleitmaterial, gedrucktes sowie in elektronischem Format vorliegendes Informationsmaterial; die in diesem Lexware-Produkt oder in dessen Lieferinhalt enthalten sind oder mit diesem verwendet werden.

1 VEREINBARUNG ÜBER EINGESCHRÄNKTE GARANTIE. Lexmark garantiert, dass der Datenträger (z. B. Diskette oder CD), auf dem sich das Softwareprogramm befindet (sofern vorhanden), im Hinblick auf Material und Verarbeitung bei normalem Gebrauch im Garantiezeitraum fehlerfrei ist. Der Garantiezeitraum beträgt neunzig (90) Tage und beginnt an dem Tag, an dem die Software an den Originalendbenutzer geliefert wird. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Softwareprogramm-Datenträger, die neu von Lexmark oder einem autorisierten Lexmark Vertragshändler bzw. Lieferanten erworben wurden. Lexmark ersetzt das

Softwareprogramm, wenn sich herausstellt, dass der Datenträger nicht die Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie erfüllt.

2 GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. ABGESEHEN VON DEN IN DIESER SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN UND DEM MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG DURCH GELTENDES RECHT STELLEN LEXMARK UND DESSEN LIEFERANTEN DAS SOFTWAREPROGRAMM OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG. HIERMIT WERDEN ALLE WEITEREN GARANTIEN UND BESTIMMUNGEN AUSGESCHLOSSEN; DAZU ZÄHLEN AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF EIGENTUMSRECHT, NICHTÜBERTRETUNG, MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE VIRENFREIHEIT. ALL DIESE BESTIMMUNGEN GELTEN FÜR DAS SOFTWAREPROGRAMM. SOFERN LEXMARK LAUT GESETZ KOMPONENTEN VON DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NICHT AUSSCHLIESSEN KANN, BESCHRÄNKT LEXMARK DIE GEWÄHRLEISTUNGSDAUER LAUT EINGESCHRÄNKTER SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNG AUF 90 TAGE.

Diese Vereinbarung gilt in Verbindung mit bestimmten Rechtsvorschriften, die Garantien, Bestimmungen oder Verpflichtungen für Lexmark nach sich ziehen und die nicht ausgeschlossen oder geändert werden können. Im Fall solcher Rechte beschränkt Lexmark hiermit, soweit möglich, seine Haftung für die Verletzung dieser Rechte auf die folgenden Bereiche: Ersatz des Softwareprogramms oder Erstattung des für das Softwareprogramm bezahlten Kaufpreises.

Das Softwareprogramm enthält möglicherweise Internet-Links zu anderen Softwareanwendungen und/oder Webseiten, die von Drittanbietern, die nicht zu Lexmark gehören, bereitgestellt und vertrieben werden. Sie bestätigen und stimmen zu, dass Lexmark in keiner Form verantwortlich ist für die Bereitstellung, Leistung, den Betrieb oder Inhalt dieser Softwareanwendungen und/oder Webseiten.

- 3 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. SOWEIT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT ZULÄSSIG IST JEGLICHE HAFTUNG VON LEXMARK HINSICHTLICH DIESER SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG AUSDRÜCKLICH AUF DEN FÜR DAS SOFTWAREPROGRAMM BEZAHLTEN KAUFPREISES BZW. 5 US-DOLLAR (ODER DER ENTSPRECHENDEN LANDESWÄHRUNG) BESCHRÄNKT, JE NACHDEM, WELCHER BETRAG HÖHER IST. DER EINZIGE ANSPRUCH IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG GEGENÜBER LEXMARK IN EINEM RECHTSSTREIT BESTEHT IN DER BEZAHLUNG EINER DIESER BETRÄGE. MIT DER BEZAHLUNG ERLÖSCHEN FÜR LEXMARK SÄMTLICHE VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNGEN IHNEN GEGENÜBER.
  - LEXMARK, SEINE ZULIEFERER, TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER VERTRAGSHÄNDLER HAFTEN IN KEINEM FALL FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER STRAF- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN GEWINN ODER UMSATZ, VERLOREN GEGANGENE EINSPARUNGEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, JEGLICHEN VERLUST, UNGENAUIGKEITEN VON ODER SCHÄDEN AN DATEN ODER DATENSÄTZEN, FÜR ANSPRÜCHE DRITTER ODER PERSONENSCHÄDEN BZW. IMMOBILIENSCHÄDEN ODER SCHÄDEN VON SACHVERMÖGEN, DATENSCHUTZVERLUST, DER AUFGRUND DER VERWENDUNG BZW. NICHT MÖGLICHEN VERWENDUNG DES SOFTWAREPROGRAMMS ODER IN VERBINDUNG MIT EINER ANDEREN BESTIMMUNG DIESER LIZENZVEREINBARUNG ENTSTEHEN KANN). DIES IST UNABHÄNGIG VON DER FORM DES ANSPRUCHS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BRUCH DER GARANTIE ODER DES VERTRAGS, SCHADENSERSATZRECHT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER KAUSALHAFTUNG). DIES GILT AUCH, WENN LEXMARK BZW. SEINE ZULIEFERER, TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER VERTRIEBSHÄNDLER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN BZW. FÜR JEGLICHEN ANSPRUCH IHRERSEITS, DER AUF GRUNDLAGE VON ANSPRÜCHEN DRITTER EINGEREICHT WURDE, AUSSER, DER SCHADENERSATZAUSSCHLUSS WIRD ALS RECHTLICH UNGÜLTIG BETRACHTET. DIE OBIGEN BESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH DANN, WENN DIE OBIGEN RECHTSMITTEL IHR ZIEL VERFEHLEN.
- 4 GESETZE DER USA-BUNDESSTAATEN. Durch diese eingeschränkte Software-Gewährleistung erhalten Sie bestimmte Rechte. Sie haben unter Umständen noch weitere Rechte, die jedoch von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Einige Staaten lassen keine Beschränkung hinsichtlich der Dauer einer stillschweigenden Gewährleistung oder den Ausschluss bzw. die Beschränkung von indirekten Schäden oder Folgeschäden zu. In diesen Fällen finden die in dieser Erklärung aufgeführten Beschränkungen oder Ausschlüsse unter Umständen keine Anwendung.

- **5 LIZENZVERGABE**. Lexmark gewährt Ihnen die folgenden Rechte, vorausgesetzt, Sie erfüllen alle Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung:
  - **a Verwendung**. Sie haben das Recht, eine (1) Kopie des Softwareprogramms zu verwenden. Der Begriff "Verwendung" bedeutet das Speichern, Laden, Installieren, Ausführen bzw. das Starten des Softwareprogramms. Hat Lexmark Ihnen eine Lizenz für die Verwendung des Softwareprogramms durch mehrere Benutzer erteilt, müssen Sie die Anzahl der autorisierten Benutzer auf die in der Vereinbarung mit Lexmark angegebene Anzahl beschränken. Sie dürfen die Komponenten des Softwareprogramms nicht für die Verwendung auf mehr als einem Computer aufteilen. Sie erklären sich damit einverstanden, die Software in keiner Weise weder ganz noch teilweise auf eine Art und Weise zu verwenden, durch die das Aussehen jeglicher Warenzeichen, Markennamen, Warendesigns oder Hinweise auf geistiges Eigentum, die auf jeglichem Computermonitor angezeigt werden und die in der Regel durch bzw. als Ergebnis der Software generiert werden, zu überschreiben, zu modifizieren, zu entfernen, auszublenden, zu ändern oder deren Hervorhebung aufzuheben.
  - **b Kopieren.** Sie sind berechtigt, eine (1) Kopie des Softwareprogramms ausschließlich zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken bzw. zur Installation anzufertigen, vorausgesetzt, die Kopie enthält alle Eigentumshinweise des ursprünglichen Softwareprogramms. Sie dürfen das Softwareprogramm nicht auf öffentliche oder verteilte Netzwerke kopieren.
  - **c Rechtsvorbehalt.** Das Softwareprogramm, einschließlich aller Schriftarten, ist urheberrechtlich geschützt und befindet sich im Eigentum von Lexmark International, Inc. bzw. dessen Lieferanten. Lexmark behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich in dieser Lizenzvereinbarung gewährt werden.
  - d Freeware. Ungeachtet der Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung werden alle Teile des Softwareprogramms, die unter öffentlicher Lizenz von Drittherstellern ("Freeware") bereitgestellt werden, im Rahmen der für die Freeware geltenden Bestimmungen zur Verfügung gestellt. Hierbei kann es sich um eine separate Vereinbarung, eine Sonderlizenz oder elektronische Lizenzbestimmungen zum Zeitpunkt des Herunterladens handeln. Ihre Verwendung der Freeware unterliegt vollständig den Bestimmungen dieser Lizenz.
- **6 ÜBERTRAGUNG.** Sie sind berechtigt, das Softwareprogramm an andere Endbenutzer zu übertragen. Bei der Übertragung müssen alle Softwarekomponenten, Datenträger, gedruckten Materialien sowie diese Lizenzvereinbarung enthalten sein, und Sie dürfen keine Kopien des Softwareprogramms oder dessen Komponenten aufbewahren. Die Übertragung darf nicht indirekt erfolgen, wie beispielsweise als Versand. Vor der Übertragung muss der Endbenutzer, der das übertragene Softwareprogramm erhalten soll, allen Bestimmungen der Lizenzvereinbarung zustimmen. Nach der Übertragung des Softwareprogramms wird Ihre Lizenz automatisch beendet. Sie dürfen das Softwareprogramm nur im Rahmen der Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung vermieten, Unterlizenzen dafür vergeben oder Rechte daran übertragen, und jeder Versuch, dies zu tun, wird als nichtig erklärt.
- **7 AKTUALISIERUNGEN.** Um ein als Aktualisierung gekennzeichnetes Softwareprogramm zu verwenden, müssen Sie zunächst über eine Lizenz für das ursprüngliche Softwareprogramm, das von Lexmark als für die Aktualisierung geeignetes Produkt gekennzeichnet wurde, verfügen. Nach der Aktualisierung dürfen Sie das Softwareprogramm, das das Ausgangsprodukt für Ihre Aktualisierung bildete, nicht mehr verwenden.
- 8 EINSCHRÄNKUNGEN IM HINBLICK AUF REVERSE-ENGINEERING. Außer in dem in dieser Lizenz oder den entsprechenden Gesetzen zulässigen Rahmen dürfen Sie das Softwareprogramm nicht verändern, zurückentwickeln, in eine andere Ausdrucksform umwandeln (Reverse-Assemble) oder die Software auf andere Weise übersetzen. Diese Vorgänge sind lediglich zur Interoperabilität, Fehlerbehebung sowie zur Sicherheitsüberprüfung zulässig. Wenn für Sie solche gesetzlich vorgeschriebenen Rechte gelten, benachrichtigen Sie Lexmark in Schriftform über geplante Zurückentwicklungen bzw. über die Umwandlung in eine andere Ausdrucksform (Reverse-Assemble/Reverse-Compile). Sie dürfen das Softwareprogramm nicht entschlüsseln, es sei denn, dieser Vorgang ist im Rahmen der zulässigen Verwendung des Softwareprogramms erforderlich.

- **9 ZUSÄTZLICHE SOFTWARE.** Sofern Lexmark keine speziellen Bestimmungen im Rahmen von Aktualisierungen oder Ergänzungen bereitstellt, gilt diese Lizenzvereinbarung für Aktualisierungen oder Ergänzungen zum ursprünglichen Softwareprogramm von Lexmark.
- 10 LAUFZEIT. Diese Lizenzvereinbarung ist solange gültig, bis sie beendet oder abgelehnt wird. Sie können diese Lizenz jederzeit ablehnen oder kündigen, indem Sie entweder alle Kopien des Softwareprogramms sowie alle Änderungen, Dokumentationen und integrierten Teile der Software vernichten bzw. wie anderweitig in diesen Bestimmungen beschrieben vorgehen. Lexmark kann Ihre Lizenz mit vorheriger Ankündigung kündigen, wenn Sie gegen eine beliebige der Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung verstoßen. Im Falle einer solchen Kündigung erklären Sie sich einverstanden, sämtliche Kopien des Softwareprogramms sowie alle Änderungen, Dokumentationen und integrierten Teile des Softwareprogramms zu vernichten.
- **11 STEUERN.** Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie für die Zahlung sämtlicher Steuern, einschließlich ohne Ausnahme Steuern für Waren, Dienstleistungen und Privateigentum, die sich aus dieser Lizenzvereinbarung bzw. der Verwendung des Softwareprogramms ergeben, verantwortlich sind.
- **12 KLAGEVERJÄHRUNG.** Keine Partei darf eine Klage unabhängig von ihrer Form -, die aus dieser Vereinbarung entsteht, später als zwei Jahre, nachdem der Rechtsanspruch entstanden ist, erheben, sofern dies nicht nach geltendem Recht vorgesehen ist.
- **13 GELTENDES RECHT.** Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht des Staates Kentucky (Commonwealth of Kentucky), Vereinigte Staaten von Amerika. Rechtswahlklauseln gelten je nach Gerichtsstand. Das Abkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf wird ausgeschlossen.
- 14 RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA. Die Entwicklung des Softwareprogramm wurde ausschließlich durch private Mittel finanziert. Die Rechte durch die US-Regierung zur Verwendung des Softwareprogramms unterliegen dieser Vereinbarung sowie den Einschränkungen in DFARS 252.227-7014 und ähnlichen FAR-Bestimmungen (bzw. vergleichbare Behördenbestimmungen oder Vertragsklauseln).
- **15 ZUSTIMMUNG ZUR NUTZUNG VON DATEN.** Sie stimmen zu, dass Lexmark, seine Tochtergesellschaften und Vertragspartner Daten, die im Rahmen von Produkt-Supportleistungen im Hinblick auf das Softwareprogramm eingeholt wurden, sammeln und verwenden dürfen. Lexmark stimmt zu, Informationen, die Sie persönlich identifizieren, nicht weiterzugeben; es werden lediglich die Daten weitergegeben, die zur Bereitstellung dieser Dienstleistungen erforderlich sind.
- **16 EXPORTBESCHRÄNKUNGEN.** Folgende Vorgänge sind nicht zulässig: (a) Erwerb, Versand, Übertragung oder Reexport direkt oder indirekt des Softwareprogramms oder eines direkten Produkts davon bei Verletzung der anwendbaren Exportgesetze; (b) Genehmigung zur Verwendung des Softwareprogramms für Zwecke, die aufgrund solcher Exportgesetze unzulässig sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Weitergabe oder Verteilung nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen.
- 17 VEREINBARUNG VERTRAG IM ELEKTRONISCHEN FORMAT. Lexmark und Sie stimmen zu, diese Lizenzvereinbarung im elektronischen Format abzuschließen. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Einverstanden" oder "Ja" auf dieser Seite klicken oder dieses Produkt verwenden, nehmen Sie die Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung an. Mit diesem Vorgang "unterzeichnen" Sie einen Vertrag mit Lexmark.
- **18 BEFUGNIS UND VOLLMACHT FÜR VERTRAGSABSCHLUSS.** Sie bestätigen, dass Sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Lizenzvertrags volljährig sind und Sie gegebenenfalls über die entsprechende Befugnis Ihres Arbeitgebers oder Vorgesetzten für diesen Vertragsabschluss verfügen.
- Anderungen an dieser Lizenzvereinbarung, die im Lieferumfang des Softwareprogramms enthalten sind) bildet die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Lexmark hinsichtlich des Softwareprogramms. Mit Ausnahme der hier genannten Bestimmungen treten diese Bestimmungen an die Stelle aller vorherigen oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen, Vorschläge sowie Bestätigungen hinsichtlich des Softwareprogramms bzw. sämtlicher anderer Gegenstände dieser Lizenzvereinbarung (mit Ausnahme von anderen schriftlichen Vereinbarungen, die von Ihnen und Lexmark hinsichtlich der Verwendung des Softwareprogramms unterzeichnet wurden, sofern diese nicht aufgeführten Bestimmungen nicht gegen die

Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung verstoßen). Sollten bestimmte Lexmark Richtlinien und Programme für Supportleistungen den Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung widersprechen, treten die Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung in Kraft.

#### MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369</a>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288</a>.

#### RECHTSHINWEISE DER ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Enthält Flash®-, Flash® Lite™- und/oder Reader®-Technologie der Adobe Systems Incorporated.

Dieses Produkt enthält Adobe® Flash®-Player-Software unter Lizenz der Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle Rechte vorbehalten. Adobe, Reader und Flash sind Marken der Adobe Systems Incorporated.

# Index

#### Ziffern 150 angezeigt 181 200 Papierstau < Name des Bereichs> 181 201.yy Papierstau < Name des Bereichs> 181 202.yy Papierstau < Name des Bereichs> 181 230.yy Papierstau < Name des Bereichs> 181 235 Papierstau – Duplex überprüfen 181 24x Papierstau. Fach <x> überprüfen 181 250.yy Papierstau < Name des Bereichs> 182 250-Blatt-Fach (Standard) einlegen 53 290-292 Stau beim ADZ-Scan 182 293.02 Flachbett-Abdeckung offen 182 293 Papier fehlt 182 294 Papierstau in ADZ 183 30.yy <Farbe> Kassette fehlt 177 31.yy Belichtungskit beschädigt 177 34 Papier ist zu kurz 177 35 Nicht genug Speicher für "Ressourcen speichern" 178 37 Nicht genug Speicher zum Sortieren 178 38 Speicher voll 178 39 Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt 178 40 <Farbe> Auffüllen unzulässig, Kassette wechseln 178 50 Fehler PPDS-Schrift 178 51 Beschädigter Flash-Speicher gefunden 178 52 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen 179 53 Unformatierter Flash-Speicher aefunden 179 54 Netzwerk <x> Softwarefehler 179 550-Blatt-Fach installieren 30

550-Blatt-Fach (optional)			
einlegen 53			
56 Standard-USB-Anschluss			
deaktiviert 179			
58 Eingabe-			
Konfigurationsfehler 180			
58 Zu viele Fächer eingesetzt 180			
58 Zu viele Flash-Optionen			
installiert 179			
59 Nicht kompatibles Fach			
<x> 180</x>			
650-Blatt-Doppelzuführung			
einlegen 55			
installieren 30			
82.yy Resttonerbehälter fehlt 180			
82 Resttonerbehälter			
austauschen 180			
840.01 Scanner deaktiviert 183			
840.02 Scanner deaktiviert 183			
88.yy <farbe> Kassette</farbe>			
austauschen 180			
88.yy Wenig <farbe> Toner 180</farbe>			
900 - 999 Wartung			
<meldung> 184</meldung>			
940.01 183			
940.02 184			
941.01 183			
941.02 184			
942.01 183			
942.02 184			
943.01 184			
943.02 184			

## Zeichen

<Farbe> Kassette austauschen 175 <Farbe> Kassette beschädigt 177 <Papiereinzug> auffüllen mit <x> 172

## Α

Abbrechen 170
Abbrechen von Aufträgen
auf dem Macintosh 76
über die Bedienerkonsole des
Druckers 76
unter Windows 76
Abbruchfunktion ist nicht
verfügbar 170

Abdeckung der Scanner-ADZ offen 176 Adressbuch, E-Mail einrichten 88 Adressbuch, Fax verwenden 108 ADZ Kopieren über 79 Aktive Netzwerkkarte (Menü) 139 Anruf beendet 170 Anschließen des Druckers an Computermodem 102 Anschließen von Kabeln 32 Anzeige, Problemlösung Anzeige enthält nur Rauten 216 Anzeige ist leer 216 Anzeige der Bedienerkonsole des Druckers 18 anzeigen Berichte 214 aufbewahren Papier 63 Verbrauchsmaterial 185 Aufheben der Verbindungen von Fächern 50 Auflösung, Fax ändern 109 Auf USB zugr. 170

# Ä

äußeres Druckergehäuse Reinigen 211

Batterie, Uhr 170

# В

Bedienerkonsole, Drucker 18
Bedruckte Seiten einlegen in Fach
<x> 175
Beidseitiges Drucken 82
Belichtungskit 172
Belichtungskits
austauschen 191, 197
bestellen 187
Benutzerdefiniertes Scan-Format
(Menü) 136
Benutzersorte (Menü) 136
Bereit 175

Berichte 138	Drucken, Problemlösung	24x Papierstau. Fach <x></x>
anzeigen 214	Auftrag wird auf falschem Papier	überprüfen 181
Besetzt 170	gedruckt 218	250.yy Papierstau <name des<="" td=""></name>
bestellen	Auftrag wird aus falschem Fach	Bereichs> 182
Belichtungskits 187	gedruckt 218	290–292 Stau beim ADZ-
Druckkassetten 186	Druckaufträge werden nicht	Scan 182
Resttonerbehälter 187	gedruckt 217	293.02 Flachbett-Abdeckung
Bild zu groß 174	Drucken des Auftrags dauert	offen 182
Briefbogen	länger als erwartet 217	293 Papier fehlt 182
einlegen, Fächer 69	Es werden falsche oder	294 Papierstau in ADZ 183
einlegen, manuelle Zuführung 69	merkwürdige Zeichen	30.yy <farbe> Kassette fehlt 177</farbe>
Kopieren auf 80	gedruckt. 218	31.yy Belichtungskit
Verwendungstipps 69	Fachverbindung funktioniert	beschädigt 177
Briefumschläge	nicht 218	34 Papier ist zu kurz 177
einlegen 56, 59	Fehler beim Lesen des USB-	35 Nicht genug Speicher für
Tipps 71	Laufwerks 216	"Ressourcen speichern" 178
	fehlerhafte Ränder 233	37 Nicht genug Speicher zum
C	gestaute Seite wird nicht neu	Sortieren 178
Codeprogrammierung läuft 174	gedruckt 230	38 Speicher voll 178
codeprogrammerang laare 17 1	Große Druckaufträge werden	39 Komplexe Seite, einige Daten
D	nicht sortiert 218	wurden u. U. nicht gedruckt 178
_	mehrsprachige PDFs werden nicht	40 < Farbe > Auffüllen unzulässig,
Datei beschädigt 171	gedruckt 216	Kassette wechseln 178
Daten werden gelesen 174	Papierstaus 230	50 Fehler PPDS-Schrift 178
Datum und Uhrzeit	Papier wellt sich 234	51 Beschädigter Flash-Speicher
festlegen 104	unerwartete	gefunden 178
Datum und Uhrzeit (Menü) 167	Seitenumbrüche 219	52 Nicht genügend freier Flash-
Dienstprogramme (Menü) 162	Drucker	Speicher für Ressourcen 179
Dokumente, drucken	Konfigurationen 16	53 Unformatierter Flash-Speicher
auf dem Macintosh 68	Mindestabstand 14	gefunden 179
unter Windows 68	Modelle 16	54 Netzwerk <x></x>
Druckauftrag	Standort auswählen 14	Softwarefehler 179
abbrechen auf dem	Transport 212	56 Standard-USB-Anschluss
Macintosh 76	umsetzen 212	deaktiviert 179
abbrechen über die	Druckermeldungen	58 Eingabe-
Bedienerkonsole des	<farbe> Kassette</farbe>	Konfigurationsfehler 180
Druckers 76	austauschen 175	58 Zu viele Fächer eingesetzt 180
abbrechen unter Windows 76	<farbe> Kassette beschädigt 177</farbe>	58 Zu viele Flash-Optionen
drucken	<papiereinzug> auffüllen mit</papiereinzug>	installiert 179
auf dem Macintosh 68	<x> 172</x>	59 Nicht kompatibles Fach
Flash-Laufwerke 74	150 angezeigt 181	<x> 180</x>
Fotos 74	200 Papierstau <name des<="" td=""><td>82.yy Resttonerbehälter fehlt 180</td></name>	82.yy Resttonerbehälter fehlt 180
Installieren der	Bereichs> 181	82 Resttonerbehälter
Druckersoftware 35	201.yy Papierstau <name des<="" td=""><td>austauschen 188, 180</td></name>	austauschen 188, 180
Menüeinstellungsseiten 34	Bereichs> 181	840.01 Scanner deaktiviert 183
Netzwerk-Konfigurationsseite 34	202.yy Papierstau <name des<="" td=""><td>840.02 Scanner deaktiviert 183</td></name>	840.02 Scanner deaktiviert 183
Schriftartmusterliste 75	Bereichs> 181	88.yy <farbe> Kassette</farbe>
Testseiten für Druckqualität 75	230.yy Papierstau <name des<="" td=""><td>austauschen 180</td></name>	austauschen 180
über Flash-Laufwerk 73	Bereichs> 181	88.yy Wenig <farbe> Toner 180</farbe>
unter Windows 68	235 Papierstau – Duplex	88 <farbe> Kassette</farbe>
Verzeichnisliste 75	überprüfen 181	austauschen 203

Kein Wählton 173 Druckkassetten 900 - 999 Wartung <Meldung> 184 austauschen 203 Klappe schließen 171 940.01 183 Konfig-ID prüfen 170 bestellen 186 LADP-Verbindungsfehler 172 940.02 184 Recycling 49 Leitung belegt 172 Druckqualität 941.01 183 Lesefehler 175 Belichtungskit 941.02 184 Menüs deaktiviert 173 942.01 183 austauschen 191, 197 942.02 184 Nach Scan. auf USB zugr. 170 Fotoleitereinheit 943.01 184 NICHT BERÜHREN 171 austauschen 205 943.02 184 Nicht unterstützte <Farbe> Resttonerbehälter Abbrechen 170 Kassette austauschen 177 austauschen 188 Abbruchfunktion ist nicht Nicht unterstützter Modus 177 Scannerglas reinigen 211 verfügbar 170 Nicht unterstützter USB-Hub, bitte Druckqualität, Problemlösung Abdeckung der Scanner-ADZ abgeschnittene Bilder 232 entfernen 176 offen 176 Nicht unterstütztes USB-Gerät, Ausdruck ist zu dunkel 237 Anruf beendet 170 Ausdruck ist zu hell 235 bitte entfernen 176 Auf USB zugr. 170 Originale aus ADZ des Scanners dunkle Striche 232 falsche Farbregistrierung 240 Bedruckte Seiten einlegen in Fach entfernen 175 grauer Hintergrund 232 <x> 175 Papier aus Standardablage Belichtungskit 172 entfernen 175 heller farbiger Strich, weißer Strich Belichtungskit Farbe Puffer löschen 171 oder Strich in der falschen Remote-Verwaltung aktiv 175 austauschen 197 Farbe 233 Belichtungskit Schwarz Scandokument zu lang 176 leere Seiten 231 austauschen 191 Scannen an USB schlechte fehlgeschlagen 176 Foliendruckqualität 240 Bereit 175 Besetzt 170 Senden von pXX 176 Tonerabrieb 239 Bild zu groß 174 Speicher voll, Faxversand nicht Tonerflecken 239 Codeprogrammierung läuft 174 möglich 173 Tonernebel oder Datei beschädigt 171 Standardablage voll 176 Hintergrundschatten 238 Daten werden gelesen 174 Telefon belegt 174 ungleichmäßiger Deckungsgrad 240 Druckfehler 174 Uhrenbatterie 170 Eingehender Anruf 172 Ungültiger Maschinencode 172 unregelmäßiger Druck 234 Einzelblattzuführung auffüllen mit Ungültiger Netzwerkcode 172 verzerrter Ausdruck 235 <x> 172 USB-Laufwerk deaktiviert 177 vollflächige Farbseiten 238 Empfangen von pXX 175 Verpackungsmaterial Wiederholungsfehler 235 Energiesparmodus 174 entfernen 175 Zeichen weisen gezackte Kanten Fach <x> einsetzen 172 wählen 171 auf 231 Fach <x> fast leer 176 Warten, zu viele Ereignisse 177 Fach <x> fehlt 176 Wartet 177 Е Fach <x> leer 176 Wartung 173 Eingehender Anruf 172 Fax abgeschl. 171 Wenig Cyan 171 einlegen Fax fehlgeschlagen 171 Wenig Gelb 171 250-Blatt-Fach (Standard) 53 FL-Kit bald ersetzen 174 Wenig Magenta 171 650-Blatt-Doppelzuführung 55 Fotoleiter-Set aust. 175 Wenig Schwarz 171 Briefbogen in Fächer 69 Druckeroptionen, Problemlösung Hex Trace 171 Briefbögen in manuelle Kalibrieren 170 Option funktioniert nicht 228 Zuführung 69 Kamera-Steuerung z. Drucken Papierzuführungen 228 Briefumschläge 56, 59 Speicherkarte 229 verw. 177 Folien 56 Keine analoge Universalzuführung 229 Karten 56 Telefonleitung 173 Druckerprobleme, lösen Manuelle Zuführung 59 grundlegender 216 Keine Antwort 173 Universalzuführung 56 Keine erkannten Dateitypen 173 Druckfehler 174

Einrichten des Druckers Fachverbindung 50 Fax fehlgeschlagen 171 Faxqualität verbessern 112 in einem Kabelnetzwerk Fax (Macintosh) 41 abbrechen 110 Faxverbindung an DSL-Leitung anschließen 94 in einem Kabelnetzwerk Optionen 111 Fax, Problemlösung an PBX oder ISDN anschließen 95 (Windows) 41 Empfangen von Faxen möglich, Drucker an Telefonbuchse Einsparen von Verbrauchsmaterial 46 Versenden jedoch nicht 226 anschließen 94 Rufnummer wird nicht Nutzen unterschiedlicher Einstellungen 143 Einzelblattzuführung auffüllen mit angezeigt 224 Rufsignale 95 <x> 172 schlechte Druckqualität des FCC-Hinweise 251 E-Mail empfangenen Fax 227 festlegen Spam-Faxe blockieren 227 abbrechen 90 Aktive Netzwerkkarte 139 Benachrichtigung, dass anderes Versenden und Empfangen von Papierformat 51 Papier benötigt wird 214 Faxen ist nicht möglich 224 Papiersorte 51 Benachrichtigung bei fehlendem Versenden von Faxen möglich, Universal (Papierformat) 52 Papier 214 Empfangen jedoch nicht 226 Flash-Laufwerk 73 Benachrichtigung bei niedrigem Fax abgeschl. 171 Flash-Laufwerk (Menü) 154 Füllstand 214 Faxe Flash-Laufwerke Benachrichtigung bei Adressbuch verwenden 108 Dateitypen 74 Papierstau 214 Anschließen an Adapter für Flash-Speicherkarte E-Mail-Funktion bestimmte Regionen 97 installieren 27 Anschließen an einen einrichten 87 FL-Kit bald ersetzen 174 Embedded Web Server 213 Anrufbeantworter 96 Folien Administratoreinstellungen 213 Anschließen an ein Telefon 96 einlegen 56 Auflösung ändern 109 Kopieren auf 79 Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen 214 Datum und Uhrzeit Verwendungstipps 70 kann nicht geöffnet werden 244 einstellen 104 Fotoleiter-Set aust. 175 Netzwerkeinstellungen 213 Faxe aufhellen bzw. Fotos Kopieren 79 Embedded Web Server, abdunkeln 109 Administratorhandbuch 213 Funktionen Faxe weiterleiten 112 Empfangen von pXX 175 Fax-Konfiguration 92 Scan Center 117 Energiesparende Einstellungen 46 Faxname und Faxnummer für Sparmodus 46 ausgehende Faxe einstellen 104 G Stiller Modus 47 Faxprotokoll anzeigen 110 Geräuschemissionspegel 247 Energiesparmodus 174 Faxqualität verbessern 112 Geräuschpegel reduzieren 47 anpassen 47 Faxverbindung auswählen 93 Gewusst wo Fax zu einer bestimmten Uhrzeit Ethernet-Anschluss 32 Dokumentationen 13 Ethernet-Netzwerk versenden 109 Kundendienst 13 Macintosh 41 Kurzwahlen über den Embedded Glasfaser Windows 41 Web Server erstellen 106 Netzwerk-Konfiguration 41 Etiketten, Papier Kurzwahlen über die Verwendungstipps 71 Bedienerkonsole des Druckers erstellen 107 häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Kurzwahlen verwenden 108 F Farbdruck 241 Sommerzeit Fach <x> einsetzen 172 Hex Trace 171 aktivieren/deaktivieren 104 Fach <x> fast leer 176 Hinweise 246, 247, 248, 249, 250, über die Bedienerkonsole des Fach <x> fehlt 176 Druckers senden 105 Fach <x> leer 176 Hinweise zu Emissionen 247, 251 über einen Computer Fächer versenden 105 trennen 50

Faxeinstellungen 148

Faxe weiterleiten 112

Verbinden 50

Fachtrennung 50

1	Kopien sortieren 83	Benutzerdefinierte
In Computer einscannen	Kopierqualität verbessern 85	Scangröße 136
Optionen 117	Kopiervorgang abbrechen 85	Benutzersorte 136
Installation	mehrere Seiten auf einem	Berichte 138
WLAN 37, 38	Blatt 84	Bild 165
installieren	mit Hilfe der ADZ 79	Datum und Uhrzeit
Druckersoftware 35	Qualität anpassen 83	einstellen 167
Faxoptionen im Treiber 35	Schnellkopie 78	Dienstprogramme 162
·	Trennseiten zwischen Kopien	Einstellungen 143
Optionen im Treiber 35 Installieren der Druckersoftware	einfügen 84	Faxeinstellungen 148
	über das Scannerglas 79	Flash-Laufwerk 154
Hinzufügen von Optionen 35	vergrößern 82	Konfiguration 157
17	verkleinern 82	Kopiereinstellungen 146
K	zwischen verschiedenen	Netzwerk 139
Kabel	Papierformaten 80	Papierausgabe 158
Ethernet 32	Kopieren, Problemlösung	Papiereinzug 134
USB 32	Kopierer antwortet nicht 219	Papierformat/Sorte 129
Kabelnetzwerk	nur Teile des Dokuments oder	Papierstruktur 131
auf dem Macintosh 41	Fotos wurden kopiert 221	PCL-Emulation 163
Kabelnetzwerk-Konfiguration	Scannereinheit lässt sich nicht	PDF 162
unter Windows 41	schließen 219	PictBridge 166
Kalibrieren 170	schlechte Druckqualität 220	PostScript 163
Kamera-Steuerung z. Drucken	schlechte Qualität des gescannten	Qualität 160
verw. 177	Bildes 222	~
Karten		Standardeinzug 128 Übersicht 127
einlegen 56	Kopierqualität	USB 141
Verwendungstipps 72	anpassen 83 verbessern 85	
Keine analoge Telefonleitung 173		Verbrauchsmaterialien 128
Keine Antwort 173	Kundendienst anrufen 244	WLAN-Optionen 140
Keine erkannten Dateitypen 173	Kurzwahlen erstellen	Menüs deaktiviert 173
Kein Wählton 173	E-Mail 88	
Klappe schließen 171	Faxadresse 106, 107	N
Konfig-ID prüfen 170	FTP-Adresse 114	Nach Scan. auf USB zugr. 170
	_	Netzwerk (Menü) 139
Konfiguration (Menü) 157	L	Netzwerkanleitung 213
Konfigurationen	LADP-Verbindungsfehler 172	Netzwerk-Konfigurationsseite 34
Drucker 16 Konfigurationsinformationen	Leitung belegt 172	NICHT BERÜHREN 171
Konfigurationsinformationen WLAN 36	Lesefehler 175	nicht reagierenden Drucker
Kontaktaufnahme mit dem		überprüfen 216
	М	nicht reagierenden Scanner
Kundendienst 244	Macintosh	überprüfen 221
Kontrollleuchte 18	WLAN-Installation 38	Nicht unterstützte <farbe></farbe>
Kopien sortieren 83		Kassette austauschen 177
Kopien verkleinern 82	Manuelle Zuführung	Nicht unterstützter Modus 177
Kopiereinstellungen (Menü) 146	einlegen 59	Nicht unterstützter USB-Hub, bitte
Kopieren	mehrere Seiten auf einem Blatt 84	entfernen 176
auf Briefbögen 80	Menü "Bild" 165	Nicht unterstütztes USB-Gerät, bitte
auf Folien 79	Menü "PDF" 162	entfernen 176
beidseitig (Duplex) 82	Menüeinstellungsseiten,	chacmen 170
Fach auswählen 81	drucken 34	0
Fotos 79	Menüs	0

Optionen

550-Blatt-Fach 30

Aktive Netzwerkkarte 139

Kopien aufhellen bzw.

abdunkeln 83

650-Blatt-Doppelzuführung 30 Ausdruck ist zu dunkel 237 PictBride-Druckmöglichkeiten Ausdruck ist zu hell 235 Fax 111 Fotos 74 Flash-Speicherkarte 27 PictBridge (Menü) 166 dunkle Striche 232 In Computer einscannen 117 PostScript (Menü) 163 falsche Farbregistrierung 240 intern 23 Problemlösung grauer Hintergrund 232 häufig gestellte Fragen (FAQ) zum heller farbiger Strich, weißer Strich Speicherkarte 23 oder Strich in der falschen Speicherkarten 23 Farbdruck 241 Originale aus ADZ des Scanners Kontaktaufnahme mit dem Farbe 233 entfernen 175 Kundendienst 244 leere Seiten 231 Lösen von grundlegenden schlechte Druckerproblemen 216 Foliendruckqualität 240 nicht reagierenden Drucker Tonerabrieb 239 Ökologische Einstellungen überprüfen 216 Tonerflecken 239 Sparmodus 46 nicht reagierenden Scanner Tonernebel oder Stiller Modus 47 überprüfen 221 Hintergrundschatten 238 Problemlösung, Anzeige ungleichmäßiger P Anzeige enthält nur Rauten 216 Deckungsgrad 240 **Papier** Anzeige ist leer 216 unregelmäßiger Druck 234 aufbewahren 63 Problemlösung, Drucken verzerrter Ausdruck 235 Auswählen 62 Auftrag wird auf falschem Papier vollflächige Farbseiten 238 Briefbogen 63 gedruckt 218 Wiederholungsfehler 235 Eigenschaften 61 Auftrag wird aus falschem Fach Zeichen weisen gezackte Kanten Format einstellen 51 gedruckt 218 auf 231 Gewicht auswählen 133 Druckaufträge werden nicht Problemlösung, Fax Mengen 67 gedruckt 217 Empfangen von Faxen möglich, Recycling-Papier 44 Drucken des Auftrags dauert Versenden jedoch nicht 226 Sorte einstellen 51 länger als erwartet 217 Rufnummer wird nicht Universal (Formateinstellung) 52 Es werden falsche oder angezeigt 224 Universal (Papierformat) 137 merkwürdige Zeichen schlechte Druckqualität des unzulässig 44,62 gedruckt. 218 empfangenen Fax 227 vorgedruckte Formulare 63 Fachverbindung funktioniert Spam-Faxe blockieren 227 Papierausgabe (Menü) 158 Versenden und Empfangen von nicht 218 Papier aus Standardablage Fehler beim Lesen des USB-Faxen ist nicht möglich 224 entfernen 175 Laufwerks 216 Versenden von Faxen möglich, Papiereinzug (Menü) 134 Empfangen jedoch nicht 226 fehlerhafte Ränder 233 Papierformat/Sorte (Menü) 129 gestaute Seite wird nicht neu Problemlösung, Kopieren **Papierformate** gedruckt 230 Kopierer antwortet nicht 219 von Drucker unterstützt 63 Große Druckaufträge werden nur Teile des Dokuments oder **Papiersorten** nicht sortiert 218 Fotos wurden kopiert 221 Einzugsbereich 65 mehrsprachige PDFs werden nicht Scannereinheit lässt sich nicht von Drucker unterstützt 65 gedruckt 216 schließen 219 Papiersorten und -gewichte Papierstaus 230 schlechte Druckqualität 220 von Drucker unterstützt 65 Papier wellt sich 234 schlechte Qualität des gescannten **Papierstaus** unerwartete Bildes 222 vermeiden 119 Seitenumbrüche 219 Problemlösung, Papierzuführung Papierstruktur (Menü) 131 Problemlösung, Druckeroptionen Meldung wird nach dem Papierzuführung, Problemlösung Option funktioniert nicht 228 Beseitigen des Papierstaus Meldung wird nach dem Papierzuführungen 228 weiterhin angezeigt 230 Beseitigen des Papierstaus Speicherkarte 229 Problemlösung, Scannen weiterhin angezeigt 230

nur Teile des Dokuments oder

Fotos wurden gescannt 223

Probleme beim Scannen 222

Universalzuführung 229

Problemlösung, Druckqualität

abgeschnittene Bilder 232

PCL-Emulation (Menü) 163

Scannen an FTP-Adresse Scannen dauert zu lange oder der Т Computer stürzt ab 222 Kurzwahlen mit dem Computer Tasten der Bedienerkonsole des Scannen mit Computer nicht erstellen 114 Druckers 18 möglich 223 Kurzwahlnummern Telefon belegt 174 Scannereinheit lässt sich nicht verwenden 114 Telekommunikationshinweise 250 schließen 219 Tastatur verwenden 113 Testseiten für Druckqualität, Puffer löschen 171 Scannen an USB drucken 75 fehlgeschlagen 176 Transportieren des Druckers 212 Scannen auf ein USB-Flash-Speichergerät 116 Qualität (Menü) 160 U Scanner Uhrenbatterie 170 automatische R Umsetzen des Druckers 212 Dokumentzuführung (ADZ) 17 Recycling 248 Umweltbewusste Einstellungen Funktionen 16 Druckkassetten 49 Stiller Modus 47 Scannerglas 17 Lexmark Produkte 48 Ungültiger Maschinencode 172 Scannerglas Verpackung von Lexmark 48 Ungültiger Netzwerkcode 172 Kopieren über 79 WEEE-Erklärung 247 Universal (Papierformat) 137 Reinigen 211 Recycling-Papier festlegen 52 Scanqualität verbessern 117 verwenden 44 Universaleinrichtung (Menü) 137 Schriftartmusterliste Reinigen Universalzuführung drucken 75 äußeres Druckergehäuse 211 einlegen 56 Senden von pXX 176 Scannerglas 211 Unterschiedliche Rufsignale Sicherheitsinformationen 11, 12 Remote-Verwaltung aktiv 175 nutzen 95 Sparmodus (Einstellung) 46 Resttonerbehälter USB (Menü) 141 Speicherkarte austauschen 188 USB-Anschluss 32 installieren 23 bestellen 187 USB-Laufwerk deaktiviert 177 Problemlösung 229 Richtlinien Speicher voll, Faxversand nicht Briefbogen 69 möglich 173 Briefumschläge 71 Standardablage voll 176 Verbinden von Fächern 50 Etiketten, Papier 71 Standardeinzug (Menü) 128 Verbrauchsmaterial Folien 70 Standardfach aufbewahren 185 Karten 72 einlegen 53 einsparen 46 Status des Verbrauchsmaterials Status 185 S prüfen 185 Verbrauchsmaterial, bestellen ScanBack-Dienstprogramm Staus Belichtungskits 187 Verwenden des ScanBack-Bereiche 120 Druckkassetten 186 Dienstprogramms 118 Ermitteln von Klappen und Resttonerbehälter 187 Scan Center-Funktionen 117 Fächern 120 Verbrauchsmaterial (Menü) 128 Scandokument zu lang 176 Nummern 120 Vergrößern von Kopien 82 Scannen, Problemlösung vermeiden 119 Verpackungsmaterial nur Teile des Dokuments oder Staus, beseitigen entfernen 175 Fotos wurden gescannt 223 200 121 Versenden von E-Mails Probleme beim Scannen 222 201 121 Adressbuch einrichten 88 Scannen dauert zu lange oder der 202 122 Adressbuch verwenden 90 Computer stürzt ab 222 230 124 E-Mail-Funktion einrichten 87 Scannen mit Computer nicht 235 124 Kurzwahlen über den Embedded möglich 223 242 125 Web Server erstellen 88 Scannereinheit lässt sich nicht 243 125 Kurzwahlnummern schließen 219 250 125 verwenden 89

Tastatur verwenden 88

Verzeichnisliste, drucken 75

290 126

Stiller Modus 47

Scannen an einen Computer 115

Scanqualität verbessern 117

# W

wählen 171 Warten, zu viele Ereignisse 177 Wartet 177 Wartung 173 Wenig Cyan 171 Wenig Gelb 171 Wenig Magenta 171 Wenig Schwarz 171 Wiederherstellen von Werksvorgaben 213 Windows WLAN-Installation 37 WLAN Installation, auf dem Macintosh 38 Installation, unter Windows 37 Konfigurationsinformationen 36 WLAN-Optionen (Menü) 140